FR

Notice d'installation

Muraux Takao M2 Confort

DC Inverter - R32

ASYG 07 KMCC.UI	AOYG 07 KMCC.UE
ASYG 09 KMCC.UI	AOYG 09 KMCC.UE
ASYG 12 KMCC.UI	AOYG 12 KMCC.UE
ASYG 14 KMCC.UI	AOYG 14 KMCC.UE





00U06826010 A
02/2020

Destinée au professionnel.
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure.

Unité intérieure

	Modèles 07 / 09 / 12 / 14
Liaison liquide	Ø 1/4" - 6,35 mm
Liaison gaz	Ø 3/8" - 9,52 mm



	Modèles 07 / 09 / 12 / 14
Longueur max	20 m
Longueur standard	15 m
Longueur mini	3 m
Charge complémentaire	20 g/m
Dénivelé	15 m

FLUIDE R32

Longueur

Dénivelé



Unité extérieure



	Modèles 07 / 09 / 12 / 14
Liaison liquide	Ø 1/4" - 6,35 mm
Liaison gaz	Ø 3/8" - 9,52 mm

	Modèles 07 / 09	Modèle 12	Modèle 14
Quantité gaz chargée d'usine	600 g	700 g	850 g
Tonne équivalent Co_2	0,41	0,47	0,57



Télécommande infrarouge
Se reporter à la page 53

Ou

Télécommande filaire 3 fils en option
Nécessite l'accessoire optionnel UTY-TWBXF2-2
Réf. : 875 118

TELECOMMANDE FILAIRE 3 FILS

- La commande par une télécommande filaire 3 fils nécessite l'option UTY-TWBXF2-2 à installer sur l'unité intérieure.
- Une seule télécommande peut commander jusqu'à 16 unités intérieures. Ces unités doivent utiliser le même type de télécommande.
- Se reporter à la notice d'installation de la télécommande filaire concernée pour plus d'informations.
- Régler l'adresse de la télécommande de chaque unité intérieure (de 0 à 15). L'unité intérieure ne fonctionnera pas si un numéro est sauté.



La section du câble de la télécommande varie en fonction de la longueur :

Longueur totale du câble	Section de câble
≤ 100 m	0,3 - 0,8 mm²
100-200 m	0,5 - 0,8 mm²
200-300 m	0,8 mm²

PRECONISATIONS A RESPECTER AVANT ET LORS DE LA MISE EN SERVICE

- Conserver les liaisons frigorifiques hermétiquement closes (pincées, repliées, et de préférences brasées).
- L'humidité nuit fortement au bon fonctionnement et à la durée de vie du produit. En cas de pollution, il devient difficile et parfois impossible de dépolluer le circuit.

Vérification des liaisons chasse à l'azote

Indication de soufflage à l'azote sec :
6 bars pendant 30 secondes pour des liaisons de 20m



Contrôle étanchéité



Tirage au vide 1 heure [1]



[1] *Temps variable en fonction de la longueur de liaison et de l'humidité présente dans le réseau*

[2] *Si la pompe n'en est pas déja équipée*

Valeurs de vide en fonction de la température :

Température	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	T ≥ 15°C
Pression bar	0,009	0,015	0,020
Pression mbar	9	15	20

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d'entreprendre tous travaux d'installation.

	Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il existe un risque d'incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une source d'inflammation externe.
	Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement conformément à la notice d'installation.
	Lire attentivement la notice d'utilisation.
	Utiliser les recommandations données dans la notice d'installation et la notice d'utilisation.

Conditions réglementaires d'installation et d'entretien

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur notamment :
France :

- Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : **Décret 2007/737 et ses arrêtés d'application**.
- La mise en service de ce climatiseur nécessite l'appel d'un installateur qualifié, possédant une attestation de capacité conformément aux articles **R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application**. Ainsi que tout autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
- **NF C 15-100 et ses modificatifs** : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

- Pour installer l'unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.
- Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de pièce où l'appareil est installé, stocké ou utilisé. S'assurer que l'application du chantier est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l'installation (respect de la norme EN-378).
- Ne pas introduire dans l'appareil d'autres substances que le fluide frigorigène préconisé.
- Ne pas libérer le réfrigérant dans l'atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant l'installation aérer la pièce. A la fin de l'installation aucune fuite de réfrigérant ne doit être présente sur le circuit. Une fuite exposée à des flammes peut provoquer des gaz toxiques.
- Ne pas toucher le fluide frigorigène lors de fuite des liaisons ou autre. Un contact direct peut provoquer des gelures.
- Ne pas installer et stocker l'unité à proximité d'une source de chaleur.
- Respecter les règles de sécurité et d'usage du réfrigérant R32.
- Respecter les réglementations nationales en matière de gaz.
- Ne percer et ne brûler pas l'appareil.
- Un dudgeon réalisé à l'intérieur du bâtiment ne doit pas être réutilisé. Le raccord évasé sur la tuyauterie devra être retiré et un nouveau raccord évasé devra être refrabriqué.
- Un dudgeon réalisé à l'extérieur du bâtiment peut être réalisé sans restriction.

Généralités

- Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.
- Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier le à un installateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Manutention

- L'unité extérieure ne doit pas être couchée au cours du transport. Le transport couché risque d'endommager l'appareil par déplacement du fluide frigorigène et déformation des suspensions du compresseur. Les dommages occasionnés par le transport couché ne sont pas couverts par la garantie. En cas de nécessité, l'unité extérieure peut être penchée uniquement lors de sa manutention à la main (pour franchir une porte, pour emprunter un escalier). Cette opération doit être menée avec précaution et l'appareil doit être immédiatement rétabli en position verticale.

Liaisons frigorifiques

- Tous les circuits frigorifiques craignent les contaminations par les poussières et l'humidité. Si de tels polluants s'introduisent dans le circuit frigorifique ils peuvent concourir à dégrader la fiabilité des unités. Il est nécessaire de s'assurer du confinement correct des liaisons et des circuits frigorifiques des unités. En cas de défaillance ultérieure et sur expertise, le constat de présence d'humidité ou de corps étrangers dans l'huile du compresseur entraînerait systématiquement l'exclusion de garantie.
- Vérifier dès la réception que les raccords et bouchons de circuit frigorifique montés sur l'unité intérieure et l'unité extérieure sont bien en place et bloqués (impossible à desserrer à main nue). Si tel n'est pas le cas, les bloquer en utilisant une contre clef.
- Vérifier que les liaisons frigorifiques sont bien obturées (bouchons plastiques ou tubes écrasés aux extrémités et brasés). Si les bouchons doivent être retirés en cours de travail (tubes recoupés par exemple), les remonter le plus vite possible afin d'éviter une contamination du tube.
- Ne pas utiliser de pâte bleue ou d'étanchéité pour les liaisons frigorifiques car celle-ci peut obstruer ou polluer l'intérieure des liaisons. Son utilisation entraînera la mise hors garantie de l'appareil.
- Ne pas utiliser d'huile minérale ordinaire sur les raccords «Flare». Utiliser de l'huile frigorifique compatible au R32 en évitant au maximum qu'elle ne pénètre dans le circuit, au risque de réduire la longévité du matériel.
- Utiliser de l'azote sec pour chasser la limaille dans les tuyaux et pour éviter l'introduction d'humidité nuisible au fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser de liaison usagée, déformée ou décolorée mais une liaison neuve de qualité frigorifique.

Piles

- Ne pas laisser les piles à la portée d'enfants.
- En cas de non utilisation de la télécommande pendant une longue période, enlever les piles pour éviter d'éventuelles fuites qui pourraient endommager l'appareil.
- Si du liquide s'écoulant des piles entre en contact avec la peau, les yeux ou la bouche, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter votre médecin.
- Les piles usées doivent être enlevées immédiatement et recyclées de manière appropriée.
- Ne pas tenter de recharger des piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usées, ni différents types de piles.

Installation

- Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.
- L'installation doit être réalisée en respectant impérativement les normes en vigueur sur le lieu d'installation et les instructions d'installation du constructeur.
- L'installateur doit poser l'unité en utilisant les recommandations données dans la présente notice. Une installation mal réalisée peut provoquer de sérieux dégâts comme des fuites de fluide frigorigène ou d'eau, des chocs électriques ou des risques d'incendie. Si l'unité n'est pas installée en respectant cette notice, la garantie du fabricant ne sera pas valable.
- Seul du personnel qualifié est en mesure de manipuler, remplir, purger et jeter le réfrigérant.
- Ces climatiseurs sont destinés à un usage résidentiel et tertiaire, pour assurer le confort thermique des utilisateurs. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans des lieux où l'humidité est excessive (fleuriste, serre d'intérieur, cave à vin ...), où l'air ambiant est poussiéreux et où les interférences électromagnétiques sont importantes (salle informatique, proximité d'antenne de télévision ou relais).
- Les appareils ne sont pas anti-déflagrants et ne doivent donc pas être installés en atmosphère explosible.
- Prendre les mesures adéquates afin d'empêcher l'unité extérieure d'être utilisée comme abri par de petits animaux. Les animaux qui entrent en contact avec des parties électriques sont susceptibles d'être à l'origine de pannes ou d'incendie. Indiquer au client qu'il doit garder la zone entourant l'unité propre.
- Installer les unités dans un emplacement où il sera aisé d'installer les tuyaux gaz, liquide et d'évacuation des condensats.
- Installer le climatiseur sur une fondation suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité. Une fondation d'une solidité insuffisante peut entrainer la chute de l'appareil et provoquer des blessures.
- Installer l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 1 m d'une télévision ou d'un récepteur radio. Cette précaution est destinée à éviter les interférences sur le signal de réception de la télévision ou du bruit sur le signal radio (cependant, même à plus d'1 m les signaux peuvent être encore perturbé).
- En cas de déménagement, faire appel à un installateur pour le débranchement et l'installation de l'appareil.
- Veiller à utiliser les pièces fournies ou spécifiées dans la notice lors des travaux d'installation.
- Fixer correctement le couvercle du boîtier électrique et le panneau de service des unités. Si le couvercle du boîtier électrique de l'unité ou le panneau de service est mal fixé, il y a un risque d'incendie, d'électrocution en raison de la présence de poussière, d'eau etc.

Raccordements électrique

- L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en particulier : norme **NF C 15-100**.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.
- L'unité intérieure fonctionne sous une tension nominale de 230 Volts 50Hz. A aucun moment (y compris lors des phases de démarrage), la tension ne doit passer en dessous de 198 V ou au-dessus de 264 V aux bornes de l'appareil.
- La longueur maximale du câble, est fonction d'une chute de tension qui doit être inférieure à 2%. Si la longueur du câble est excessive utiliser une section de câble supérieure.
- Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation, assemblage, ...) auront été réalisées.
- Vérifier que le câblage n'est pas sujet à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, aux vibrations, à des bords tranchants ou à tout autre effet néfaste de l'environnement.
- Les appareils de climatisation Atlantic sont prévus pour fonctionner avec les régimes de neutre suivants : TT et TN. Le régime de neutre IT ne convient pas pour ces appareils (utiliser un transformateur de séparation). Les alimentations monophasées sans neutre (entre phases) sont strictement à proscrire. En ce qui concerne les appareils triphasés, le neutre doit également toujours être distribué (TT ou TN).
- Le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie doit être suffisant pour couvrir non seulement la puissance de l'appareil mais également la somme des puissances de tous les appareils susceptibles de fonctionner en même temps. Lorsque la puissance est insuffisante, vérifier auprès du fournisseur d'énergie la valeur de la puissance souscrite dans votre contrat.
- Obtenir de l'opérateur du réseau de distribution électrique les spécifications du câble et le courant harmonique, etc.
- Ne jamais utiliser de prise de courant pour l'alimentation.
- Utiliser un circuit d'alimentation dédié. Ne pas partager l'alimentation avec un autre appareil.
- Utiliser une ligne d'alimentation indépendante protégée par un disjoncteur omnipolaire avec ouverture des contacts supérieures à 3 mm pour alimenter l'appareil.
- L'installation électrique doit obligatoirement être équipée d'une protection différentielle de 30 mA.
- Veiller à placer le disjoncteur à un endroit où les utilisateurs ne peuvent pas le démarrer ou l'arrêter involontairement (local annexe, ...). Lorsque le tableau électrique se trouve en extérieur, le refermer et le verrouiller afin qu'il ne puisse pas être facilement accessible.

Raccordements électrique

- Sauf en cas d'urgence, ne jamais couper le disjoncteur principal, ni le disjoncteur des unités intérieures pendant le fonctionnement. Cette manipulation provoquerait une panne du compresseur ainsi qu'une fuite d'eau. Arrêter l'unité intérieure uniquement à l'aide de tous types de télécommandes ou d'un appareil d'entrée externe (interrupteur), puis couper le disjoncteur.
- Ne jamais toucher les composants électriques immédiatement après que l'alimentation ait été coupée. Un choc électrique peut se produire. Après la mise hors tension, toujours attendre 10 minutes avant de toucher aux composants électriques. L'électricité statique présente dans le corps humain peut endommager les composants. Évacuer l'électricité statique de votre corps.
- Raccorder l'unité à la terre. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer des chocs électriques.
- Un câblage incorrect peut endommager l'ensemble du système.
- Lorsque le voltage est trop bas ou s'effondre lors du démarrage de l'appareil, celui-ci peut avoir du mal à démarrer. Dans ce cas, consulter votre agence ERDF.
- S'assurer de la sécurité de tous les câbles, d'utiliser les fils respectant les normes en vigueur (NF C 15-100 en particulier), et qu'aucune force ne s'exerce sur le raccordement des bornes ou sur les câbles.

SOMMAIRE

UNITES EXTERIEURES 15

1. ACCESSOIRES 15
2. IMPLANTATION 16
3. DEMONTAGE ET MONTAGE DU CACHE VANNE 22
4. EVACUATION DES CONDENSATS 23
5. LIAISONS FRIGORIFIQUES 24
6. RACCORDEMENT ELECTRIQUE 28
7. INFORMATIONS PLAQUE FIRME 30

UNITES INTERIEURES 33

1. ACCESSOIRES 33
2. IMPLANTATION 34
3. FIXATION DE LA PLATINE MURALE 35
4. DEPOSE ET REPOSE DE LA GRILLE D'ENTREE D'AIR 36
5. DEPOSE ET REPOSE DU PANNEAU FRONTAL 37
6. LIAISONS FRIGORIFIQUES 38
7. FIXATION DE L'UNITE INTERIEURE 46
8. RACCORDEMENT ELECTRIQUE 48
9. FINITIONS 50
10. OPTIONS 51

TELECOMMANDE INFRAROUGE (AR-REB1E) 53

1. INSTALLATION 53
2. CODAGE DE LA TELECOMMANDE 54
3. PARAMETRAGE DE LA TELECOMMANDE 55
4. FONCTIONS 56
5. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT 61
6. CODES ERREUR 62

MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION 65

POINTS A VERIFIER 71

MAINTENANCE 72

ENTRETIEN 73

atlantic

FUJITSU
Partenaire exclusif

FR

Installation

Unités extérieures

- AOYG 07 KMCC.UE ✔
- AOYG 09 KMCC.UE ✔
- AOYG 12 KMCC.UE ✔
- AOYG 14 KMCC.UE ✔



1. ACCESSOIRES

Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
Récupérer les accessoires et les notices avant de se débarrasser des emballages.
Utiliser les accessoires conformément aux instructions.

Accessoire	Visuel	Quantité
Sortie de condensats		1

2. IMPLANTATION

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.
Décider de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

- Installer l'unité extérieure à un endroit capable de supporter son poids et qui ne propage pas de vibrations.
- Installer l'unité extérieure horizontalement.
- S'assurer d'avoir l'espace indiqué afin d'assurer une bonne circulation de l'air. L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées.
- Durant le fonctionnement en mode chaud, de l'eau de condensation s'écoule de l'unité extérieure. Veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette eau s'écoule sans encombre et sans provoquer de dommages aux bâtiments.
- Installer l'unité extérieure dans une zone où il n'y aura pas de nuisances pour le voisinage pouvant être affecté par le débit d'air, le bruit ou les vibrations. Si l'unité extérieure devait être installé près du voisinage, s'assurer préalablement d'avoir obtenu leur accord.
- Vérifier si le passage des liaisons vers les unités intérieures est possible et aisé.
- Tenir compte de l'entretien et de la maintenance dans le choix de l'emplacement. Laisser suffisamment d'espace pour que l'accès au climatiseur soit aisé.

- Eviter d'installer l'unité face aux rayons directs du soleil.
- Ne pas installer l'unité à proximité d'une source de chaleur, de vapeur ou de gaz inflammables.
- Ne pas installer l'unité face au vent, à un endroit exposé à des vents forts ou à de la poussière.
- Ne pas installer l'unité dans un endroit de passage.
- Eviter d'installer l'unité extérieure à un emplacement où elle risque d'être soumise à des salissures ou à des écoulements importants d'eau (par exemple sous un chéneau défectueux).

DEPLACEMENT DE L'UNITE

- Ne pas toucher les ailettes, sous risque de se couper.
- Porter l'unité avec précaution, en la tenant par les poignées droite et gauche.

Une seule unité extérieure

Dessus de l'unité extérieure non couvert

Obstacle uniquement derrière



Obstacle uniquement devant



Obstacles derrière et sur les cotés



Obstacles devant et derrière



Unité : mm

Dessus de l'unité extérieure couvert

Obstacles derrière et au dessus



Obstacles derrière, sur les côtés et au dessus



Unité : mm

Si l'espace est plus vaste que mentionné, les conditions seront les mêmes qu'en l'absence d'obstacle.

Plusieurs unités extérieures

1. Laisser au minimum 250 mm d'espace entre les unités extérieures si elles sont installées côte à côte.
2. Lorsque le passage de liaisons se fait sur le côté d'une unité extérieure, laisser suffisamment d'espace pour l'installation et la maintenance des liaisons.
3. Pas plus de 3 unités ne doivent être installées côte à côte. Lorsque plus de 3 unités doivent être installées en ligne, laisser un espace suffisant comme indiqué sur l'exemple (lorsqu'un obstacle est aussi présent au-dessus).

Dessus des unités extérieures non couvert

Obstacle uniquement derrière



Obstacle uniquement devant



Obstacles devant et derrière



Unité : mm

Dessus des unités extérieures couvert



Plusieurs unités extérieures en parallèles







Unité : mm

Ancrage au sol

- Ne pas installer l'unité extérieure directement sur le sol, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. L'eau des condensats peut geler entre le sol et la base de l'unité et empêcher l'évacuation des condensats.
- Les fortes chutes de neige peuvent, dans certaines régions, obstruer l'entrée et la sortie d'air et empêcher la production d'air chaud. Construire un abri et un piédestal ou installer l'unité extérieure sur des pieds en hauteur (selon l'environnement).



1. Installer l'unité horizontalement (ne pas l'incliner de plus de 3 degrés). S'assurer lors de la pose des fondations d'avoir suffisamment d'espace pour installer les raccordements frigorifiques.
2. Selon les conditions d'installation, des vibrations peuvent se propager pendant le fonctionnement provoquant du bruit. Pour réduire les vibrations, installer les unités sur un support tel que des blocs béton ou des supports anti-vibratiles.
3. Les fondations doivent supporter les berceaux de l'unité extérieure et avoir une épaisseur totale de 50 mm ou plus.
4. Fixer solidement l'unité extérieure aux fondations (utilisez un jeu (non fourni) comprenant 4 boulons M10, des écrous et des rondelles).
5. Les boulons doivent dépasser de 20 mm.





	A
AOYG 07	450 mm
AOYG 09	450 mm
AOYG 12	450 mm
AOYG 14	580 mm

3. DEMONTAGE ET MONTAGE DU CACHE VANNE

Dépose du couvercle de service

1. Retirer les vis autotaraudeuses (le nombre de vis dépend du modèle).
2. Faire glisser le cache vanne vers le bas puis le tirer.

Pose du couvercle de service et du cache vannes

1. Après avoir inséré les encoches du cache vanne sur l'unité extérieure, faire glisser le cache vanne vers le haut.
2. Visser les vis autotaraudeuses.



** le nombre de vis dépend du modèle*

4. EVACUATION DES CONDENSATS

- Effectuer l'installation d'évacuation des condensats selon la notice, et s'assurer qu'ils s'écoulent correctement. Si l'installation n'est pas menée à bien, l'eau peut s'égoutter vers le bas depuis l'unité.
- Sur les appareils réversibles, de l'eau de condensation s'écoule pendant l'utilisation du mode chauffage. Raccorder l'écoulement des condensats à un tuyau PVC de 16mm, en prenant toutes les précautions pour éviter la prise en glace de l'évacuation.
- Dans les régions froides, ne pas utiliser le bouchon et le tuyau d'évacuation des condensats (température extérieure inférieure ou égal à 0°). L'utilisation par temps froid du bouchon et du tuyau d'évacuation peut geler les condensats à l'extrémité des tuyaux (modèle réversible uniquement). De plus, les orifices de l'embase de l'unité extérieure ne devront jamais être bouchés. Il peut être nécessaire de prévoir une résistance antigel pour l'écoulement.
- Lorsque la sortie des condensats est raccordée, boucher les orifices inutilisés à la base de l'unité extérieure avec les bouchons en caoutchouc et finir avec du mastic afin d'éviter tout risque de fuite.



	A
AOYG 07	331 mm
AOYG 09	331 mm
AOYG 12	331 mm
AOYG 14	399 mm

5. LIAISONS FRIGORIFIQUES

5.1. Caractéristiques

Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
- Poli intérieurement,
- Déshydraté,
- Bouchonné
- Résistance à la pression : 50 bars minimum,
- Epaisseur du tube minimum 0,8 mm,
- Epaisseur du tube maximum 1,0 mm.

Des liaisons frigorifiques de ce type sont disponibles en tant qu'accessoires ATLANTIC Climatisation et Ventilation.

5.2. Mise en forme

- Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de cintrage, afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.
- Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.
- Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.
- Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d'amorces de rupture, écrouissage du métal).
- Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la cintreuse. Après cintrage, refermer l'isolant avec de la colle Néoprène et assembler avec du ruban adhésif.

5.3. Raccordement en Flare

1. Couper les liaisons avec un coupe-tube à la longueur adéquate. Veiller à ne pas déformer les liaisons.
2. Ebavurer soigneusement en tenant le tube vers le bas pour éviter l'introduction de limaille.
3. Récupérer les écrous «Flare» sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure.



Diamètres des liaisons frigorifiques	Largeur de l'écrou flare
1/4" (6.35 mm)	17 mm
3/8" (9.52 mm)	22 mm
1/2" (12.70 mm)	26 mm
5/8" (15.88 mm)	29 mm
3/4" (19.05 mm)	36 mm

4. Enfiler les écrous sur les tubes avant évasement.
5. Procéder à l'évasement. Laisser dépasser le tube de la côte «A» de la matrice de la dudgeonnière.



Diamètres des liaisons frigorifiques	Côte «**A**»	Côte **B**-$^{0}_{0.4}$
1/4" (6.35 mm)	0 à 0.5 mm	9.1 mm
3/8" (9.52 mm)		13.2 mm
1/2" (12.70 mm)		16.6 mm
5/8" (15.88 mm)		19.7 mm
3/4" (19.05 mm)		24.0 mm

6. Après évasement, vérifier l'état de la portée. Celle-ci ne doit présenter aucune rayure ou amorce de rupture. Vérifier également si la côte «L» est correctement évasé, sans craquelure et sans rayure.



Vérification avant raccordement

- Le circuit frigorifique est très sensible aux poussières et à l'humidité, vérifier que la zone autour de la liaison est sèche et propre avant d'ôter les bouchons qui protègent les raccords frigorifiques.

Raccordement

- Retirer les bouchons des tubes et des robinets qu'au moment d'effectuer le branchement.
- Soigner particulièrement le positionnement du tube face à son raccord. Si le tube est mal aligné, le serrage à la main est impossible et le filetage risque d'être endommagé.
- Utiliser 2 clés pour le serrage afin de bien visser les écrous Flare dans l'axe du tube.
- Ne pas prendre appuie sur le bouchon aveugle au risque de causer une fuite.
- Serrer les écrous Flare avec la clé dynamométrique en utilisant la méthode spécifiée. Autrement, l'écrou Flare pourrait se casser après une longue période d'utilisation, provoquant une fuite de fluide frigorigène qui, mis en contact avec une flamme, produirait un gaz toxique.
- Ne pas utiliser de pâte bleue ou d'étanchéité pour les liaisons frigorifiques car elle les obstrue. Son utilisation entraînera la mise hors garantie de l'appareil.

1. Retirer les bouchons des liaisons frigorifiques.
2. Après avoir correctement positionné les raccords face à face, serrer les écrous à la main jusqu'au contact et finir à la clé dynamométrique selon les couples indiqués ci-dessous.



Diamètres des liaisons frigorifiques	Couple de serrage
1/4" (6.35 mm)	16 à 18 N.m
3/8" (9.52 mm)	32 à 42 N.m
1/2" (12.70 mm)	49 à 61 N.m
5/8" (15.88 mm)	63 à 75 N.m
3/4" (19.05 mm)	90 à 110 N.m

3. Pour une meilleure étanchéité effectuer un double serrage (serrer une fois au couple puis desserrer puis resserrer de nouveau au couple). Pour éviter les risques de fuites de gaz et assurer un serrage facile huiler les portées et les filetages à l'huile frigorifique compatible R32. Ne pas utiliser d'huile minérale.



4. Après raccordement, s'assurer que les liaisons ne soient ni en contact avec le compresseur, ni avec la façade de service.

5.4. Isolation

- Utiliser un isolant sur les liaisons frigorifiques pour éviter la condensation et le suintement. Déterminer l'épaisseur de l'isolant en vous référant au tableau ci-dessous.
- Si l'isolation est imparfaite, de la condensation se formera à la surface des manchons.
- Les manchons seront d'une résistance calorifique correspondant à une conductibilité de 0,045 W (m.K), ou moins (à 20°C).

		Epaisseur minimum de l'isolant (mm)			
		Humidité > 70 %	Humidité > 75 %	Humidité > 80 %	Humidité > 85 %
Diamètre des liaisons	1/4" (6,35 mm)	8	10	13	17
	3/8" (9,52 mm)	9	11	14	18
	1/2" (12,70 mm)	10	12	15	19
	5/8" (15,88 mm)	10	12	16	20
	3/4" (19,05 mm)	10	13	16	21

Si la température ambiante et l'humidité relative dépasse 32°C, augmenter l'épaisseur de l'isolant.

6. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

6.1. Préparation des câbles

1

Dénuder
10 mm



2

Avec une pince à sertir, poser en bout de fil une cosse ronde à sertir du diamètre correspondant aux vis du bornier.

Cosse ronde sertie



3 **Câble d'alimentation**



3 **Câble d'interconnexion**



Câblage au bornier

- Ne pas serrer trop fermement la cosse sur le bornier afin de ne pas endommager ou casser la vis.
- L'utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.
- Ne pas fixer deux câbles avec une vis sur la même borne.
- Faire correspondre les numéros du bornier des câbles de connexion de l'unité intérieure avec ceux de l'unité extérieure.
- Connecter solidement les câbles de connexion au bornier. Une installation imparfaite risque de causer un incendie.
- Insérer fermement le câble de connexion dans le bornier. Un câble mal inséré constitue un risque de faux contact.
- Ne pas oublier la mise à la terre de l'installation.
- Utiliser le branchement de mise à la terre pour la connexion entre deux unités.
- Ne pas attacher un fil rigide avec une cosse ronde sertie. La pression sur la cosse peut provoquer des dysfonctionnements et échauffer anormalement le câble.



Respecter les couples de serrage indiqué dans le tableau ci-après.

Couple de serrage (N.m)	
Vis M4	1,2 à 1,8
Vis M5	2 à 3

1. Retirer le cache vanne de l'unité extérieure. Voir le paragraphe 3, page 22.
2. Retirer le serre-câble de l'unité extérieure.
3. Brancher le câble d'alimentation et le câble d'interconnexion sur le bornier.
4. Fixer le câble d'alimentation et le câble d'interconnexion à l'aide du serre-câble.



5. Poser le cache vanne. Acheminer le câble d'alimentation et le câble d'interconnexion à l'arrière de l'unité extérieure entre les 2 vannes comme indiqué dans la figure (pour faciliter l'installation du cache vanne.)



7. INFORMATIONS PLAQUE FIRME

MODEL	Modèle
SERIAL NO.	Numéro de série
Electric characteristics	Tension nominale, phase et fréquence
COOLING *(froid)*	
CAPACITY	Puissance frigorifique sous les conditions froid
CURRENT	Courant électrique pendant le mode froid *(sous les conditions de refroidissement)*
INPUT POWER	Puissance absorbée pendant le mode froid (sous les conditions de refroidissement)
ENERGY EFFICIENCY RATIO	Ratio de la puissance frigorifique (sortie) par rapport à la puissance absorbée (entrée)
HEATING *(chaud)*	
CAPACITY	Puissance calorifique *(sous les conditions de chauffage)*
CURRENT	Courant électrique pendant le mode chaud *(sous les conditions de chauffage)*
INPUT POWER	Puissance absorbée pendant le mode chaud *(sous les conditions de chauffage)*
COEFFICIENT OF PERFORMANCE	Ratio de la puissance utile par rapport à la puissance absorbée totale
MAX. CURRENT	Courant max.
MAX. PRESSURE : DISCHARGE	Pression max. : refoulement
MAX. PRESSURE : SUCTION	Pression max. : aspiration
REFRIGERANT	Type de réfrigérant et quantité de gaz chargée d'usine
GWP	Potentiel de réchauffement global
Protection	Protection contre la poussière et l'eau
Year	Année de production
Origin	Pays du fabriquant
Address	Adresse du fabriquant
Manufacturer	Fabriquant

FR

Installation

Muraux Takao M2 Confort

DC Inverter - R32

- ASYG 07 KMCC.UI ✔
- ASYG 09 KMCC.UI ✔
- ASYG 12 KMCC.UI ✔
- ASYG 14 KMCC.UI ✔



Installation

- Installer l'unité intérieure sur un mur où la hauteur par rapport au sol est supérieure à 1,8 m.
- Installer l'appareil de façon à permettre une connexion aisée vers l'unité extérieure.
- Tenir compte de l'entretien et de la maintenance dans le choix de l'emplacement. Laisser suffisamment d'espace pour que l'accès au climatiseur soit aisé, notamment pour retirer les filtres.
- S'assurer que les murs pourront supporter le poids des unités intérieures, pour éviter leurs chutes et des blessures éventuelles.
- Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent pas toucher à celles-ci.
- Installer l'appareil dans un lieu où elle ne sera pas directement exposée au rayon du soleil.
- Installer l'appareil à un endroit où la vidange ne pose aucun problème.

- L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées. L'air doit être soufflé dans toute la pièce.
- Ne pas installer l'unité intérieure dans les lieux suivants :
  Une pièce contenant de l'huile minérale et sujette aux projections d'huile ou de vapeur (une cuisine par exemple). Cela pourrait détériorer les parties plastiques et provoquerait la chute de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.
  Lieu de production de substances qui compromettent l'équipement, tel que le gaz sulfurique, le gaz de chlore, l'acide, ou l'alcali. Il fera corroder les tuyaux de cuivre et les joints causant la fuite de liquide réfrigérant.
  Un endroit avec des fuites de gaz combustible, contenant les fibres de carbone ou des poussières inflammables en suspension, ou des particules volatiles inflammables tels que du diluant pour peinture ou de l'essence. Si le gaz fuit et se répand autour de l'unité, il peut s'enflammer.
  Une zone où on produit de l'ammoniaque et où des animaux peuvent uriner sur l'unité extérieure.
- Ne pas installer l'unité près d'une source de chaleur, vapeur ou de gaz inflammable.
- Ne pas installer l'unité intérieure dans un endroit où il y a un risque de fuite de gaz dangereux.
- Ne pas installer l'unité dans un lieu où les vibrations et le bruit seront amplifiés.
- Ne pas utiliser l'unité pour des cas spéciaux, comme le stockage de nourriture, les plantes etc...

1. ACCESSOIRES

Accessoires de série

Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
Récupérer les accessoires et les notices avant de se débarrasser des emballages.
Utiliser les accessoires conformément aux instructions.

Accessoire	Notice d'installation	Notice d'utilisation	CD-ROM	Télécommande	Support télécommande
Visuel					
Quantité	1	1	1	1	1

Accessoire	Platine murale	Bande de finition	Vis (grande)	Vis (petite)	Piles
Visuel					
Quantité	1	1	5	2	2

Accessoire	Support filtre	Filtre		Réducteur 1/2" -> 3/8"
Visuel				-
Quantité	2	1	1	1 *(uniquement modèle 14 pour une connexion multi-splits)*

Accessoires optionnels

Accessoire	Télécommande filaire [1]	Télécommande filaire simplifiée [1]	Platine interface
Désignation	UTY-RVNYM	UTY-RSNYM	UTY-TWBXF2-2
Code	875 019	809 459	875 118
Remarque	3 fils	3 fils	-

Accessoire	Interface Wi-fi W-LAN
Désignation	UTY-TFSXW1
Code	875 108
Remarque	-

[1] *: La platine interface (UTY-TWBXF2-2) en option est nécessaire pour l'installation.*

2. IMPLANTATION

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.
Décider de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.





Unité : mm

3. FIXATION DE LA PLATINE MURALE

- Installer la platine murale afin qu'elle soit correctement positionnée horizontalement et verticalement. Si la platine murale est inclinée, de l'eau risque de s'écouler sur le sol.
- Installer la platine murale de façon à ce qu'elle soit suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité intérieure. Fixer la platine murale au mur avec au moins 5 vis et chevilles via les trous sur les bords de la platine.
- Vérifier qu'il n'y ait pas d'écart entre la platine et le mur.



Vis *(5 emplacements, accessoires)*



4. DEPOSE ET REPOSE DE LA GRILLE D'ENTREE D'AIR

Dépose



Repose







5. DEPOSE ET REPOSE DU PANNEAU FRONTAL

Dépose



2 Retirer les protèges vis puis dévisser les vis

1 Appuyer sur les repères (triangle) et retirer l'angle

3 Appuyer sur les repères (triangle) pour libérer les crochets



3 Appuyer sur les repères (triangle) pour libérer les crochets

Repose

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

6. LIAISONS FRIGORIFIQUES

6.1. Caractéristiques

Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
- Poli intérieurement,
- Déshydraté,
- Bouchonné
- Résistance à la pression : 50 bars minimum,
- Epaisseur du tube minimum 0,8 mm,
- Epaisseur du tube maximum 1,0 mm.

Des liaisons frigorifiques de ce type sont disponibles en tant qu'accessoires ATLANTIC Climatisation et Ventilation.

6.2. Mise en forme

- Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de cintrage, afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.
- Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum. Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.
- Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d'amorces de rupture, écrouissage du métal).
- Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la cintreuse. Après cintrage, refermer l'isolant avec de la colle Néoprène et assembler avec du ruban adhésif.

6.3. Raccordement en Flare

1. Couper les liaisons avec un coupe-tube à la longueur adéquate. Veiller à ne pas déformer les liaisons.
2. Ebavurer soigneusement en tenant le tube vers le bas pour éviter l'introduction de limaille.
3. Récupérer les écrous «Flare» sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure.

Largeur aux méplats



Diamètres des liaisons frigorifiques	Largeur de l'écrou flare
1/4" (6.35 mm)	17 mm
3/8" (9.52 mm)	22 mm
1/2" (12.70 mm)	26 mm
5/8" (15.88 mm)	29 mm
3/4" (19.05 mm)	36 mm

4.

5. Enfiler les écrous sur les tubes avant évasement.
6. Procéder à l'évasement. Laisser dépasser le tube de la côte «A» de la matrice de la dudgeonnière.



Diamètres des liaisons frigorifiques	Côte «**A**»	Côte **B**-$^{0}_{0.4}$
1/4" (6.35 mm)	0 à 0.5 mm	9.1 mm
3/8" (9.52 mm)		13.2 mm
1/2" (12.70 mm)		16.6 mm
5/8" (15.88 mm)		19.7 mm
3/4" (19.05 mm)		24.0 mm

7. Après évasement, vérifier l'état de la portée. Celle-ci ne doit présenter aucune rayure ou amorce de rupture. Vérifier également si la côte «L» est correctement évasé, sans craquelure et sans rayure.



Vérification avant raccordement

- Le circuit frigorifique est très sensible aux poussières et à l'humidité, vérifier que la zone autour de la liaison est sèche et propre avant d'ôter les bouchons qui protègent les raccords frigorifiques.

Raccordement

- Retirer les bouchons des tubes et des robinets qu'au moment d'effectuer le branchement.
- Soigner particulièrement le positionnement du tube face à son raccord. Si le tube est mal aligné, le serrage à la main est impossible et le filetage risque d'être endommagé.
- Utiliser 2 clés pour le serrage afin de bien visser les écrous Flare dans l'axe du tube.
- Ne pas prendre appuie sur le bouchon aveugle au risque de causer une fuite.
- Serrer les écrous Flare avec la clé dynamométrique en utilisant la méthode spécifiée. Autrement, l'écrou Flare pourrait se casser après une longue période d'utilisation, provoquant une fuite de fluide frigorigène qui, mis en contact avec une flamme, produirait un gaz toxique.
- Ne pas utiliser de pâte bleue ou d'étanchéité pour les liaisons frigorifiques car elle les obstrue. Son utilisation entraînera la mise hors garantie de l'appareil.



1. Retirer les bouchons des liaisons frigorifiques.
2. Après avoir correctement positionné les raccords face à face, serrer les écrous à la main jusqu'au contact et finir à la clé dynamométrique selon les couples indiqués ci-dessous.

Diamètres des liaisons frigorifiques	Couple de serrage
1/4" (6.35 mm)	16 à 18 N.m
3/8" (9.52 mm)	32 à 42 N.m
1/2" (12.70 mm)	49 à 61 N.m
5/8" (15.88 mm)	63 à 75 N.m
3/4" (19.05 mm)	90 à 110 N.m

3. Pour une meilleure étanchéité effectuer un double serrage (serrer une fois au couple puis desserrer puis resserrer de nouveau au couple). Pour éviter les risques de fuites de gaz et assurer un serrage facile huiler les portées et les filetages à l'huile frigorifique compatible R32. Ne pas utiliser d'huile minérale.
4. Après raccordement, s'assurer que les liaisons ne soient ni en contact avec le compresseur, ni avec la façade de service.

Choix de la sortie pour le raccordement (4 directions possible)



Lorsque les liaisons sont raccordées dans la direction (B) ou (C), découper à l'aide d'une scie à métaux un trou dans la zone de découpe prévu à cette effet.



6.4. Passage des liaisons frigorifiques dans le mur

1. Percer un trou de 65 mm diamètre dans le mur avec une légère pente vers l'extérieur (de 5 à 10 mm).
2. Couper le fourreau d'une longueur correspondant à l'épaisseur du mur.
3. Obturer le fourreau à l'aide du bouchon, refixer avec du ruban adhésif et l'insérer dans le trou.



- Pour une sortie droite ou gauche, percer avec une pente plus importante (≥ 10 mm) pour laisser libre d'écoulement d'eau.



- En l'absence de fourreau, le câble d'interconnexion risque d'être endommagé au contact d'une pièce métallique.
- Veiller à toujours bien centrer le trou. Un alignement incorrect peut entraîner des fuites.
- Insérer le tuyau d'évacuation et le bouchon des condensats fermement. Le tuyau d'évacuation doit être dirigé vers le bas pour éviter les fuites d'eau.
- Lors de l'insertion, s'assurer de ne pas introduire de la matière en plus de l'eau. Si n'importe quel autre matière est jointe, elle pourrait causer des détériorations et une fuite d'eau.
- Lors de l'installation, s'assurer de prendre les précautions nécessaires afin d'empêcher l'eau des condensats de geler à basse température. Un tuyau d'évacuation bloqué par de l'eau gelée peut entraîner une fuite d'eau pour l'unité intérieure.

Sortie arrière droite ou droite (A et B)

- Installer les liaisons frigorifiques et le tuyau d'évacuation des condensats dans la direction de l'orifice mural, et les entourer avec du ruban adhésif.
- Envelopper les tuyaux de l'unité intérieure qui sont visibles de l'extérieur avec du ruban décoratif.



- Le câble d'interconnexion et le tuyau d'évacuation des condensats doivent être fixés aux liaisons frigorifiques par un ruban protecteur.

Sortie arrière gauche ou gauche (C et D)

- Permuter le bouchon d'évacuation des condensats et le tuyau d'évacuation des condensats. Pour cela retirer le bouchon d'évacuation des condensats en tirant sur son téton à l'aide d'une pince. Monter à la place le tuyau d'évacuation des condensats.



- Utiliser une clé Allen hexagonale 4 mm pour insérer le bouchon jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le robinet de purge.



- Le câble d'interconnexion et le tuyau d'évacuation des condensats doivent être fixés aux liaisons frigorifiques par un ruban protecteur.

Dépose du tuyau d'évacuation des condensats



Repose du tuyau d'évacuation des condensats



- Ne pas perdre le joint du tuyau d'évacuation des condensats lors des opérations de dépose/repose.
- Utiliser un tournevis aimanté pour ne pas perdre la vis à l'intérieure de l'unité.
- Après avoir enlevé le tuyau d'évacuation, s'assurer de ne pas oublier de remonter le bouchon d'évacuation.

6.5. Evacuation des condensats

- Prendre les précautions nécessaires afin d'empêcher l'eau des condensats de geler à basse température. Un tuyau d'évacuation bloqué par de l'eau gelée peut entraîner une fuite d'eau pour l'unité intérieure.
- Fixer le tuyau d'évacuation des condensats en dessous des liaisons frigorifiques avec un adhésif.
- Veiller à toujours bien centrer le trou. Un alignement incorrect peut entraîner des fuites. En l'absence de gaine, le câble qui relie l'unité extérieure aux unités intérieures risque d'être endommagé au contact d'une pièce métallique.
- Insérer le tuyau d'évacuation et le bouchon des condensats fermement. Le tuyau d'évacuation doit être dirigé vers le bas pour éviter les fuites d'eau.
- Lors de l'insertion, ne pas introduire de la matière en plus de l'eau. Si n'importe quel autre matière est jointe, elle pourrait causer des détériorations et une fuite d'eau. Après avoir enlevé le tuyau d'évacuation, ne pas oublier de remonter le bouchon d'évacuation.
- Après avoir déposé le tuyau d'évacuation des condensats, ne pas oublier de le remplacer par le bouchon d'évacuation des condensats.
- Installer le tuyau d'évacuation des condensats de manière à ce que la pente soit descendante.
- Verser de l'eau dans le bac à condensats de l'unité intérieure et vérifier que l'évacuation se fait bien vers l'extérieur.
- Si le tuyau d'évacuation des condensats est dans une pièce, veiller bien à utiliser une isolation thermique.



7. FIXATION DE L'UNITE INTERIEURE

Pose de l'unité intérieure sur la platine murale

Se reporter au paragraphe de l'unité extérieure pour les informations concernant les liaisons frigorifiques.

1. Suspendre l'unité intérieure par les crochets hauts du support mural de fixation.
2. Insérer une cale entre l'unité intérieure et le support mural de fixation pour isoler le bas de l'unité intérieure du mur.





Après avoir accroché l'unité intérieure aux crochets supérieurs, accrocher les liaisons frigorifiques de l'unité intérieure aux 2 crochets inférieures tout en abaissant l'unité et en la poussant contre le mur.

Retirer l'unité du mur





8. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Préparation du câble d'interconnexion

1

Dénuder
10 mm



2

Avec une pince à sertir, poser en bout de fil une cosse ronde à sertir du diamètre correspondant aux vis du bornier.

Cosse ronde sertie



3



Accès au bornier

1



2



Accès aux cartes electroniques



Câblage au bornier

- Ne pas serrer trop fermement la cosse sur le bornier afin de ne pas endommager ou casser la vis.
- L'utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.
- Ne pas fixer deux câbles avec une vis sur la même borne.
- Respecter les couples de serrage indiqué dans le tableau ci-après.

1



2



Couple de serrage (N.m)	
Vis M4	1,2 à 1,8

9. FINITIONS

1. Isoler entre les liaisons.

- Isoler les liaisons d'aspiration et de refoulement séparément.
- Envelopper les liaisons avec de l'isolant pour les tuyaux arrière et droit . Fixer le tout avec du ruban adhésif.





2. Serrer temporairement le câble d'interconnexion le long du tuyau de connexion avec du ruban vinyle. (Envelopper jusqu'à environ 1/3 de la largeur du ruban depuis le bas du tuyau de façon à ce que l'eau n'entre pas.)
3. Attacher les liaisons sur le mur extérieur avec des colliers
4. Remplir le fourreau (non fourni dans le mur) avec du mastic (non fourni) pour éviter que l'eau et le vent n'y pénètre
5. Attacher le tuyau d'évacuation des condensats au mur extérieur.





10. OPTIONS

Interface WI-FI W-LAN

Mettre l'unité hors tension avant l'installation de l'interface Wi-fi.
Se reporter à la notice d'utilisation pour plus d'informations.



Platine interface

1. Déposer la grille d'entrée d'air, le panneau frontal, et le capot du boîtier de commande.
2. Insérer la platine interface sur les 2 fermoirs. Enfoncer la platine interface dans son logement.



3. Connecter la platine interface à la carte principale



4. Reposer la grille d'entrée d'air, le panneau frontal, et le capot du boîtier de commande.

TELECOMMANDE INFRAROUGE (AR-REB1E)

1. INSTALLATION

- Installer la télécommande de façon à ce que la cellule photo-électrique du climatiseur permette la réception du signal de la télécommande. Le signal est transmis jusqu'à 7 m. Lors de l'installation vérifier que la télécommande fonctionne correctement.
- Eviter les emplacements soumis directement au rayonnement solaire ou à proximité d'une source de chaleur.



2. CODAGE DE LA TELECOMMANDE

- Lorsque plusieurs climatiseurs sont installés dans la même pièce, il peut être utile d'associer une télécommande donnée à un climatiseur donné. Ceci est possible en codant la télécommande et le climatiseur (4 codes possibles). Ce codage a pour but d'éviter les interférences de communication entre plusieurs climatiseurs installés dans une même pièce.

Procéder comme suit pour sélectionner le codage de la télécommande :

1. Appuyer sur le bouton START/STOP (⏻/I) jusqu'à l'affichage de l'horloge sur la télécommande.

2. Appuyer sur le bouton MODE pendant au moins 5 secondes pour faire afficher le code actuel (réglé sur A en usine).



3. Appuyer sur les boutons TEMP. (∧/∨) pour changer le code A↔b↔c↔d. Le code sur l'affichage doit correspondre au code du climatiseur.

4. Appuyer de nouveau sur le bouton MODE pour retourner à l'affichage de l'horloge. Le code a été modifié.

- Si aucun bouton n'est pressé dans les 30 secondes suivant l'affichage du code, le système retourne à l'affichage de l'horloge. Dans ce cas, recommencer à l'étape 1.
- Le code du climatiseur est réglé sur «A» en usine. La télécommande remet le code à «A» lors du remplacement des piles de la télécommande. Si un code autre que «A» est utilisé, régler le code de nouveau après le remplacement des piles.
- Si vous ne connaissez pas le code du climatiseur, essayer chaque code (A -> b -> c -> d) jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner le climatiseur.

3. PARAMETRAGE DE LA TELECOMMANDE

Effectuer les paramétrages des fonctions, selon les conditions d'installation et usage des télécommandes.

1. Eteindre la télécommande

2. Pour entrer dans le mode paramétrage, maintenir appuyé simultanément le bouton POWERFUL et SET TEMP TEMP. puis appuyer sur reset avec la pointe d'un stylo. Relâcher «reset» en premier.

3. Si la lettre «A» s'affiche, appuyer sur le bouton 10°C HEAT. Deux chiffres s'affichent. Appuyer sur les boutons SET TEMP pour sélectionner le numéro de fonction Appuyer sur le bouton 10°C HEAT pour basculer entre les digits gauche et droite.



4. Appuyer sur le bouton POWERFUL pour paramétrer la valeur (appuyer de nouveau sur le bouton POWERFUL pour revenir à la sélection du numéro de fonction).

5. Appuyer sur le bouton SET TEMP pour sélectionner le paramétrage de la valeur (appuyer sur le bouton 10°C HEAT pour basculer entre les chiffres gauche et droite).

6. Appuyer sur le bouton MODE en s'assurant que le bip retentisse.

7. Appuyer sur le bouton START/STOP, en s'assurant que le bip retentisse.

8. Appuyer sur RESET pour quitter le mode paramétrage.

9. Après avoir réglé les fonctions, mettre l'appareil hors tension 2 minutes , puis le remettre sous tension.

4. FONCTIONS

Suivre les instructions données dans les paragraphes précédents pour paramétrer les fonctions.

- Paramétrer les valeurs pour chaque numéro de fonction.
- Le nouveau paramétrage ne sera pas pris en compte si des numéros ou des valeurs non valides sont sélectionnés.

N° de la Fonction	Réglages	Valeurs
00	Adressage de la télécommande (télécommande de groupe)	
11	Nettoyage du filtre	
30 (refroidissement)	Compensation de la température de l'unité intérieure	
31 (chauffage)		
35 (refroidissement)	Compensation de la température télécommande filaire	
36 (chauffage)		
40	Redémarrage automatique	
42	Activer la sonde de température ambiante	
44	Codage de la télécommande	
48	Contrôle du basculement de la température de la pièce sur la télécommande filaire	
49	Commande du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie en mode froid	

4.1. Adressage de la télécommande

Une seule télécommande peut commander plusieurs appareils (jusqu'à 16 unités intérieures). Régler l'adresse de la télécommande de chaque unité intérieure à l'aide de la fonction «00». Couper et remettre sous tension après les réglages.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
00	00	Unité n°0	•
	01	Unité n°1	
	02 ~13	Unité n°2 ~ n°13	
	14	Unité n°14	
	15	Unité n°15	

4.2. Nettoyage du filtre

- Un signal apparaît sur l'unité intérieure pour avertir l'utilisateur lorsqu'il faut nettoyer le filtre.
- Paramétrer la périodicité de l'affichage de l'avertissement comme indiqué dans le tableau suivant, en fonction de la poussière ou des saletés dans la pièce.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
11	00	Standard (400 heures)	
	01	Longue (1000 heures)	
	02	Courte (200 heures)	
	03	Pas d'avertissement	•

4.3. Compensation de température de l'unité intérieure

En fonction de l'environnement, il est parfois nécessaire de corriger la thermistance de température intérieure.

La correction de la température est calculée comme suit :

Température corrigée = Température ambiante - le paramètre sélectionné

Exemple :

Température ambiante : 26°C

Paramètre sélectionné : Valeur 03 / paramétrage -1,0°C

Température corrigée = Température ambiante - le paramètre sélectionné

Température corrigée = 26 - (-1,0) = 27°C

N° de la fonction		Valeur	Paramétrage		Paramètre usine
30 (pour le refroidissement)	31 (pour le chauffage)	00	Standard (0)		•
		01	Aucune correction de 0,0 °C		
		02	-0,5°C	Plus de refroidissement Moins de chauffage	
		03	-1,0°C		
		04	-1,5°C		
		05	-2,0°C		
		06	-2,5°C		
		07	-3,0°C		
		08	-3,5°C		
		09	-4,0°C		
		10	+0,5°C	Moins de refroidissement Plus de chauffage	
		11	+1,0°C		
		12	+1,5°C		
		13	+2,0°C		
		14	+2,5°C		
		15	+3,0°C		
		16	+3,5°C		
		17	+4,0°C		

4.4. Compensation de température télécommande filaire

En fonction de l'environnement, il est parfois nécessaire de corriger la thermistance de température intérieure de la télécommande filaire.

Pour modifier ce réglage, paramétrer précédemment la fonction 42 sur la valeur de réglage 01.

Paramétrer comme indiqué dans le tableau suivant.

<table>
<tr><th colspan="2">N° de la fonction</th><th>Valeur</th><th colspan="2">Paramétrage</th><th>Paramètre usine</th></tr>
<tr><td rowspan="18">35
(pour le refroidissement)</td><td rowspan="18">36
(pour le chauffage)</td><td>00</td><td colspan="2">Standard (0)</td><td>•</td></tr>
<tr><td>01</td><td colspan="2">Aucune correction de 0,0 °C</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td>-0,5°C</td><td rowspan="8">Plus de refroidissement
Moins de chauffage</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>03</td><td>-1,0°C</td></tr>
<tr><td>04</td><td>-1,5°C</td></tr>
<tr><td>05</td><td>-2,0°C</td></tr>
<tr><td>06</td><td>-2,5°C</td></tr>
<tr><td>07</td><td>-3,0°C</td></tr>
<tr><td>08</td><td>-3,5°C</td></tr>
<tr><td>09</td><td>-4,0°C</td></tr>
<tr><td>10</td><td>+0,5°C</td><td rowspan="8">Moins de refroidissement
Plus de chauffage</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>11</td><td>+1,0°C</td></tr>
<tr><td>12</td><td>+1,5°C</td></tr>
<tr><td>13</td><td>+2,0°C</td></tr>
<tr><td>14</td><td>+2,5°C</td></tr>
<tr><td>15</td><td>+3,0°C</td></tr>
<tr><td>16</td><td>+3,5°C</td></tr>
<tr><td>17</td><td>+4,0°C</td></tr>
</table>

4.5. Redémarrage automatique

Ce paramétrage permet d'activer ou de désactiver le redémarrage automatique du système après une coupure de courant.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
40	00	Redémarrage activé	•
	01	Redémarrage désactivé	

Ne pas d'utiliser cette fonction en fonctionnement normal. Veiller à faire fonctionner l'unité par la télécommande ou un dispositif externe.

4.6. Activation de la sonde de température ambiante

- Uniquement pour la télécommande filaire.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
42	00	Unité intérieure	•
	01	Les deux	

- Si la valeur est 00, la température de la pièce est mesurée par la thermistance de l'unité intérieure.
- Si la valeur est 01, la température de la pièce est mesurée par la thermistance de l'unité intérieure et par la thermistance de la télécommande.
- Le capteur de la télécommande doit être activé en utilisant la télécommande.

4.7. Codage de la télécommande

Lorsque plusieurs climatiseurs sont installés dans la même pièce, il peut être utile d'associer une télécommande donnée à un climatiseur donné.

Ceci est possible en codant la télécommande et le climatiseur (4 codes possibles). Ce codage a pour but d'éviter les interférences de communication entre plusieurs climatiseurs installés dans une même pièce

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
44	00	A	•
	01	B	
	02	C	
	03	D	

4.8. Contrôle entrée externe

N° de la fonction	Valeur	Paramètres	Paramètre usine
46	00	Fonctionnement / Arrêt 1	•
	01	Paramétrage interdit	
	02	Arrêt Forcé	
	03	Fonctionnement / Arrêt 2	

4.9. Contrôle du basculement de la température de la pièce sur la télécommande filaire

Pour utiliser le capteur de température sur la télécommande filaire uniquement, changer le réglage pour « télécommande filaire » (01).

Cette fonction fonctionne uniquement si le réglage de fonction 42 est réglé sur les « deux » (01).

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
48	00	Les deux	•
	01	Télécommande filaire	

4.10. Commande du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie en mode froid

- Cette fonction permet l'arrêt de la rotation du ventilateur de l'unité intérieure lorsque l'unité extérieure est arrêtée et d'effectuer des économies d'énergie.
- Lors de l'utilisation d'une télécommande sans la fonction d'économie d'énergie ou lors de la connexion d' un convertisseur, régler la fonction 49 sur «00» ou «01».

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
49	00	Désactiver	
	01	Activer	
	02	Télécommande	•

00 : Lorsque l'unité extérieure est arrêtée, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne en permanence.

01 : Lorsque l'unité extérieure est arrêtée, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne par intermittence à une vitesse très lente.

02 : Active ou désactive cette fonction par réglage de la télécommande.

- Une fois tous les réglages effectués, s'assurer de couper puis de remettre le courant pour valider les changements.

5. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

- Veiller à toujours mettre l'installation sous tension 12 heures avant de procéder aux tests afin de permettre la mise en chauffe du compresseur.

5.1. Points à contrôler

1. Vérifier le fonctionnement de tous les boutons de la télécommande.
2. Vérifier l'allumage de tous les témoins.
3. Vérifier la bonne ventilation à travers les grilles.
4. Contrôler l'évacuation des condensats.
5. Vérifier l'absence de bruit ou vibration anormales durant le fonctionnement.

- Ne pas faire fonctionner longtemps le climatiseur en mode test.

5.2. Procédure

Avant de lancer le test de fonctionnement, attendre une minute après avoir mis l'appareil sous tension.

Avec la télécommande infrarouge

1. Pour démarrer le test de fonctionnement, appuyer sur le bouton ⏻/I et «TEST RUN» de la télécommande.
2. Pour arrêter le test de fonctionnement, appuyer sur le bouton ⏻/I de la télécommande.

Avec l'unité intérieure

1. Pour démarrer le test de fonctionnement, appuyer sur le bouton «MANUAL AUTO» pendant plus de 10 secondes.

- L'appui continu de plus de 10 secondes permet le lancement du mode froid forcé.

2. Pour terminer le test, appuyer sur le bouton «START/STOP» de la télécommande ou appuyer sur le bouton «MANUAL AUTO» pendant plus de 3 secondes.

Le témoin «OPERATION» (fonctionnement) et le témoin «TIMER» (minuterie) se mettent à clignoter simultanément lorsque le climatiseur fonctionne en « TEST RUN » (test de fonctionnement).

Avec la télécommande filaire

- Se reporter à la notice d'installation et d'utilisation de la télécommande.

Le test de fonctionnement à chaud débute quelques minutes après que le mode chauffage ait été sélectionné par le télécommande.

6. CODES ERREUR

Les erreurs pouvant survenir sur le climatiseur peuvent être détectées grâce à l'état (éteint, allumé, clignotant) des voyants «TIMER», «OPERATION» et «ECONOMY» sur l'unité intérieure.

En cas d'utilisation d'une télécommande infrarouge, les codes erreur seront affichés, via les voyants près du capteur infrarouge, par une suite de clignotement. Un code erreur n'apparaît que lors du fonctionnement de l'unité.

En cas d'utilisation d'une télécommande filaire, les codes erreurs s'afficheront sur l'écran de la télécommande. Le tableau suivant présente les séquences de clignotement et les codes erreurs. Un affichage d'erreurs s'affiche seulement en cours de fonctionnement.



Affichage voyant unité intérieure			Affichage sur télécommande filaire	Description
Operation (vert)	Timer (orange)	Economy (vert)		
• (1)	• (1)	◊	11	Erreur de communication série
• (1)	• (2)	◊	12	Erreur de communication télécommande filaire Erreur de communication de la commande de la salle du serveur
• (1)	• (5)	◊	15	Test de fonctionnement interrompu Erreur d'ajustement automatique du débit d'air
• (1)	• (6)	◊	16	Erreur connexion PCB
• (1)	• (8)	◊	18	Erreur de communication externe
• (2)	• (1)	◊	21	Erreur adressage télécommande ou circuit frigorifique
• (2)	• (2)	◊	22	Erreur de puissance de l'unité intérieure
• (2)	• (3)	◊	23	Erreur de combinaison
• (2)	• (4)	◊	24	Erreur n° unité intérieure ou boîtier de répartition connectée

Affichage voyant unité intérieure			Affichage sur télécommande filaire	Description
Operation (vert)	Timer (orange)	Economy (vert)		
• (2)	• (6)	◊	26	Erreur adressage unité intérieure
• (2)	• (7)	◊	27	Erreur paramétrage unité maître /esclave
• (2)	• (9)	◊	29	Erreur numéro d'unité dans la télécommande filaire
• (3)	• (1)	◊	31	Erreur interruption alimentation
• (3)	• (2)	◊	32	Erreur de la platine de l'unité intérieure
• (3)	• (3)	◊	33	Erreur détection consommation unité intérieure
• (3)	• (5)	◊	35	Erreur bouton «Manual auto»
• (3)	• (9)	◊	39	Erreur alimentation moteur ventilateur unité intérieure
• (3)	• (10)	◊	3A	Erreur communication (unité intérieure -> télécommande filaire)
• (4)	• (1)	◊	41	Erreur sonde de température ambiante
• (4)	• (2)	◊	42	Erreur sonde de température de l'échangeur de l'unité intérieure
•(4)	• (4)	◊	44	Erreur capteur de présence
• (5)	• (1)	◊	51	Erreur moteur du ventilateur de l'unité intérieure
• (5)	• (3)	◊	53	Erreur pompe de relevage
• (5)	• (4)	◊	54	Filtre à air inversé (VDD)
• (5)	• (5)	◊	55	Erreur jeu de filtres
• (5)	• (7)	◊	57	Erreur contact fin de course unité intérieure
• (5)	• (8)	◊	58	Erreur grille entrée d'air
• (5)	• (9)	◊	59	Erreur moteur ventilateur 2 unité intérieure (gauche)
• (5)	• (10)	◊	5A	Erreur moteur ventilateur 3 unité intérieure (droite)
• (5)	• (15)	◊	5U	Erreur unité intérieure
• (6)	• (1)	◊	61	Erreur câblage unité extérieure
• (6)	• (2)	◊	62	Erreur de la platine de l'unité extérieure
• (6)	• (3)	◊	63	Erreur Inverseur
• (6)	• (4)	◊	64	Erreur filtre actif et erreur PFC
• (6)	• (5)	◊	65	Erreur de déclenchement de la borne L
• (6)	• (8)	◊	68	Erreur de hausse de la température de l'unité extérieure

Affichage voyant unité intérieure			Affichage sur télécommande filaire	Description
Operation (vert)	Timer (orange)	Economy (vert)		
• (6)	• (10)	◊	6A	Erreur communication platine affichage
• (7)	• (1)	◊	71	Erreur sonde de température refoulement
• (7)	• (2)	◊	72	Erreur sonde de température compresseur
• (7)	• (3)	◊	73	Erreur sonde temp. de l'échangeur (liquide) unité ext.
• (7)	• (4)	◊	74	Erreur sonde de température extérieure
• (7)	• (5)	◊	75	Erreur sonde température à l'aspiration (gaz)
• (7)	• (6)	◊	76	Erreur sonde température vanne 2 voies Erreur sonde température vanne 3 voies
• (7)	• (7)	◊	77	Erreur sonde de température radiateur
• (8)	• (2)	◊	82	Erreur sonde température échangeur sous refroidissement (entrée / sortie gaz)
• (8)	• (3)	◊	83	Erreur sonde température liaison liquide
• (8)	• (4)	◊	84	Erreur capteur d'intensité
• (8)	• (6)	◊	86	Erreur du capteur de pression de décharge • Erreur du capteur de pression d'aspiration • Erreur du commutateur de haute pression
• (9)	• (4)	◊	94	Erreur intensité
• (9)	• (5)	◊	95	Erreur rotation compresseur
• (9)	• (7)	◊	97	Erreur moteur ventilateur 1 unité extérieure
• (9)	• (8)	◊	98	Erreur moteur ventilateur 2 unité extérieure
• (9)	• (9)	◊	99	Erreur vanne 4 voies
• (9)	• (10)	◊	9A	Erreur bobine détendeur
• (10)	• (1)	◊	A1	Erreur température refoulement
• (10)	• (3)	◊	A3	Erreur température compresseur
• (10)	• (4)	◊	A4	Erreur haute pression
• (10)	• (5)	◊	A5	Erreur basse pression
• (13)	• (2)	◊	J2	Erreur boite de branchement (multi flexible)

Légende :

• : 0.5s ON / 0.5s OFF

◊ : 0.1s ON / 0.1s OFF

() : nombre de clignotements.

7. MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION

- La mise en service de ce climatiseur nécessite l'appel d'un installateur qualifié, possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application. Ainsi que tout autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

Matériel à se procurer

Manifolds (Manomètre)	La pression est forte et ne peut être mesurée à l'aide de manomètres standards. Il est recommandé d'utiliser un manifold avec des manomètres ayant une plage de mesure de -0.1 à 5.3 MPa (HP) et de -0.1 à 3.8 MPa (BP).
Schrader (Flexible de charge)	L'utilisation de flexibles avec vannes ¼ de tour facilite les manipulations lors de la mise en service (pas de purge des flexibles car possibilité de les tirer au vide et de les isoler). Les vannes sont à positionner à l'opposé du jeu de manomètres.
Détecteur de fuites	Utiliser un détecteur de fuites dédié aux HFC (compatible R32).
Pompe à vide	Utiliser une pompe à vide adaptée (contenant de l'huile de synthèse compatible R32).

7.1. Contrôle d'étanchéité (absence de fuite)

1. Retirer le bouchon de port de charge (Schrader) situé sur la vanne gaz (grande vanne). Raccorder dessus le flexible rouge (coté muni d'un poussoir de valve en bon état) et l'autre coté du flexible au robinet rouge du manomètre HP.
2. Raccorder le flexible jaune sur une bouteille d'azote munie de son détendeur et l'autre coté du flexible jaune à la voie centrale du jeu de manomètres.
3. S'assurer que les robinets rouge du manomètre HP et bleu du manomètre BP soient fermés.
4. Ouvrir le robinet de la bouteille d'azote. Régler son détendeur à une pression de sortie d'environ 41,5 bars. Ouvrir le robinet rouge du manomètre HP pour obtenir la pression désirée dans les liaisons frigorifiques et dans l'unité intérieure.
5. Fermer le robinet de la bouteille d'azote.
6. Contrôler l'étanchéité du circuit en appliquant une solution savonneuse sur les raccords du coté de l'unité intérieure et du coté de l'unité extérieure (plus sur les éventuelles brasures réalisées sur les liaisons frigorifiques). Veiller à ce qu'il y ai pas d'apparition de bulles.
7. Vérifier également que la pression indiquée par le manomètre HP ne baisse pas. Lorsque la pression reste stable et que toute fuite est exclue, vider l'azote en laissant une pression supérieure à la pression atmosphérique.



7.2. Tirage au vide

7.2.1. Etalonnage et contrôle d'une pompe à vide

1. Vérifier la qualité et le niveau d'huile de la pompe à vide.
2. Raccorder la pompe à vide à un vacuomètre si la pompe à vide n'en est pas équipée.
3. Tirer au vide pendant quelques secondes.
4. La pompe doit atteindre sa valeur de seuil de vide et l'aiguille du vacuomètre ne doit plus bouger.
5. La pression du niveau de vide atteint doit être inférieure à la pression indiquée dans le tableau ci-dessous selon la température. Si ce n'est pas le cas, remplacer le joint, le flexible ou la pompe.

Température	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	T ≥ 15°C
Pression bar	0,009	0,015	0,020
Pression mbar	9	15	20

7.2.2. Procédure du tirage au vide

1. Purger l'azote du circuit en ouvrant le robinet bleu du manomètre BP (revenir à la pression atmosphérique).
2. Débrancher la bouteille d'azote et refermer les robinets du manomètre BP et HP.
3. Remplacer la bouteille d'azote par la pompe à vide.
   Dans le cas où la pompe à vide n'en est pas déjà équipée, intercaler un vacuomètre entre la pompe à vide et le jeu de manomètres pour plus de précision.
4. Mettre la pompe à vide en fonctionnement.
5. Ouvrir le robinet rouge du manomètre HP et attendre que la pression dans le circuit descende en dessous de la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous suivant la température.

Température	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	T ≥ 15°C
Pression bar	0,009	0,015	0,020
Pression mbar	9	15	20

6. Après l'obtention du vide requis, laisser tirer au vide pendant environ une heure (temps variable en fonction de la longueur de liaison et de l'humidité présente dans le réseau). Le tirage au vide peut s'étendre sur plusieurs heures dans le cas d'un temps humide.
7. Vérifier la tenue du vide en fermant le robinet rouge du manomètre HP. Arrêter la pompe à vide. Ne débrancher aucun flexible.
8. Au bout d'une dizaine de minutes, la pression ne doit pas avoir remontée (le vacuomètre doit indiquer 0 bars). Si ce n'est pas le cas, rechercher, réparer la fuite, procéder à nouveau au test d'étanchéité et au tirage au vide
9. Fermer le robinet rouge du manomètre HP.
10. Arrêter et débrancher la pompe à vide.



7.3. Charge complémentaire (si nécessaire)

La charge complémentaire doit être effectuée après le tirage au vide et avant la mise en gaz.

1. Calculer le complément de charge à effectuer.

2. Débrancher la pompe à vide (flexible jaune) et raccorder à sa place une bouteille de R32 dans la position de soutirage liquide.



3. Poser la bouteille sur une balance de précision. Faire la tare.
4. Ouvrir le robinet de la bouteille.
5. Ouvrir prudemment et légèrement le robinet rouge du manomètre HP et surveiller la valeur affichée par la balance. Dès que la valeur affichée correspond à la valeur calculée moins 30 grammes, fermer le robinet rouge du manomètre HP puis celui de la bouteille de fluide sans débrancher aucun flexible.
6. Procéder au rapatriement du fluide frigorifique dans l'unité extérieure (pump down) pour pouvoir débrancher le flexible bleu et éventuellement la bouteille de fluide sans fuite de fluide frigorifique (dans ce cas, laisser ouvert le robinet rouge HP du manomètre).

Si la charge complémentaire n'a pas pu être atteinte (pression trop basse dans la bouteille), il sera nécessaire de poursuivre l'opération, installation en fonctionnement, (en FROID et en mode TEST) et en ouvrant doucement le robinet rouge du manomètre HP pour éviter un afflux soudain de fluide à l'état liquide à l'aspiration du compresseur.

7.4. Mise en gaz

1. Retirer les bouchons aveugles d'accès aux commandes des vannes de l'unité extérieure.
2. Ouvrir d'abord la vanne liquide (petite vanne) puis la vanne gaz (grande vanne) au maximum avec une clé hexagonale/ Allen (sens anti-horaire) sans forcer exagérément sur la butée.



7.5. Vérification de l'absence de fuite sur le circuit

Une fois la mise en gaz faite comme décrit précédemment, vérifier avec un détecteur de gaz halogéné électronique les raccords et les éventuelles brasures sur les liaisons frigorifiques (si les dudgeons ont été correctement réalisés, il ne doit pas y avoir de fuite).

En cas de fuite :

- Ramener le gaz dans l'unité extérieure (pump down). La pression ne doit pas descendre en dessous de la pression atmosphérique (0 bar relatif lu au Manifold) afin de ne pas polluer le gaz récupéré avec de l'air ou de l'humidité.
- Refaire le raccord défectueux.
- Recommencer le contrôle d'étanchéité et le tirage au vide.

7.6. Essais de l'appareil

- La mise en service en mode chaud entraine la mise hors garantie de l'appareil. Débuter l'essai de l'appareil en mode froid puis en mode chaud.
- Ne pas laisser le climatiseur fonctionner en mode « test » trop longtemps.

1. Mettre l'appareil en fonctionnement FROID et en mode TEST puis procéder aux essais et mesures nécessaires.
2. Mettre ensuite l'appareil en fonctionnement CHAUD et en mode TEST puis procéder aux essais et mesures nécessaires.

7.7. Rapatriement du fluide frigorifique dans l'unité extérieure (pump down)

1. Mettre l'appareil en fonctionnement FROID et en mode TEST.
2. Fermer la vanne liquide, et commencer à fermer la vanne gaz jusqu'à 1/2 tour de sa fermeture totale.
3. Attendre la chute de la pression en prenant soin que la pression ne descende pas en dessous de 0 bar. A l'approche du 0 bar, fermer complètement la vanne gaz.
4. Arrêter l'appareil et retirer les flexibles.
5. Ouvrir la vanne liquide (petite vanne) puis la vanne gaz (grande vanne).
6. Remonter les bouchons aveugles des vannes et les resserrer à la clé selon les couples de serrage indiqués.

Diamètre des bouchons aveugles	Couple de serrage
1/4" (6,35 mm)	20 à 25 N.m
3/8" (9,52 mm)	20 à 25 N.m
1/2" (12,70 mm)	28 à 32 N.m
5/8" (15,8 mm)	30 à 35 N.m
Bouchon du port de charge	12,5 à 16 N.m

7. Remettre le climatiseur en fonctionnement.
8. Donner les explications et les documents nécessaires au client.

POINTS A VERIFIER

- **Unité intérieure**

Les touches de la télécommande.	☐
Les volets de déflexion d'air.	☐
L'écoulement normal de l'eau de condensation (si besoin est, verser un peu d'eau dans l'échangeur de l'appareil avec une pissette pour vérifier le bon écoulement).	☐
Absence de bruit et de vibrations lors du fonctionnement.	☐

- **Unité extérieure**

Absence de bruit et de vibrations lors du fonctionnement.	☐
Absence d'eau ou de glace en sortie de l'unité extérieure.	☐
Respect des distances aux obstacles.	☐
L' écoulement normal de l'eau de condensation.	☐
Absence de fuite de gaz.	☐

MAINTENANCE

Ces opérations sont à effectuer exclusivement par du personnel compétent.

Votre installateur agréé est bien évidemment à votre service pour ces interventions.

Il peut vous proposer un contrat de maintenance prévoyant des visites périodiques (voir ci-après).

Entretien saisonnier

Notre conseil : tous les ans en résidentiel, deux fois par an en tertiaire

- Vérification et nettoyage des filtres à air
- Vérification de l'étanchéité parfaite du circuit frigorifique (obligatoire pour certains appareils *)
- Nettoyage du bac à condensats de l'unité intérieure : nettoyage et désinfection de l'échangeur de l'unité intérieure avec un produit adéquat
- Vérification et nettoyage éventuel du dispositif d'écoulement des condensats (surtout si une pompe de relevage est utilisée)
- Vérification de l'état général de l'appareil).

** Les articles R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application imposent à tous les possesseurs d'appareil contenant une charge en HFC supérieure à cinq tonnes équivalent CO_2 (plaque signalétique) de faire vérifier l'étanchéité de leur installation tous les ans par une société régulièrement inscrite en préfecture et habilitée pour ce type d'intervention.*

Entretien complet

Notre conseil : tous les 2 ans en résidentiel, tous les ans en tertiaire

Opérations décrites pour un entretien saisonnier, complétées par :

- Dépoussiérage éventuel de l'échangeur de l'unité extérieure
- Mesure des performances de l'appareil (écart de température entrée/sortie, température d'évaporation et de condensation, intensité absorbée)
- Vérification du serrage des connexions électriques
- Mesure de l'isolement électrique
- Vérification de l'état des carrosseries extérieures et des isolants des lignes frigorifiques
- Vérification des fixations diverses

Avec le carnet d'entretien climatisation Atlantic vous effectuerez aisément le suivi des opérations de maintenance.

Ces opérations, à la portée de tout un chacun, sont à effectuer aux fréquences conseillées ci-dessous.

Tous les mois

(plus souvent en atmosphère poussiéreuse)

Nettoyage du filtre à air de l'unité intérieure

(Le filtre à air est facilement accessible sur l'unité intérieure et se nettoie soit avec un aspirateur, soit avec de l'eau à moins de 40°C).

Tous les 3 mois

Nettoyage de la carrosserie de l'unité intérieure, particulièrement de la grille d'entrée d'air, avec un chiffon doux humidifié (éviter les détergents agressifs).

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

CERTIFICAT DE GARANTIE

Modèle : …… **N° de série Unité ext. :** …… **Unité int. :** ……

Définition des garanties au dos

Cachet de l'installateur

Date d'installation : ……

Si mise en service par station agréée

Cachet de la station service

Mise en service le : ……
Signature : ……
N° de téléphone : ……

Volet à conserver par l'utilisateur

Garantie pièces défectueuses :

Conditions applicables à partir du 1er avril 2011

L'appareil que vous venez d'acquérir est garanti contre tout défaut de fabrication. Cette garantie est valable pour les durées suivantes à partir de la date de mise en service [1] [2] :

Compresseur :	2 ans / 5 ans [3]
Climatiseurs à éléments séparés de tous types (split-system) :	2 ans
Accessoires (pompes de relevages non intégrées, supports etc…) :	1 an

atlantic **Climatisation & Ventilation** assure dans ce cadre, l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son Service Après Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, dommage ou indemnités pour perte de jouissance ou perte d'exploitation.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre.
Par exemple (liste non exhaustive) :

- Dégradation des carrosseries,
- Emplacements incorrects,
- Défaut d'étanchéité des liaisons frigorifiques,
- Raccordement électrique incorrect,
- Tension d'alimentation non conforme,
- Obstruction des filtres ou grilles d'entrée d'air.

Extensions de garantie « stations services » et « installateurs agréés » :

Ces extensions de garantie sont consenties par atlantic **Climatisation & Ventilation** et ses professionnels agréés (stations services et installateurs agréés). Elles ne couvrent que les installations « split-system » mises en œuvre par lesdits professionnels agréés.

Extension de 1 an :
La garantie est prolongée de 1 an pour les pièces de climatiseurs (la garantie Compresseur reste à 5 ans [3] et celle pour les accessoires reste à 1 an).

Garantie main d'œuvre (1 an) :
Durant la première année à partir de la date de mise en service[1] [2] :
- en cas de défaillance reconnue d'une pièce constitutive de l'appareil, atlantic **Climatisation & Ventilation** outre la fourniture de la pièce de remplacement, assure la couverture de la main d'œuvre nécessaire à la remise en fonctionnement de l'appareil.
- en cas de défaillance due à un défaut de l'installation elle-même (pose ou mise en service non-conforme…) contrôlée par ses propres soins, le professionnel agrée assure la remise en état et la remise en fonctionnement gratuite de l'appareil (sauf réserves lors de la mise en service).

Cette extension de garantie outre les limitations indiquées plus haut ne saurait couvrir les dommages dus à l'intervention de personnel non agréé.

[1] : La date de mise en service fait foi pour le début de la période de garantie, dans la limite des 6 mois après la date de facturation atlantic Climatisation & Ventilation.

[2] : Cette garantie ne saurait s'appliquer en cas de panne due à un manque d'entretien.

[3] : La garantie Compresseur 5 ans n'est accordée que si un contrat d'entretien est contracté par le client final auprès d'un professionnel dés la mise en service et durant les 5 années. Si ce n'est pas le cas, la garantie est de 2 ans, avec les mêmes restrictions qu'indiquées plus haut.

APPLICATION DES GARANTIES :

LES CLIMATISEURS atlantic Climatisation & Ventilation DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT REMIS EN ETAT PAR DES PROFESSIONNELS.

Sauf cas exceptionnel, aucun climatiseur ou élément de climatiseur (unité intérieure ou extérieure) ayant été installé ne sera accepté en retour usine pour reprise, dépannage ou échange sous garantie.

L'application de la garantie ne peut se faire qu'après expertise et avis du Service Après Vente atlantic **Climatisation & Ventilation**.

En conséquence :
Les pièces détachées jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au SAV atlantic **Climatisation & Ventilation** (adresse ci-dessous).
Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

atlantic Climatisation & Ventilation
SAV
B.P. 71
69882 MEYZIEU CEDEX

Fiche de mise en service

Modèle : ……..…… N° de série Unité ext. : …..…..…… Unité int. : ……..……
Nom et adresse du client utilisateur : ……
……..……
……
……

Vérifications et prestations effectuées : Visa

Conformité des liaisons frigorifiques (nature, état, tracé, rayons de courbure, longueur et dénivelé, isolation) ……..…… ❒
Raccordements des liaisons (évasements, branchements frigo., purge ou tirage au vide, contrôle d'étanchéité) …… ❒
Vérification de l'écoulement des condensats ……..…… ❒
Vérification des raccordements électriques ……..…… ❒
Mise en service, tests usuels ……..…… ❒
Explication du fonctionnement à l'utilisateur ……..…….. ❒

Cachet de l'installateur

Date d'installation : ……..…….....

Mesures effectuées lors de la mise en service :

Différence de température sur l'air, unité intérieure, mode froid ……..
Basse pression en mode froid ……
Sous-refroidissement en mode froid ……..
Température ambiante int. ……Température ambiante ext. ……
Intensité absorbée mode froid ……

Mise en service effectuée par :
Le :
Signature :

Volet à conserver par la station service

WWW.ATLANTIC-CLIMATISATION-VENTILATION.FR

TEL. 04 72 45 11 00

Date de la mise en service :

Coordonnées de l'installateur ou service après-vente.

ATLANTIC Climatisation & Ventilation - 13 Boulevard Monge - 69330 MEYZIEU - S.A.S. au capital de 2 916 400 euros - RCS Lyon n° B 421 370 289.
Sous réserve d'erreurs typographiques et de changements techniques.

FR

Notice d'installation

Muraux Takao M2 Confort

DC Inverter - R32

ASYG 18 KMTB.UI	AOYG 18 KMT.UE
ASYG 24 KMTB.UI	AOYG 24 KMT.UE





NI 00U06585590 B
11/2020

Destinée au professionnel.
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure.

Unité intérieure



	Modèles 18 et 24
Liaison liquide	Ø 1/4" (6,35 mm)
Liaison gaz	Ø 1/2" (12,70 mm)

Longueur mini — Longueur standard — Longueur maxi

Pas de charge complémentaire — *20 g/m*

	Modèle 18	Modèle 24
Longueur max	25 m	30 m
Longueur standard	15 m	
Longueur mini	3 m	
Charge complémentaire	20 g/m	
Dénivelé	20 m	25 m

FLUIDE R32

Longueur

Dénivelé

Unité extérieure



	Modèles 18 et 24
Liaison liquide	Ø 1/4" (6,35 mm)
Liaison gaz	Ø 1/2" (12,7 mm)

	Modèle 18	Modèle 24
Quantité gaz chargée d'usine	1020 g	1320 g
Tonne équivalent Co_2	0,69	0,89



Télécommande infrarouge
Se reporter à la page 42

Ou

Télécommande filaire 2 fils en option
Nécessite l'accessoire optionnel UTY-TWRXZ2-2
Réf. : 875 107

	Modèle 18	Modèle 24
Calibre disjoncteur	16 A	20 A
Section câble d'alimentation	3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²

Alimentation 230V ~ 50 Hz
Vers le tableau électrique

TELECOMMANDE FILAIRE 2 FILS

- La commande par une télécommande filaire 2 fils nécessite l'installation d'une platine interface sur l'unité intérieure (en option).
- Le contrôle de groupe ne peut pas être utilisé simultanément avec l'interface Wi-fi LAN.
- Une seule télécommande peut commander jusqu'à 16 unités intérieures. Ces unités doivent utiliser le même type de télécommande.
- Les adresses sont automatiquement réglées au démarrage initial de la télécommande.
- Se reporter à la notice d'installation de la télécommande filaire concernée pour plus d'informations.



PRÉCONISATIONS À RESPECTER AVANT ET LORS DE LA MISE EN SERVICE

- Conserver les liaisons frigorifiques hermétiquement fermées (pincées, repliées, et de préférences brasées).
- L'humidité nuit fortement au bon fonctionnement et à la durée de vie du produit. En cas de pollution, il devient difficile et parfois impossible de dépolluer le circuit.

Vérification des liaisons chasse à l'azote

Indication de soufflage à l'azote sec :
6 bars pendant 30 secondes pour des liaisons de 20m



Contrôle étanchéité



Tirage au vide 1 heure [1]



[1] *Temps variable en fonction de la longueur de liaison et de l'humidité présente dans le réseau*

[2] *Si la pompe n'en est pas déja équipée*

Valeurs de vide en fonction de la température :

Température	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	T ≥ 15°C
Pression bar	0,009	0,015	0,020
Pression mbar	9	15	20

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d'entreprendre tous travaux d'installation.

	Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il existe un risque d'incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une source d'inflammation externe.
	Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement conformément à la notice d'installation.
	Lire attentivement la notice d'utilisation.
	Utiliser les recommandations données dans la notice d'installation et la notice d'utilisation.

Conditions réglementaires d'installation et d'entretien

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur notamment :
France :

- Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : **Décret 2007/737 et ses arrêtés d'application**.
- La mise en service de ce climatiseur nécessite l'appel d'un installateur qualifié, possédant une attestation de capacité conformément aux articles **R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application**. Ainsi que tout autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
- **NF C 15-100 et ses modificatifs** : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

- Pour installer l'unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.
- Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de pièce où l'appareil est installé, stocké ou utilisé. S'assurer que l'application du chantier est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l'installation (respect de la norme EN-378).
- Ne pas introduire dans l'appareil d'autres substances que le fluide frigorigène préconisé.
- Ne pas libérer le réfrigérant dans l'atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant l'installation aérer la pièce. A la fin de l'installation aucune fuite de réfrigérant ne doit être présente sur le circuit. Une fuite exposée à des flammes peut provoquer des gaz toxiques.
- Ne pas toucher le fluide frigorigène lors de fuite des liaisons ou autre. Un contact direct peut provoquer des gelures.
- Ne pas installer et stocker l'unité à proximité d'une source de chaleur.
- Respecter les règles de sécurité et d'usage du réfrigérant R32.
- Respecter les réglementations nationales en matière de gaz.

Fluide frigorigène R32

- Ne percer et ne brûler pas l'appareil.
- Un dudgeon réalisé à l'intérieur du bâtiment ne doit pas être réutilisé. Le raccord évasé sur la tuyauterie devra être retiré et un nouveau raccord évasé devra être refrabriqué.
- Un dudgeon réalisé à l'extérieur du bâtiment peut être réalisé sans restriction.

Généralités

- Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.
- Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Le confier à un installateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Manutention

- L'unité extérieure ne doit pas être couchée au cours du transport. Le transport couché risque d'endommager l'appareil par déplacement du fluide frigorigène et déformation des suspensions du compresseur. Les dommages occasionnés par le transport couché ne sont pas couverts par la garantie. En cas de nécessité, l'unité extérieure peut être penchée uniquement lors de sa manutention à la main (pour franchir une porte, pour emprunter un escalier). Cette opération doit être menée avec précaution et l'appareil doit être immédiatement rétabli en position verticale.

Liaisons frigorifiques

- Tous les circuits frigorifiques craignent les contaminations par les poussières et l'humidité. Si de tels polluants s'introduisent dans le circuit frigorifique ils peuvent concourir à dégrader la fiabilité des unités. Il est nécessaire de s'assurer du confinement correct des liaisons et des circuits frigorifiques des unités. En cas de défaillance ultérieure et sur expertise, le constat de présence d'humidité ou de corps étrangers dans l'huile du compresseur entraînerait systématiquement l'exclusion de garantie.
- Vérifier dès la réception que les raccords et bouchons de circuit frigorifique montés sur l'unité intérieure et l'unité extérieure sont bien en place et bloqués.
- Vérifier que les liaisons frigorifiques sont bien obturées (bouchons plastiques ou tubes écrasés aux extrémités et brasés). Si les bouchons doivent être retirés en cours de travail (tubes recoupés par exemple), les remonter le plus vite possible afin d'éviter une contamination du tube.
- Ne pas utiliser de pâte d'étanchéité pour les liaisons frigorifiques car celle-ci peut obstruer ou polluer l'intérieure des liaisons. Son utilisation entraînera la mise hors garantie de l'appareil.
- Ne pas utiliser d'huile minérale ordinaire sur les raccords «Flare». Utiliser de l'huile frigorifique compatible au R32 en évitant au maximum qu'elle ne pénètre dans le circuit, au risque de réduire la longévité du matériel.
- Utiliser de l'azote sec pour éviter l'introduction d'humidité nuisible au fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser de liaison usagée, déformée ou décolorée mais une liaison neuve de qualité frigorifique.

Piles

- Ne pas laisser les piles à la portée d'enfants.
- En cas de non utilisation de la télécommande pendant une longue période, enlever les piles pour éviter d'éventuelles fuites qui pourraient endommager l'appareil.
- Si du liquide s'écoulant des piles entre en contact avec la peau, les yeux ou la bouche, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter votre médecin.
- Les piles usées doivent être enlevées immédiatement et recyclées de manière appropriée.
- Ne pas tenter de recharger des piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usées, ni différents types de piles.

Installation

- Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée et consignée.
- L'installation doit être réalisée en respectant impérativement les normes en vigueur sur le lieu d'installation et les instructions d'installation du constructeur.
- L'installateur doit poser l'unité en utilisant les recommandations données dans la présente notice. Une installation mal réalisée peut provoquer de sérieux dégâts comme des fuites de fluide frigorigène ou d'eau, des chocs électriques ou des risques d'incendie. Si l'unité n'est pas installée en respectant cette notice, la garantie du fabricant ne sera pas valable.
- Seul du personnel qualifié est en mesure de manipuler, remplir, purger et jeter le réfrigérant.
- Ces climatiseurs sont destinés à un usage résidentiel et tertiaire, pour assurer le confort thermique des utilisateurs. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans des lieux où l'humidité est excessive (fleuriste, serre d'intérieur, cave à vin ...), où l'air ambiant est poussiéreux et où les interférences électromagnétiques sont importantes (salle informatique, proximité d'antenne de télévision ou relais).
- Les appareils ne sont pas anti-déflagrants et ne doivent donc pas être installés en atmosphère explosible.
- Prendre les mesures adéquates afin d'empêcher l'unité d'être utilisée comme abri par de petits animaux. Les animaux qui entrent en contact avec des parties électriques sont susceptibles d'être à l'origine de pannes ou d'incendie. Indiquer au client qu'il doit garder la zone entourant l'unité propre.
- Installer les unités dans un emplacement où il sera aisé d'installer les tuyaux gaz, liquide et d'évacuation des condensats.
- Installer le climatiseur sur une fondation suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité. Une fondation d'une solidité insuffisante peut entrainer la chute de l'appareil et provoquer des blessures.
- Installer l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 1 m d'une télévision ou d'un récepteur radio. Cette précaution est destinée à éviter les interférences (cependant, même à plus d'1 m les signaux peuvent être encore perturbé).
- En cas de déménagement, faire appel à un installateur pour la dépose et l'installation de l'appareil.
- Veiller à utiliser les pièces fournies ou spécifiées dans la notice lors des travaux d'installation.
- Fixer correctement le couvercle du boîtier électrique et le panneau de service des unités. Si le couvercle du boîtier électrique de l'unité ou le panneau de service est mal fixé, il y a un risque d'incendie, d'électrocution en raison de la présence de poussière, d'eau etc.

Raccordements électriques

- L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en particulier : norme **NF C 15-100**.
- Cet appareil est prévu pour fonctionner sous une tension nominale de 230 Volts 50Hz. A aucun moment (y compris lors des phases de démarrage), la tension ne doit passer en dessous de 198 V ou au-dessus de 264 V aux bornes de l'appareil.
- La longueur maximale du câble, est fonction d'une chute de tension qui doit être inférieure à 2%. Utiliser une section de câble supérieure si la chute de tension est de 2% ou plus.
- Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation, assemblage, ...) auront été réalisées.
- Vérifier que le câblage n'est pas sujet à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, aux vibrations, à des bords tranchants ou à tout autre effet néfaste de l'environnement.
- Les appareils de climatisation sont prévus pour fonctionner avec les régimes de neutre suivants : TT et TN. Le régime de neutre IT ne convient pas pour ces appareils (utiliser un transformateur de séparation). Les alimentations monophasées sans neutre (entre phases) sont strictement à proscrire. En ce qui concerne les appareils triphasés, le neutre doit également toujours être distribué (TT ou TN).
- Le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie doit être suffisant pour couvrir non seulement la puissance de l'appareil mais également la somme des puissances de tous les appareils susceptibles de fonctionner en même temps. Lorsque la puissance est insuffisante, vérifier auprès du fournisseur d'énergie la valeur de la puissance souscrite dans votre contrat.
- Obtenir de l'opérateur du réseau de distribution électrique les spécifications du câble et le courant harmonique, etc.
- Ne jamais utiliser de prise de courant pour l'alimentation.
- Utiliser un circuit d'alimentation dédié. Ne pas partager l'alimentation avec un autre appareil.
- Utiliser une ligne d'alimentation indépendante protégée par un disjoncteur omnipolaire avec ouverture des contacts supérieures à 3 mm pour alimenter l'appareil.
- L'installation électrique doit obligatoirement être équipée d'une protection différentielle de 30 mA.
- Veiller à placer le disjoncteur à un endroit où les utilisateurs ne peuvent pas le démarrer ou l'arrêter involontairement (local annexe, ...). Lorsque le tableau électrique se trouve en extérieur, le refermer et le verrouiller afin qu'il ne puisse pas être facilement accessible.
- Sauf en cas d'urgence, ne jamais couper le disjoncteur principal, ni le disjoncteur des unités intérieures pendant le fonctionnement. Cette manipulation provoquerait une panne du compresseur ainsi qu'une fuite d'eau. Arrêter l'unité intérieure uniquement à l'aide de tous types de télécommandes ou d'un appareil d'entrée externe (interrupteur), puis couper le disjoncteur.

Raccordements électriques

- Ne jamais toucher les composants électriques immédiatement après que l'alimentation ait été coupée. Un choc électrique peut se produire. Après la mise hors tension, toujours attendre 10 minutes avant de toucher aux composants électriques. L'électricité statique présente dans le corps humain peut endommager les composants. Évacuer l'électricité statique de votre corps.
- Raccorder l'unité à la terre. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer des chocs électriques.
- Un câblage incorrect peut endommager l'ensemble du système.
- Lorsque le voltage est trop bas ou s'effondre lors du démarrage de l'appareil, celui-ci peut avoir du mal à démarrer. Dans ce cas, consulter votre fournisseur d'énergie.
- S'assurer de la sécurité de tous les câbles, d'utiliser les fils respectant les normes en vigueur (NF C 15-100 en particulier), et qu'aucune force ne s'exerce sur le raccordement des bornes et sur les câbles.

SOMMAIRE

UNITÉ EXTÉRIEURE 14

1. Accessoires 14
2. Déplacement de l'unité 14
3. Implantation 14
4. Dépose et repose du cache-vanne 19
5. Évacuation des condensats 19
6. Liaisons frigorifiques 20
7. Raccordement électrique 24

UNITÉ INTÉRIEURE 26

1. Accessoires 26
2. Implantation 27
3. Fixation de la platine murale 29
4. Dépose et repose de la grille d'entrée d'air 30
5. Dépose et repose du panneau frontal 31
6. Liaisons frigorifiques 32
7. Evacuation des condensats 37
8. Fixation de l'unité intérieure 39
9. Raccordements électrique 40
10. Finitions 41
11. Télécommande Infrarouge (de série) 42
12. Options 45
13. Fonctions et paramétrages 46
14. Essais de fonctionnement 51
15. Codes erreur 52

MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION 55

POINTS A VERIFIER 60

MAINTENANCE 61

ENTRETIEN 62

atlantic

FUJITSU
Partenaire exclusif

FR

Unités extérieures

AOYG 18 KMT.UE ✔

AOYG 24 KMT.UE ✔



1. ACCESSOIRES

Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
Récupérer les accessoires et les notices avant de se débarrasser des emballages.
Utiliser les accessoires conformément aux instructions.

Accessoire	Visuel	Quantité
Sortie de condensats		1

2. DÉPLACEMENT DE L'UNITÉ

- Ne pas toucher les ailettes, sous risque de se couper.
- Porter l'unité avec précaution, en la tenant par les poignées droite et gauche.

3. IMPLANTATION

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.
Décider de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

- Installer l'unité extérieure à un endroit capable de supporter son poids et qui ne propage pas de vibrations.
- Installer l'unité extérieure horizontalement.
- S'assurer d'avoir l'espace indiqué afin d'assurer une bonne circulation de l'air. L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées.
- Durant le fonctionnement en mode chaud, de l'eau de condensation s'écoule de l'unité extérieure. Veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette eau s'écoule sans encombre et sans provoquer de dommages aux bâtiments.
- Installer l'unité extérieure dans une zone où il n'y aura pas de nuisances pour le voisinage pouvant être affecté par le débit d'air, le bruit ou les vibrations. Si l'unité extérieure devait être installé près du voisinage, s'assurer préalablement d'avoir obtenu leur accord.
- Vérifier si le passage des liaisons vers les unités intérieures est possible et aisé.
- Tenir compte de l'entretien et de la maintenance dans le choix de l'emplacement. Laisser suffisamment d'espace pour que l'accès au climatiseur soit aisé.

- Eviter d'installer l'unité face aux rayons directs du soleil.
- Ne pas installer l'unité à proximité d'une source de chaleur, de vapeur ou de gaz inflammables.
- Ne pas installer l'unité face au vent, à un endroit exposé à des vents forts ou à de la poussière.
- Ne pas installer l'unité dans un endroit de passage.
- Eviter d'installer l'unité extérieure à un emplacement où elle risque d'être soumise à des salissures ou à des écoulements importants d'eau (par exemple sous un chéneau défectueux).

Une seule unité extérieure

Dessus de l'unité extérieure non couvert





Obstacles derrière et sur les cotés



Obstacles devant et derrière



Unité : mm

Dessus de l'unité extérieure couvert

Obstacles derrière et au dessus



Obstacles derrière, sur les côtés et au dessus



Unité : mm

Si l'espace est plus vaste que mentionné, les conditions seront les mêmes qu'en l'absence d'obstacle.

Plusieurs unités extérieures

1. Laisser au minimum 250 mm d'espace entre les unités extérieures si elles sont installées côte à côte.
2. Lorsque le passage de liaisons se fait sur le côté d'une unité extérieure, laisser suffisamment d'espace pour l'installation et la maintenance des liaisons.
3. Pas plus de 3 unités ne doivent être installées côte à côte. Lorsque plus de 4 unités doivent être installées en ligne, laisser un espace suffisant comme indiqué sur l'exemple (lorsqu'un obstacle est aussi présent au-dessus).

Dessus des unités extérieures non couvert

Obstacle uniquement derrière



Obstacle uniquement devant



Obstacles devant et derrière



Unité : mm

Dessus des unités extérieures couvert



Plusieurs unités extérieures en parallèles







Unité : mm

3.1. Ancrage au sol

- Ne pas installer l'unité extérieure directement sur le sol, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. L'eau des condensats peut geler entre le sol et la base de l'unité et empêcher l'évacuation des condensats.
- Les fortes chutes de neige peuvent, dans certaines régions, obstruer l'entrée et la sortie d'air et empêcher la production d'air chaud. Construire un abri et un piédestal ou installer l'unité extérieure sur des pieds en hauteur (selon l'environnement).



1. Installer l'unité horizontalement (ne pas l'incliner de plus de 3 degrés). S'assurer lors de la pose des fondations d'avoir suffisamment d'espace pour installer les raccordements frigorifiques.
2. Selon les conditions d'installation, des vibrations peuvent se propager pendant le fonctionnement provoquant du bruit. Pour réduire les vibrations, installer les unités sur un support tel que des blocs béton ou des supports anti-vibratiles.
3. Les fondations doivent supporter les berceaux de l'unité extérieure et avoir une épaisseur totale de 50 mm ou plus.
4. Fixer solidement l'unité extérieure aux fondations en utilisant 4 boulons d'ancrage, des rondelles et des écrous (M10).
5. Les boulons doivent dépasser de 20 mm.



Unité : mm

	A (mm)
Modèle 18	580
Modèle 24	600

4. DÉPOSE ET REPOSE DU CACHE-VANNE

Dépose du couvercle de service

1. Retirer les vis.
2. Faire glisser le couvercle vers le bas puis le tirer.

Repose du couvercle de service

1. Après avoir inséré les encoches du cache-vanne sur l'unité extérieure, faire glisser le couvercle vers le haut.
2. Visser les vis.



5. ÉVACUATION DES CONDENSATS

- Sur les appareils réversibles, de l'eau de condensation s'écoule pendant l'utilisation du mode chauffage. Raccorder l'écoulement des condensats à un tuyau PVC de 16 mm de diamètre, en prenant toutes les précautions pour éviter la prise en glace de l'évacuation.
- Effectuer l'installation d'évacuation des condensats selon la notice, et s'assurer qu'ils s'écoulent correctement. Si l'installation n'est pas menée à bien, l'eau peut s'égoutter vers le bas depuis l'unité.
- Dans les régions froides, ne pas utiliser le bouchon et le tuyau d'évacuation des condensats. L'utilisation par temps froid (température extérieure inférieure ou égal à 0°) du bouchon et du tuyau d'évacuation peut geler les condensats à l'extrémité des tuyaux (modèle réversible uniquement). De plus, les orifices de l'embase de l'unité extérieure ne devront jamais être bouchés. Il peut être nécessaire de prévoir une résistance antigel pour l'écoulement.
- Lorsque la sortie des condensats est raccordée, boucher les orifices inutilisés à la base de l'unité extérieure avec les bouchons en caoutchouc et finir avec du mastic afin d'éviter tout risque de fuite.





	A (mm)	B (mm)
Modèle 18	252	399
Modèle 24	277	409

6. LIAISONS FRIGORIFIQUES

Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
- Poli intérieurement,
- Déshydraté,
- Bouchonné,
- Résistance à la pression : 50 bars minimum,
- Épaisseur du tube minimum 0,8 mm,
- Épaisseur du tube maximum 1,0 mm.

Des liaisons frigorifiques de ce type sont disponibles en tant qu'accessoires ATLANTIC Climatisation et Ventilation.

6.1. Mise en forme

- Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de cintrage, afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.
- Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.
- Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.
- Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d'amorces de rupture, écrouissage du métal).
- Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la cintreuse. Après cintrage, refermer l'isolant avec de la colle Néoprène et assembler avec du ruban adhésif.

6.2. Raccordement en Flare

Évasement

1. Couper les liaisons avec un coupe-tube à la longueur adéquate. Veiller à ne pas déformer les liaisons.
2. Ébavurer soigneusement en tenant le tube vers le bas pour éviter l'introduction de limaille.
3. Récupérer les écrous «Flare» sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure.

Largeur aux méplats



Diamètres des liaisons frigorifiques	Largeur de l'écrou flare
1/4" (6,35 mm)	17 mm
3/8" (9,52 mm)	22 mm
1/2" (12,70 mm)	26 mm
5/8" (15,88 mm)	29 mm
3/4" (19,05 mm)	36 mm

4. Enfiler les écrous sur les tubes avant évasement.
5. Procéder à l'évasement. Laisser dépasser le tube de la côte «A» de la matrice de la dudgeonnière.



Diamètres des liaisons frigorifiques	Côte «**A**»
1/4" (6,35 mm)	0 à 0,5 mm
3/8" (9,52 mm)	
1/2" (12,70 mm)	
5/8" (15,88 mm)	
3/4" (19,05 mm)	

6. Après évasement, vérifier l'état de la portée. Celle-ci ne doit présenter aucune rayure ou amorce de rupture. Vérifier également si la côte «L» est correctement évasée, sans craquelure et sans rayure.



Vérification avant raccordement

- Le circuit frigorifique est très sensible aux poussières et à l'humidité, vérifier que la zone autour de la liaison est sèche et propre avant d'ôter les bouchons qui protègent les raccords frigorifiques.

Raccordement

- Retirer les bouchons des tubes et des robinets qu'au moment d'effectuer le branchement.
- Soigner particulièrement le positionnement du tube face à son raccord. Si le tube est mal aligné, le serrage à la main est impossible et le filetage risque d'être endommagé.
- Utiliser 2 clés pour le serrage afin de bien visser les écrous Flare dans l'axe du tube.
- Serrer les écrous Flare avec la clé dynamométrique en utilisant la méthode spécifiée.
- Après raccordement, s'assurer que les tuyaux ne touchent pas le compresseur ou le panneau externe.

1. Retirer les bouchons des liaisons frigorifiques.
2. Après avoir correctement positionné les raccords face à face, serrer les écrous à la main jusqu'au contact et finir à la clé dynamométrique selon les couples indiqués dans le tableau ci-après.



Clé dynamométrique

Diamètres des liaisons frigorifiques	Couple de serrage
1/4" (6,35 mm)	16 à 18 N.m
3/8" (9,52 mm)	32 à 42 N.m
1/2" (12,70 mm)	49 à 61 N.m
5/8" (15,88 mm)	63 à 75 N.m
3/4" (19,05 mm)	90 à 110 N.m

3. Pour une meilleure étanchéité effectuer un double serrage (serrer une fois au couple puis desserrer puis resserrer de nouveau au couple). Pour éviter les risques de fuites de gaz et assurer un serrage facile huiler les portées et les filetages à l'huile frigorifique compatible avec le R32. Ne pas utiliser d'huile minérale.



6.3. Isolation

- Utiliser un isolant sur les liaisons frigorifiques pour éviter la condensation et le suintement. Déterminer l'épaisseur de l'isolant en vous référant au tableau ci-dessous.
- Si l'isolation est imparfaite, de la condensation se formera à la surface des manchons.
- Les manchons seront d'une résistance calorifique correspondant à une conductibilité de 0,045 W (m.K), ou moins (à 20°C).

		Épaisseur minimum de l'isolant (mm)			
		Humidité > 70 %	Humidité > 75 %	Humidité > 80 %	Humidité > 85 %
Diamètre des liaisons	1/4" (6,35 mm)	8	10	13	17
	3/8" (9,52 mm)	9	11	14	18
	1/2" (12,70 mm)	10	12	15	19
	5/8" (15,88 mm)	10	12	16	20
	3/4" (19,05 mm)	10	13	16	21

Si la température ambiante et l'humidité relative dépasse 32°C, augmenter l'épaisseur de l'isolant.

7. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Préparation des câbles

1

Dénuder
10 mm



2

Avec une pince à sertir, poser en bout de fil une cosse ronde à sertir du diamètre correspondant aux vis du bornier.

Cosse ronde sertie



3



Câblage au bornier

- Ne pas serrer trop fermement la cosse sur le bornier afin de ne pas endommager ou casser la vis.
- L'utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.
- Ne pas attacher un fil rigide avec une cosse ronde sertie. La pression sur la cosse peut provoquer des dysfonctionnements et échauffer anormalement le câble.
- Connecter solidement les câbles de connexion au bornier. Une installation imparfaite risque de causer un incendie.

1

Vis avec rondelle spéciale



2



Respecter les couples de serrage indiqués dans le tableau ci-dessous.

Type de vis	Couple de serrage
Vis M4	1,2 à 1,8 N.m
Vis M5	2 à 3 N.m

Passage de câble





atlantic

FUJITSU
Partenaire exclusif

FR

Unités intérieures

ASYG 18 KMTB ✔

ASYG 24 KMTB ✔



1. ACCESSOIRES

Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
Récupérer les accessoires et les notices avant de se débarrasser des emballages.
Utiliser les accessoires conformément aux instructions.

Accessoires de série

Notice d'installation	Notice d'utilisation	CD-ROM	Télécommande
			

Support télécommande	Piles (x2)	Platine murale	*Vis (x5)*
			

Vis (x2)	Bande de finition	Support filtre *(x2)*	Filtres
			

Accessoires en option

Télécommande filaire 2 fils	Télécommande filaire simplifiée	Platine interface	Interface Wi-Fi LAN
UTY-RNRYZ5 *	UTY-RSRY *	UTY-TWRXZ2-2	UTY-TFSXZ2
876 554	809 030	875 107	875 089

** La platine interface (UTY-TWRXZ2-2) est nécessaire pour l'installation.*

2. IMPLANTATION

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est uneopération délicate, à mener par du personnel qualifié.
Décider de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

- Installer l'unité intérieure sur un mur où la hauteur par rapport au sol est supérieure à 1,8 m.
- Installer l'appareil de façon à permettre une connexion aisée vers l'unité extérieure (raccordements frigorifiques, évacuation des condensats et raccordements électrique).
- Tenir compte de l'entretien et de la maintenance dans le choix de l'emplacement. Laisser suffisamment d'espace pour que l'accès au climatiseur soit aisé, notamment pour retirer les filtres.
- Choisir un support épais et insensible aux vibrations, à un emplacement susceptible de supporter le poids de l'unité.
- Installer le climatiseur sur un support qui peut supporter au moins 5 fois le poids de l'unité et qui n'amplifiera pas de bruit ou les vibrations.

- L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées. L'air doit être soufflé dans toute la pièce.
- Ne pas installer l'unité intérieure dans les lieux suivants :
  Les bords de mers, où la forte concentration de sel peut détériorer les parties métalliques.
  Une pièce contenant de l'huile minérale et sujette aux projections d'huile ou de vapeur (une cuisine par exemple).
  Lieu de production de substances qui compromettent l'équipement, tel que le gaz sulfurique, le gaz de chlore, l'acide, ou l'alcali.
  Un endroit avec des fuites de gaz combustible, contenant les fibres de carbone ou des poussières inflammables en suspension, ou des particules volatiles inflammables tels que du diluant pour peinture ou de l'essence. Si le gaz fuit et se répand autour de l'unité, il peut s'enflammer.
  Une zone où on produit de l'ammoniaque et où des animaux peuvent uriner sur l'unité extérieure.
  Près d'une source de chaleur, de vapeur, de gaz inflammable ou exposé aux rayons du soleil.
  Dans un endroit où il y a un risque de fuite de gaz dangereux.
  Dans un lieu où les vibrations et le bruit seront amplifiés.
- Ne pas utiliser l'unité pour des cas spéciaux, comme le stockage de nourriture, les plantes etc...

Unité: mm


≥ 50
≥ 71
≥ 40
Platine murale
Contour unité intérieure
≥ 70
≥ 117
≥ 160


≥ 1500
≥ 1800

3. FIXATION DE LA PLATINE MURALE

- Installer la platine murale afin qu'elle soit correctement positionnée horizontalement et verticalement. Si la platine murale est inclinée, de l'eau risque de s'écouler sur le sol.
- Installer la platine murale de façon à ce qu'elle soit suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité intérieure. Fixer la platine murale au mur avec au moins 5 vis et chevilles via les trous sur les bords de la platine.
- Vérifier qu'il n'y ait pas d'écart entre la platine et le mur.





4. DÉPOSE ET REPOSE DE LA GRILLE D'ENTRÉE D'AIR

Dépose

- Tenir la grille avec les deux mains sur le côté, puis tirer vers le haut jusqu'au cran.
- En maintenant la grille dans une position horizontale, tirer l'axe de montage sur la gauche et la droite puis relâcher.



Repose



5. DÉPOSE ET REPOSE DU PANNEAU FRONTAL

Dépose

Déposer préalablement la grille d'entrée d'air (voir le paragraphe 4, page 30).







Repose

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

6. LIAISONS FRIGORIFIQUES

Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
- Poli intérieurement,
- Déshydraté,
- Bouchonné
- Résistance à la pression : 50 bars minimum,
- Épaisseur du tube minimum 0,8 mm,
- Épaisseur du tube maximum 1,0 mm.

Des liaisons frigorifiques de ce type sont disponibles en tant qu'accessoires ATLANTIC Climatisation et Ventilation.

6.1. Mise en forme

- Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de cintrage, afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.
- Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.
- Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.
- Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d'amorces de rupture, écrouissage du métal).
- Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la cintreuse. Après cintrage, refermer l'isolant avec de la colle Néoprène et assembler avec du ruban adhésif.

6.2. Raccordement en Flare

1. Couper les liaisons avec un coupe-tube à la longueur adéquate. Veiller à ne pas déformer les liaisons.
2. Ébavurer soigneusement en tenant le tube vers le bas pour éviter l'introduction de limaille.
3. Récupérer les écrous «Flare» sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure.



Diamètres des liaisons frigorifiques	Largeur de l'écrou flare
1/4" (6,35 mm)	17 mm
3/8" (9,52 mm)	22 mm
1/2" (12,70 mm)	26 mm
5/8" (15,88 mm)	29 mm
3/4" (19,05 mm)	36 mm

4. Enfiler les écrous sur les tubes avant évasement.
5. Procéder à l'évasement. Laisser dépasser le tube de la côte «A» de la matrice de la dudgeonnière.



Diamètres des liaisons frigorifiques	Côte **A***	Côte **B**
1/4" (6,35 mm)	0,5 à 1 mm	9,1 mm
3/8" (9,52 mm)		13,2 mm
1/2" (12,70 mm)		16,6 mm
5/8" (15,88 mm)		19,7 mm
3/4" (19,05 mm)		24 mm

** Valeur approximative*

6. Après évasement, vérifier l'état de la portée. Celle-ci ne doit présenter aucune rayure ou amorce de rupture. Vérifier également si la côte «L» est correctement évasé, sans craquelure et sans rayure.



Vérification avant raccordement

- Le circuit frigorifique est très sensible aux poussières et à l'humidité, vérifier que la zone autour de la liaison est sèche et propre avant d'ôter les bouchons qui protègent les raccords frigorifiques.

Raccordement

- Retirer les bouchons des tubes et des robinets qu'au moment d'effectuer le branchement.
- Soigner particulièrement le positionnement du tube face à son raccord. Si le tube est mal aligné, le serrage à la main est impossible et le filetage risque d'être endommagé.
- Utiliser 2 clés pour le serrage afin de bien visser les écrous Flare dans l'axe du tube.
- Serrer les écrous Flare avec la clé dynamométrique en utilisant la méthode spécifiée.

1. Retirer les bouchons des liaisons frigorifiques.
2. Après avoir correctement positionné les raccords face à face, serrer les écrous à la main jusqu'au contact et finir à la clé dynamométrique selon les couples indiqués ci-dessous.



Diamètres des liaisons frigorifiques	Couple de serrage
1/4" (6,35 mm)	16 à 18 N.m
3/8" (9,52 mm)	32 à 42 N.m
1/2" (12,70 mm)	49 à 61 N.m
5/8" (15,88 mm)	63 à 75 N.m
3/4" (19,05 mm)	90 à 110 N.m

3. Pour une meilleure étanchéité effectuer un double serrage (serrer une fois au couple puis desserrer puis resserrer de nouveau au couple). Pour éviter les risques de fuites de gaz et assurer un serrage facile huiler les portées et les filetages à l'huile frigorifique.

6.3. Choix de la sortie pour le raccordement

Les liaisons peuvent être raccordées dans 4 directions comme indiqué ci-dessous.
Lorsque les liaisons sont raccordées dans la direction (B) ou (C), découper à l'aide d'une scie à métaux un trou dans la zone de découpe prévu à cette effet.



6.4. Passage des liaisons frigorifiques dans le mur

1. Percer un trou de 65 mm diamètre dans le mur avec une légère pente vers l'extérieur (de 5 à 10 mm).



2. Couper le fourreau d'une longueur correspondant à l'épaisseur du mur.
3. Obturer le fourreau à l'aide du bouchon, refixer avec du ruban adhésif et l'insérer dans le trou.



- En l'absence de fourreau, le câble d'interconnexion risque d'être endommagé au contact d'une pièce métallique.

Sortie arrière, droite ou inférieure droite

- Installer les liaisons frigorifiques et le tuyau d'évacuation des condensats dans la direction du trou mural, et les entourer avec du ruban adhésif.
- Le tuyau d'évacuation doit être installée en dessous des liaisons frigorifiques.
- Envelopper les tuyaux de l'unité intérieure qui sont visibles de l'extérieur avec du ruban décoratif.



Sortie gauche (C) ou arrière gauche (D)

- Pour la sortie gauche (C) et la sortie arrière gauche (D), aligner les repères sur la platine murale et cintrer les liaisons en conséquence.
- Couder (rayon d'environ 70 mm minimum) la partie de la liaison frigorifique raccordée au climatiseur au moyen d'une cintreuse.



7. EVACUATION DES CONDENSATS

- Prendre les précautions nécessaires afin d'empêcher l'eau des condensats de geler à basse température. Un tuyau d'évacuation bloqué par de l'eau gelée peut entraîner une fuite d'eau.
- Fixer le tuyau d'évacuation des condensats en dessous des liaisons frigorifiques avec un adhésif.
- Lors de l'insertion, ne pas introduire de la matière en plus de l'eau. Si n'importe quel autre matière est jointe, elle pourrait causer des détériorations et une fuite d'eau.
- Verser de l'eau dans le bac à condensats de l'unité intérieure et vérifier que l'évacuation se fait bien vers l'extérieur.
- Isoler le tuyau d'évacuation des condensats pour éviter la condensation.



Evacuation des condensats pour une sortie arrière gauche (D) ou gauche (C)

- Pour une sortie arrière gauche **(D)** ou une sortie gauche **(C)**, permuter le bouchon d'évacuation des condensats et le tuyau d'évacuation des condensats.

- Après avoir déposé le tuyau d'évacuation des condensats, ne pas oublier de le remplacer par le bouchon d'évacuation des condensats.
- Insérer le tuyau d'évacuation et le bouchon des condensats fermement. Le tuyau d'évacuation doit être dirigé vers le bas pour éviter les fuites d'eau.



1. Déposer le tuyau d'évacuation des condensats.

- Utiliser un tournevis aimanté pour ne pas perdre la vis à l'intérieure de l'unité.



2. Retirer le bouchon d'évacuation des condensats en tirant sur son téton à l'aide d'une pince.
3. Fixer le tuyau d'évacuation des condensats à la place du bouchon.



4. Utiliser une clé Allen hexagonale 4 mm pour insérer le bouchon jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le robinet de purge.



8. FIXATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

1. Suspendre l'unité intérieure par les crochets supérieurs de la platine murale.
2. Insérer une cale entre l'unité intérieure et la platine murale pour isoler le bas de l'unité intérieure du mur.
3. Accrocher les liaisons frigorifiques de l'unité intérieure derrière les 2 crochets inférieures tout en abaissant l'unité et en la poussant contre le mur.





Retirer l'unité intérieure de la platine murale

Pour cette manipulation, retirer préalablement les capots d'angles, voir paragraphe 5, page 31.



9. RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUE

Préparation du câble d'interconnexion

1

Dénuder
10 mm



2

Avec une pince à sertir, poser en bout de fil une cosse ronde à sertir du diamètre correspondant aux vis du bornier.

Cosse ronde sertie



3



Câblage au bornier

- Ne pas serrer trop fermement la cosse sur le bornier afin de ne pas endommager ou casser la vis.
- L'utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.
- Ne pas attacher un fil rigide avec une cosse ronde sertie. La pression sur la cosse peut provoquer des dysfonctionnements et échauffer anormalement le câble.
- Connecter solidement les câbles de connexion au bornier. Une installation imparfaite risque de causer un incendie

1

Vis avec rondelle spéciale



2



Couple de serrage (N.m)	
Vis M4	1,2 à 1,8

Accès au bornier d'interconnexion

1



2



Accès carte électronique

Déposer préalablement la grille d'entrée d'air et le panneau frontal (voir paragraphes 4, page 30 et 5, page 31).



10. FINITIONS

1. Isoler entre les liaisons.

- Isoler les liaisons d'aspiration et de refoulement séparément.
- Envelopper les liaisons avec de l'isolant pour les tuyaux arrière et droit . Fixer le tout avec du ruban adhésif.





2. Serrer temporairement le câble d'interconnexion le long du tuyau de connexion avec du ruban vinyle. (Envelopper jusqu'à environ 1/3 de la largeur du ruban depuis le bas du tuyau de façon à ce que l'eau n'entre pas.)
3. Attacher les liaisons sur le mur extérieur avec des colliers.
4. Remplir le fourreau (non fourni dans le mur) avec du mastic (non fourni) pour éviter que l'eau et le vent n'y pénètre.
5. Attacher le tuyau d'évacuation des condensats au mur extérieur.





11. TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE (DE SÉRIE)

- Installer la télécommande de façon à ce que la cellule photo-électrique du climatiseur permette la réception du signal de la télécommande. Le signal est transmis jusqu'à 7 m. Lors de l'installation vérifier que la télécommande fonctionne correctement.
- Eviter les emplacements soumis directement au rayonnement solaire ou à proximité d'une source de chaleur.



Codage de la télécommande Infrarouge

- Lorsque plusieurs climatiseurs sont installés dans la même pièce, il peut être utile d'associer une télécommande donnée à un climatiseur donné. Ceci est possible en codant la télécommande et le climatiseur (4 codes possibles). Ce codage a pour but d'éviter les interférences de communication entre plusieurs climatiseurs installés dans une même pièce.

Procéder comme suit pour sélectionner le codage de la télécommande :

1. Appuyer sur le bouton START/STOP ⏻/I jusqu'à l'affichage de l'horloge sur la télécommande.

2. Appuyer sur le bouton MODE pendant au moins 5 secondes pour faire afficher le code actuel (réglé sur A en usine).



3. Appuyer sur les boutons TEMP. ∧ ∨ pour changer le code A↔b↔c↔d. Le code sur l'affichage doit correspondre au code du climatiseur.

4. Appuyer de nouveau sur le bouton MODE pour retourner à l'affichage de l'horloge. Le code a été modifié.

- Si aucun bouton n'est pressé dans les 30 secondes suivant l'affichage du code, le système retourne à l'affichage de l'horloge. Dans ce cas, recommencer à l'étape 1.
- Le code du climatiseur est réglé sur «A» en usine. La télécommande remet le code à «A» lors du remplacement des piles de la télécommande. Si un code autre que «A» est utilisé, régler le code de nouveau après le remplacement des piles.
- Si vous ne connaissez pas le code du climatiseur, essayer chaque code (A -> b -> c -> d) jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner le climatiseur.

Paramétrage de la télécommande Infrarouge

Effectuer les paramétrages des fonctions, selon les conditions d'installation et usage des télécommandes.

1. Pour entrer dans le mode paramétrage, maintenir appuyé simultanément le bouton POWERFUL ○ et SET TEMP TEMP. ∧ puis appuyer sur reset avec la pointe d'un stylo. Relâcher «reset» en premier.

2. Si la lettre «A» s'affiche, appuyer sur le bouton 10°C HEAT. Deux chiffres s'affichent. Appuyer sur les boutons SET TEMP pour sélectionner le numéro de fonction Appuyer sur le bouton 10°C HEAT pour basculer entre les digits gauche et droite.



3. Appuyer sur le bouton POWERFUL pour paramétrer la valeur (appuyer de nouveau sur le bouton POWERFUL pour revenir à la sélection du numéro de fonction).

4. Appuyer sur le bouton SET TEMP pour sélectionner le paramétrage de la valeur (appuyer sur le bouton 10°C HEAT pour basculer entre les chiffres gauche et droite).

5. Appuyer sur le bouton MODE [MODE] en s'assurant que le bip retentisse.

6. Appuyer sur le bouton START/STOP, en s'assurant que le bip retentisse.

7. Appuyer sur RESET pour quitter le mode paramétrage.

8. Après avoir réglé les fonctions, mettre l'appareil hors tension 2 minutes , puis le remettre sous tension.

12. OPTIONS

Interface WI-FI W-LAN

Mettre l'unité hors tension avant l'installation de l'interface Wi-fi.
Se reporter à la notice d'utilisation de l'interface pour plus d'informations.



Platine interface

Se reporter à la notice d'installation de la platine interface pour plus d'informations.

13. FONCTIONS ET PARAMÉTRAGES

Suivre les instructions données dans les paragraphes précédents pour paramétrer les fonctions.

- Paramétrer les valeurs pour chaque numéro de fonction.
- Le nouveau paramétrage ne sera pas pris en compte si des numéros ou des valeurs non valides sont sélectionnés.

N° de la Fonction	Réglages	Valeurs
11	Nettoyage du filtre	
30 (refroidissement)	Compensation de la température de l'unité intérieure	
31 (chauffage)		
35 (refroidissement)	Compensation de la température télécommande filaire	
36 (chauffage)		
40	Redémarrage automatique	
42	Activer la sonde de température ambiante	
44	Codage de la télécommande	
46	Entrées externes	
48	Contrôle du basculement de la température de la pièce sur la télécommande filaire	
49	Commande du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie en mode froid	

13.1. Nettoyage du filtre

Un signal apparaît sur l'unité intérieure pour avertir l'utilisateur lorsqu'il faut nettoyer le filtre. Paramétrer la périodicité de l'affichage de l'avertissement comme indiqué dans le tableau suivant, en fonction de la poussière ou des saletés dans la pièce.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
11	00	Standard (400 heures)	
	01	Longue (1000 heures)	
	02	Courte (200 heures)	
	03	Pas d'avertissement	•

13.2. Compensation de température de l'unité intérieure

En fonction de l'environnement, il est parfois nécessaire de corriger la thermistance de température intérieure.
La correction de la température est calculée comme suit :

Température corrigée = Température ambiante - le paramètre sélectionné
Exemple :
Température ambiante : 26°C

Paramètre sélectionné : Valeur 03 / paramétrage -1,0°C
Température corrigée = Température ambiante - le paramètre sélectionné
Température corrigée = 26 - (-1,0) = 27°C

N° de la fonction		Valeur	Paramétrage		Paramètre usine
30 (pour le refroidissement)	31 (pour le chauffage)	00	Standard (0)		•
		01	Aucune correction de 0,0 °C		
		02	-0,5°C	Plus de refroidissement Moins de chauffage	
		03	-1,0°C		
		04	-1,5°C		
		05	-2,0°C		
		06	-2,5°C		
		07	-3,0°C		
		08	-3,5°C		
		09	-4,0°C		
		10	+0,5°C	Moins de refroidissement Plus de chauffage	
		11	+1,0°C		
		12	+1,5°C		
		13	+2,0°C		
		14	+2,5°C		
		15	+3,0°C		
		16	+3,5°C		
		17	+4,0°C		

13.3. Compensation de température télécommande filaire

En fonction de l'environnement, il est parfois nécessaire de corriger la thermistance de température intérieure de la télécommande filaire.
Pour modifier ce réglage, paramétrer précédemment la fonction 42 sur la valeur de réglage 01.
Paramétrer comme indiqué dans le tableau suivant.

N° de la fonction		Valeur	Paramétrage		Paramètre usine
35 (pour le refroidissement)	36 (pour le chauffage)	00	Standard (0)		•
		01	Aucune correction de 0,0 °C		
		02	-0,5°C	Plus de refroidissement Moins de chauffage	
		03	-1,0°C		
		04	-1,5°C		
		05	-2,0°C		
		06	-2,5°C		
		07	-3,0°C		
		08	-3,5°C		
		09	-4,0°C		
		10	+0,5°C	Moins de refroidissement Plus de chauffage	
		11	+1,0°C		
		12	+1,5°C		
		13	+2,0°C		
		14	+2,5°C		
		15	+3,0°C		
		16	+3,5°C		
		17	+4,0°C		

13.4. Redémarrage automatique

Ce paramétrage permet d'activer ou de désactiver le redémarrage automatique du système après une coupure de courant.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
40	00	Redémarrage activé	•
	01	Redémarrage désactivé	

Ne pas d'utiliser cette fonction en fonctionnement normal. Veiller à faire fonctionner l'unité par la télécommande ou un dispositif externe.

13.5. Activation de la sonde de température ambiante

Uniquement pour la télécommande filaire.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
42	00	Unité intérieure	•
	01	Les deux	

Si la valeur est 00, la température de la pièce est mesurée par la thermistance de l'unité intérieure. Si la valeur est 01, la température de la pièce est mesurée par la thermistance de l'unité intérieure et par la thermistance de la télécommande. Le capteur de la télécommande doit être activé en utilisant la télécommande.

13.6. Codage de la télécommande

Uniquement pour la télécommande infrarouge.

Lorsque plusieurs climatiseurs sont installés dans la même pièce, il peut être utile d'associer une télécommande donnée à un climatiseur donné. Ceci est possible en codant la télécommande et le climatiseur (4 codes possibles). Ce codage a pour but d'éviter les interférences de communication entre plusieurs climatiseurs installés dans une même pièce.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
44	00	A	•
	01	B	
	02	C	
	03	D	

13.7. Entrées externes

- Le mode Fonctionnement / Mode Arrêt ou le mode Arrêt Forcé peuvent être sélectionnés.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
46	00	Mode fonctionnement / Arrêt 1	•
	01	(Paramétrage interdit)	
	02	Mode Arrêt Forcé	
	03	Mode fonctionnement / Arrêt 2	

13.8. Contrôle du basculement de la température de la pièce sur la télécommande filaire

Pour utiliser le capteur de température sur la télécommande filaire uniquement, changer le réglage pour « télécommande filaire » (01).
Cette fonction fonctionne uniquement si le réglage de fonction 42 est réglé sur les « deux » (01).

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
48	00	Les deux	•
	01	Télécommande filaire	

13.9. Commande du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie en mode froid

- Cette fonction permet l'arrêt de la rotation du ventilateur de l'unité intérieure lorsque l'unité extérieure est arrêtée et d'effectuer des économies d'énergie.
- Lors de l'utilisation d'une télécommande sans la fonction d'économie d'énergie ou lors de la connexion d' un convertisseur, régler la fonction 49 sur «00» ou «01».

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
49	00	Désactiver	
	01	Activer	
	02	Télécommande	•

00 : Lorsque l'unité extérieure est arrêtée, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne en permanence.
01 : Lorsque l'unité extérieure est arrêtée, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne par intermittence à une vitesse très lente.
02 : Active ou désactive cette fonction par réglage de la télécommande.

- Une fois tous les réglages effectués, s'assurer de couper puis de remettre le courant pour valider les changements.

14. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

- Veiller à toujours mettre l'installation sous tension 12 heures avant de procéder aux tests afin de permettre la mise en chauffe du compresseur.
- Ne pas laisser le climatiseur fonctionner en mode « test » trop longtemps.

14.1. Points à contrôler

- La bonne installation des unités
- Le respect des normes électriques
- La vérification de l'absence de fuite frigorigène
- L'isolation de l'installation
- L'évacuation des condensats
- La bonne ventilation à travers les grilles
- Le fonctionnement de tous les boutons de la télécommande
- L'allumage de tous les témoins
- L'absence de bruit ou vibration anormales durant le fonctionnement

14.2. Procédure

Avant de lancer le test de fonctionnement, attendre une minute après avoir mis l'appareil sous tension

Avec la télécommande infrarouge

- Pour démarrer le test de fonctionnement en mode froid, appuyer sur le bouton «START/STOP» et «TEST RUN» de la télécommande.
- Pour terminer le test de fonctionnement, appuyer sur le bouton «START/STOP» de la télécommande.

Avec l'unité intérieure

- Pour démarrer le test de fonctionnement, appuyer sur le bouton «MANUAL AUTO» pendant plus de 10 secondes.

L'appui continu de plus de 10 secondes permet le lancement du mode froid forcé.

- Pour terminer le test, appuyer sur le bouton «START/STOP» de la télécommande.

Le témoin «OPERATION» (fonctionnement) et le témoin «TIMER» (minuterie) de l'unité intérieure se mettent à clignoter simultanément lorsque le climatiseur fonctionne en « TEST RUN » (test de fonctionnement).

Avec la télécommande filaire

Se reporter à la notice d'installation et d'utilisation de la télécommande.

Le test de fonctionnement à chaud débute quelques minutes après que le mode chauffage ait été sélectionné par le télécommande

15. CODES ERREUR

- Le tableau suivant présente les séquences de clignotements de l'unité intérieure et les codes erreurs. Un affichage d'erreurs s'affiche uniquement en cours de fonctionnement.
- En utilisant une télécommande filaire, les codes erreurs s'affichent sur l'écran de la télécommande.
- En utilisant une télécommande infrarouge, les codes erreurs s'affichent, via les voyants près du capteur infrarouge, par une suite de clignotements.



Affichage voyant unité intérieure			Affichage sur télécommande filaire	Description
Operation (vert)	Timer (orange)	Economy (vert)		
● (1)	● (1)	◊	11	Erreur de communication série
● (1)	● (2)	◊	12	Erreur de communication télécommande filaire Erreur de communication de la commande de la salle du serveur
● (1)	● (5)	◊	15	Test de fonctionnement interrompu Erreur d'ajustement automatique du débit d'air
● (1)	● (6)	◊	16	Erreur connexion PCB
● (1)	● (8)	◊	18	Erreur de communication externe
● (2)	● (1)	◊	21	Erreur adressage télécommande ou circuit frigorifique
● (2)	● (2)	◊	22	Erreur de puissance de l'unité intérieure
● (2)	● (3)	◊	23	Erreur de combinaison
● (2)	● (4)	◊	24	Erreur n° unité intérieure ou boîtier de répartition connectée
● (2)	● (6)	◊	26	Erreur adressage unité intérieure
● (2)	● (7)	◊	27	Erreur paramétrage unité maître /esclave

Affichage voyant unité intérieure			Affichage sur télécommande filaire	Description
Operation (vert)	Timer (orange)	Economy (vert)		
● (2)	● (9)	◊	29	Erreur numéro d'unité dans la télécommande filaire
● (3)	● (1)	◊	31	Erreur interruption alimentation
● (3)	● (2)	◊	32	Erreur de la platine de l'unité intérieure
● (3)	● (3)	◊	33	Erreur détection consommation unité intérieure
● (3)	● (5)	◊	35	Erreur bouton «Manual auto»
● (3)	● (9)	◊	39	Erreur alimentation moteur ventilateur unité intérieure
● (3)	● (10)	◊	3A	Erreur communication (unité intérieure -> télécommande filaire)
● (4)	● (1)	◊	41	Erreur sonde de température ambiante
● (4)	● (2)	◊	42	Erreur sonde de température de l'échangeur de l'unité intérieure
● (5)	● (1)	◊	51	Erreur moteur du ventilateur de l'unité intérieure
● (5)	● (3)	◊	53	Erreur pompe de relevage
● (5)	● (4)	◊	54	Filtre à air inversé (VDD)
● (5)	● (5)	◊	55	Erreur jeu de filtres
● (5)	● (7)	◊	57	Erreur contact fin de course unité intérieure
● (5)	● (8)	◊	58	Erreur grille entrée d'air
● (5)	● (9)	◊	59	Erreur moteur ventilateur 2 unité intérieure (gauche)
● (5)	● (10)	◊	5A	Erreur moteur ventilateur 3 unité intérieure (droite)
● (5)	● (15)	◊	5U	Erreur unité intérieure
● (6)	● (1)	◊	61	Erreur câblage unité extérieure
● (6)	● (2)	◊	62	Erreur de la platine de l'unité extérieure
● (6)	● (3)	◊	63	Erreur Inverseur
● (6)	● (4)	◊	64	Erreur filtre actif et erreur PFC
● (6)	● (5)	◊	65	Erreur de déclenchement de la borne L
● (6)	● (8)	◊	68	Erreur de hausse de la température de l'unité extérieure
● (6)	● (10)	◊	6A	Erreur communication platine affichage
● (7)	● (1)	◊	71	Erreur sonde de température refoulement
● (7)	● (2)	◊	72	Erreur sonde de température compresseur

Affichage voyant unité intérieure			Affichage sur télécommande filaire	Description
Operation (vert)	Timer (orange)	Economy (vert)		
• (7)	• (3)	◊	73	Erreur sonde température de l'échangeur (liquide) unité extérieure
• (7)	• (4)	◊	74	Erreur sonde de température extérieure
• (7)	• (5)	◊	75	Erreur sonde température à l'aspiration (gaz)
• (7)	• (6)	◊	76	Erreur sonde température vanne 2 voies Erreur sonde température vanne 3 voies
• (7)	• (7)	◊	77	Erreur sonde de température radiateur
• (8)	• (2)	◊	82	Erreur sonde température échangeur sous refroidissement (entrée / sortie gaz)
• (8)	• (3)	◊	83	Erreur sonde température liaison liquide
• (8)	• (4)	◊	84	Erreur capteur d'intensité
• (8)	• (6)	◊	86	Erreur du capteur de pression de décharge Erreur du capteur de pression d'aspiration Erreur du commutateur de haute pression
• (9)	• (4)	◊	94	Erreur intensité
• (9)	• (5)	◊	95	Erreur rotation compresseur
• (9)	• (7)	◊	97	Erreur moteur ventilateur 1 unité extérieure
• (9)	• (8)	◊	98	Erreur moteur ventilateur 2 unité extérieure
• (9)	• (9)	◊	99	Erreur vanne 4 voies
• (9)	• (10)	◊	9A	Erreur bobine détendeur
• (10)	• (1)	◊	A1	Erreur température refoulement
• (10)	• (3)	◊	A3	Erreur température compresseur
• (10)	• (4)	◊	A4	Erreur haute pression
• (10)	• (5)	◊	A5	Erreur basse pression
• (13)	• (2)	◊	J2	Erreur boite de branchement

Légende :

• : 0,5s ON / 0,5s OFF
◊ : 0,1s ON / 0,1s OFF
() : nombre de clignotements.

17. MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION

Matériel à se procurer

Manifolds (Manomètre)	La pression est forte et ne peut être mesurée à l'aide de manomètres standards. Il est recommandé d'utiliser un manifold avec des manomètres ayant une plage de mesure de -0,1 à 5,3 MPa (HP) et de -0,1 à 3,8 MPa (BP).
Schrader (Flexible de charge)	L'utilisation de flexibles avec vannes ¼ de tour facilite les manipulations lors de la mise en service (pas de purge des flexibles car possibilité de les tirer au vide et de les isoler). Les vannes sont à positionner à l'opposé du jeu de manomètres.
Détecteur de fuites	Utiliser un détecteur de fuites dédié aux HFC (compatible R32).
Pompe à vide	Utiliser une pompe à vide adaptée (contenant de l'huile de synthèse compatible R32).

17.1. Contrôle d'étanchéité (absence de fuite)

1. Retirer le bouchon de port de charge (Schrader) situé sur la vanne gaz (grande vanne). Raccorder dessus le flexible rouge (coté muni d'un poussoir de valve en bon état) et l'autre coté du flexible au robinet rouge du manomètre HP.
2. Raccorder le flexible jaune sur une bouteille d'azote munie de son détendeur et l'autre coté du flexible jaune à la voie centrale du jeu de manomètres.
3. S'assurer que les robinets rouge du manomètre HP et bleu du manomètre BP soient fermés.
4. Ouvrir le robinet de la bouteille d'azote. Régler son détendeur à une pression de sortie d'environ 41,5 bars. Ouvrir le robinet rouge du manomètre HP pour obtenir la pression désirée dans les liaisons frigorifiques et dans l'unité intérieure.
5. Fermer le robinet de la bouteille d'azote.
6. Contrôler l'étanchéité du circuit en appliquant une solution savonneuse sur les raccords du coté de l'unité intérieure et du coté de l'unité extérieure (plus sur les éventuelles brasures réalisées sur les liaisons frigorifiques). Veiller à ce qu'il y ai pas d'apparition de bulles.
7. Vérifier également que la pression indiquée par le manomètre HP ne baisse pas. Lorsque la pression reste stable et que toute fuite est exclue, vider l'azote en laissant une pression supérieure à la pression atmosphérique.



17.2. Tirage au vide

17.2.1. Etalonnage et contrôle d'une pompe à vide

1. Vérifier la qualité et le niveau d'huile de la pompe à vide.
2. Raccorder la pompe à vide à un vacuomètre si la pompe à vide n'en est pas équipée.
3. Tirer au vide pendant quelques secondes.
4. La pompe doit atteindre sa valeur de seuil de vide et l'aiguille du vacuomètre ne doit plus bouger.
5. La pression du niveau de vide atteint doit être inférieure à la pression indiquée dans le tableau ci-dessous selon la température. Si ce n'est pas le cas, remplacer le joint, le flexible ou la pompe.

Température	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	T ≥ 15°C
Pression bar	0,009	0,015	0,020
Pression mbar	9	15	20

17.2.2. Procédure du tirage au vide

1. Purger l'azote du circuit en ouvrant le robinet bleu du manomètre BP (revenir à la pression atmosphérique).
2. Débrancher la bouteille d'azote et refermer les robinets du manomètre BP et HP.
3. Remplacer la bouteille d'azote par la pompe à vide.
   Dans le cas où la pompe à vide n'en est pas déjà équipée, intercaler un vacuomètre entre la pompe à vide et le jeu de manomètres pour plus de précision.
4. Mettre la pompe à vide en fonctionnement.
5. Ouvrir le robinet rouge du manomètre HP et attendre que la pression dans le circuit descende en dessous de la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous suivant la température.

Température	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	T ≥ 15°C
Pression bar	0,009	0,015	0,020
Pression mbar	9	15	20

6. Après l'obtention du vide requis, laisser tirer au vide pendant environ une heure (temps variable en fonction de la longueur de liaison et de l'humidité présente dans le réseau). Le tirage au vide peut s'étendre sur plusieurs heures dans le cas d'un temps humide.
7. Vérifier la tenue du vide en fermant le robinet rouge du manomètre HP. Arrêter la pompe à vide. Ne débrancher aucun flexible.
8. Au bout d'une dizaine de minutes, la pression ne doit pas avoir remontée (le vacuomètre doit indiquer 0 bars). Si ce n'est pas le cas, rechercher, réparer la fuite, procéder à nouveau au test d'étanchéité et au tirage au vide
9. Fermer le robinet rouge du manomètre HP.
10. Arrêter et débrancher la pompe à vide.



17.3. Charge complémentaire (si nécessaire)

La charge complémentaire doit être effectuée après le tirage au vide et avant la mise en gaz.

1. Calculer le complément de charge à effectuer

2. Débrancher la pompe à vide (flexible jaune) et raccorder à sa place une bouteille de R32 dans la position de soutirage liquide.



3. Poser la bouteille sur une balance de précision. Faire la tare.
4. Ouvrir le robinet de la bouteille.
5. Ouvrir prudemment et légèrement le robinet rouge du manomètre HP et surveiller la valeur affichée par la balance. Dès que la valeur affichée correspond à la valeur calculée moins 30 grammes, fermer le robinet rouge du manomètre HP puis celui de la bouteille de fluide sans débrancher aucun flexible.
6. Procéder au rapatriement du fluide frigorifique dans l'unité extérieure (pump down) pour pouvoir débrancher le flexible bleu et éventuellement la bouteille de fluide sans fuite de fluide frigorifique (dans ce cas, laisser ouvert le robinet rouge HP du manomètre).

Si la charge complémentaire n'a pas pu être atteinte (pression trop basse dans la bouteille), il sera nécessaire de poursuivre l'opération, installation en fonctionnement, (en FROID et en mode TEST) et en ouvrant doucement le robinet rouge du manomètre HP pour éviter un afflux soudain de fluide à l'état liquide à l'aspiration du compresseur.

17.4. Mise en gaz

1. Retirer les bouchons aveugles d'accès aux commandes des vannes de l'unité extérieure.
2. Ouvrir d'abord la vanne liquide (petite vanne) puis la vanne gaz (grande vanne) au maximum avec une clé hexagonale/ Allen (sens anti-horaire) sans forcer exagérément sur la butée.



17.5. Vérification de l'absence de fuite sur le circuit

Une fois la mise en gaz faite comme décrit précédemment, vérifier avec un détecteur de gaz halogéné électronique les raccords et les éventuelles brasures sur les liaisons frigorifiques (si les dudgeons ont été correctement réalisés, il ne doit pas y avoir de fuite).

En cas de fuite :

- Ramener le gaz dans l'unité extérieure (pump down). La pression ne doit pas descendre en dessous de la pression atmosphérique (0 bar relatif lu au Manifold) afin de ne pas polluer le gaz récupéré avec de l'air ou de l'humidité.
- Refaire le raccord défectueux.
- Recommencer le contrôle d'étanchéité et le tirage au vide.

17.6. Essais de l'appareil

- La mise en service en mode chaud entraine la mise hors garantie de l'appareil. Débuter l'essai de l'appareil en mode froid puis en mode chaud.
- Ne pas laisser le climatiseur fonctionner en mode « test » trop longtemps.

1. Mettre l'appareil en fonctionnement FROID et en mode TEST puis procéder aux essais et mesures nécessaires.
2. Mettre ensuite l'appareil en fonctionnement CHAUD et en mode TEST puis procéder aux essais et mesures nécessaires.

17.7. Rapatriement du fluide frigorifique dans l'unité extérieure (pump down)

1. Mettre l'appareil en fonctionnement FROID et en mode TEST.
2. Fermer la vanne liquide, et commencer à fermer la vanne gaz jusqu'à 1/2 tour de sa fermeture totale.
3. Attendre la chute de la pression en prenant soin que la pression ne descende pas en dessous de 0 bar. A l'approche du 0 bar, fermer complètement la vanne gaz.
4. Arrêter l'appareil et retirer les flexibles.
5. Ouvrir la vanne liquide (petite vanne) puis la vanne gaz (grande vanne).
6. Remonter les bouchons aveugles des vannes et les resserrer à la clé selon les couples de serrage indiqués.

Diamètre des bouchons aveugles	Couple de serrage
1/4" (6,35 mm)	20 à 25 N.m
3/8" (9,52 mm)	20 à 25 N.m
1/2" (12,70 mm)	28 à 32 N.m
5/8" (15,8 mm)	30 à 35 N.m
Bouchon du port de charge	12,5 à 16 N.m

7. Remettre le climatiseur en fonctionnement.
8. Donner les explications et les documents nécessaires au client.

POINTS A VERIFIER

- **Unité intérieure**

Les touches de la télécommande.	☐
Les volets de déflexion d'air.	☐
L'écoulement normal de l'eau de condensation (si besoin est, verser un peu d'eau dans l'échangeur de l'appareil avec une pissette pour vérifier le bon écoulement).	☐
Absence de bruit et de vibrations lors du fonctionnement.	☐

- **Unité extérieure**

Absence de bruit et de vibrations lors du fonctionnement.	☐
Absence d'eau ou de glace en sortie de l'unité extérieure.	☐
Respect des distances aux obstacles.	☐
L' écoulement normal de l'eau de condensation.	☐
Absence de fuite de gaz.	☐

MAINTENANCE

Ces opérations sont à effectuer exclusivement par du personnel compétent.

Votre installateur agréé est bien évidemment à votre service pour ces interventions.

Il peut vous proposer un contrat de maintenance prévoyant des visites périodiques (voir ci-après).

Entretien saisonnier

Notre conseil : tous les ans en résidentiel, deux fois par an en tertiaire

- Vérification et nettoyage des filtres à air
- Vérification de l'étanchéité parfaite du circuit frigorifique (obligatoire pour certains appareils *)
- Nettoyage du bac à condensats de l'unité intérieure : nettoyage et désinfection de l'échangeur de l'unité intérieure avec un produit adéquat
- Vérification et nettoyage éventuel du dispositif d'écoulement des condensats (surtout si une pompe de relevage est utilisée)
- Vérification de l'état général de l'appareil).

** Les articles R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application imposent à tous les possesseurs d'appareil contenant une charge en HFC supérieure à cinq tonnes équivalent CO_2 (plaque signalétique) de faire vérifier l'étanchéité de leur installation tous les ans par une société régulièrement inscrite en préfecture et habilitée pour ce type d'intervention.*

Entretien complet

Notre conseil : tous les 2 ans en résidentiel, tous les ans en tertiaire

Opérations décrites pour un entretien saisonnier, complétées par :

- Dépoussiérage éventuel de l'échangeur de l'unité extérieure
- Mesure des performances de l'appareil (écart de température entrée/sortie, température d'évaporation et de condensation, intensité absorbée)
- Vérification du serrage des connexions électriques
- Mesure de l'isolement électrique
- Vérification de l'état des carrosseries extérieures et des isolants des lignes frigorifiques
- Vérification des fixations diverses

Avec le carnet d'entretien climatisation Atlantic vous effectuerez aisément le suivi des opérations de maintenance.

ENTRETIEN

Ces opérations, à la portée de tout un chacun, sont à effectuer aux fréquences conseillées ci-dessous.

Tous les mois

(plus souvent en atmosphère poussiéreuse)

Nettoyage du filtre à air de l'unité intérieure

(Le filtre à air est facilement accessible sur l'unité intérieure et se nettoie soit avec un aspirateur, soit avec de l'eau à moins de 40°C).

Tous les 3 mois

Nettoyage de la carrosserie de l'unité intérieure, particulièrement de la grille d'entrée d'air, avec un chiffon doux humidifié (éviter les détergents agressifs).

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

CERTIFICAT DE GARANTIE

Modèle : …… **N° de série Unité ext. :** …… **Unité int. :** ……

Définition des garanties au dos

Cachet de l'installateur

Date d'installation : ……

Si mise en service par station agréée

Cachet de la station service

Mise en service le : ……
Signature : ……
N° de téléphone : ……

Volet à conserver par l'utilisateur

Garantie pièces défectueuses :

Conditions applicables à partir du 1er avril 2011

L'appareil que vous venez d'acquérir est garanti contre tout défaut de fabrication. Cette garantie est valable pour les durées suivantes à partir de la date de mise en service [1] [2] :

Compresseur :	2 ans / 5 ans [3]
Climatiseurs à éléments séparés de tous types (split-system) :	2 ans
Accessoires (pompes de relevages non intégrées, supports etc…) :	1 an

atlantic **Climatisation & Ventilation** assure dans ce cadre, l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son Service Après Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, dommage ou indemnités pour perte de jouissance ou perte d'exploitation.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre.
Par exemple (liste non exhaustive) :

- Dégradation des carrosseries,
- Emplacements incorrects,
- Défaut d'étanchéité des liaisons frigorifiques,
- Raccordement électrique incorrect,
- Tension d'alimentation non conforme,
- Obstruction des filtres ou grilles d'entrée d'air.

Extensions de garantie « stations services » et « installateurs agréés » :

Ces extensions de garantie sont consenties par atlantic **Climatisation & Ventilation** et ses professionnels agréés (stations services et installateurs agréés). Elles ne couvrent que les installations « split-system » mises en œuvre par lesdits professionnels agréés.

Extension de 1 an :
La garantie est prolongée de 1 an pour les pièces de climatiseurs (la garantie Compresseur reste à 5 ans [3] et celle pour les accessoires reste à 1 an).

Garantie main d'œuvre (1 an) :
Durant la première année à partir de la date de mise en service[1] [2] :
- en cas de défaillance reconnue d'une pièce constitutive de l'appareil, atlantic **Climatisation & Ventilation** outre la fourniture de la pièce de remplacement, assure la couverture de la main d'œuvre nécessaire à la remise en fonctionnement de l'appareil.
- en cas de défaillance due à un défaut de l'installation elle-même (pose ou mise en service non-conforme…) contrôlée par ses propres soins, le professionnel agrée assure la remise en état et la remise en fonctionnement gratuite de l'appareil (sauf réserves lors de la mise en service).

Cette extension de garantie outre les limitations indiquées plus haut ne saurait couvrir les dommages dus à l'intervention de personnel non agréé.

[1] : La date de mise en service fait foi pour le début de la période de garantie, dans la limite des 6 mois après la date de facturation atlantic Climatisation & Ventilation.

[2] : Cette garantie ne saurait s'appliquer en cas de panne due à un manque d'entretien.

[3] : La garantie Compresseur 5 ans n'est accordée que si un contrat d'entretien est contracté par le client final auprès d'un professionnel dés la mise en service et durant les 5 années. Si ce n'est pas le cas, la garantie est de 2 ans, avec les mêmes restrictions qu'indiquées plus haut.

APPLICATION DES GARANTIES :

LES CLIMATISEURS atlantic Climatisation & Ventilation DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT REMIS EN ETAT PAR DES PROFESSIONNELS.

Sauf cas exceptionnel, aucun climatiseur ou élément de climatiseur (unité intérieure ou extérieure) ayant été installé ne sera accepté en retour usine pour reprise, dépannage ou échange sous garantie.

L'application de la garantie ne peut se faire qu'après expertise et avis du Service Après Vente atlantic **Climatisation & Ventilation**.

En conséquence :
Les pièces détachées jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au SAV atlantic **Climatisation & Ventilation** (adresse ci-dessous).
Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

atlantic Climatisation & Ventilation
SAV
B.P. 71
69882 MEYZIEU CEDEX

Fiche de mise en service

Modèle : ……..…… N° de série Unité ext. : …..…..…… Unité int. : ……..……
Nom et adresse du client utilisateur : ……
……..……
……
……

Vérifications et prestations effectuées : Visa

Conformité des liaisons frigorifiques (nature, état, tracé, rayons de courbure, longueur et dénivelé, isolation) ……..…… ❒
Raccordements des liaisons (évasements, branchements frigo., purge ou tirage au vide, contrôle d'étanchéité) …… ❒
Vérification de l'écoulement des condensats ……..…… ❒
Vérification des raccordements électriques ……..…… ❒
Mise en service, tests usuels ……..…… ❒
Explication du fonctionnement à l'utilisateur ……..…….. ❒

Cachet de l'installateur

Date d'installation : ……..…….....

Mesures effectuées lors de la mise en service :

Différence de température sur l'air, unité intérieure, mode froid ……..
Basse pression en mode froid ……
Sous-refroidissement en mode froid ……..
Température ambiante int. ……Température ambiante ext. ……
Intensité absorbée mode froid ……

Mise en service effectuée par :
Le :
Signature :

Volet à conserver par la station service

atlantic

WWW.ATLANTIC-CLIMATISATION-VENTILATION.FR

TEL. 04 72 45 11 00

Date de la mise en service :

Coordonnées de l'installateur ou service après-vente.

ATLANTIC Climatisation & Ventilation - 13 Boulevard Monge - 69330 MEYZIEU - S.A.S. au capital de 2 916 400 euros - RCS Lyon n° B 421 370 289.
Sous réserve d'erreurs typographiques et de changements techniques.

atlantic

FUJITSU
Partenaire exclusif

Notice d'installation

FR

Muraux Takao M2
Confort grandes puissances

DC Inverter - R32

ASYG 30 KMT.UI	AOYG 30 KMT.UE
ASYG 36 KMT.UI	AOYG 36 KMT.UE





00U06832930 A
03/2020

Destinée au professionnel.
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure.

Unité intérieure



	Modèles 30 et 36
Liaison liquide	Ø 3/8" - 9,52 mm
Liaison gaz	Ø 5/8" - 15,88 mm

Longueur mini — Longueur standard — Longueur maxi

Pas de charge complémentaire — *40 g/m*

	Modèles 30 et 36
Longueur max	50 m
Longueur standard	30 m
Longueur mini	5 m
Charge complémentaire	40 g/m
Dénivelé	30 m

Longueur

Dénivelé

FLUIDE R32

Unité extérieure



	Modèles 30 et 36
Liaison liquide	Ø 3/8" - 9,52 mm
Liaison gaz	Ø 5/8" - 15,88 mm

	Modèles 30 et 36
Quantité gaz chargée d'usine	1900 g
Tonne équivalent Co_2	1,28



Télécommande infrarouge
Se reporter à la page 70

Ou

Télécommande filaire 2 fils en option
Nécessite l'accessoire optionnel UTY-TWRXZ2-2
Réf. : 875 107

TELECOMMANDE FILAIRE 2 FILS

- La commande par une télécommande filaire 2 fils nécessite l'option UTY-TWRXZ2-2 à installer sur l'unité intérieure.
- Une seule télécommande peut commander jusqu'à 16 unités intérieures. Ces unités doivent utiliser le même type de télécommande.
- Les adresses sont automatiquement réglées au démarrage initial de la télécommande.
- Se reporter à la notice d'installation de la télécommande filaire concernée pour plus d'informations.



PRECONISATIONS A RESPECTER AVANT ET LORS DE LA MISE EN SERVICE

- Conserver les liaisons frigorifiques hermétiquement closes (pincées, repliées, et de préférences brasées).
- L'humidité nuit fortement au bon fonctionnement et à la durée de vie du produit. En cas de pollution, il devient difficile et parfois impossible de dépolluer le circuit.

Vérification des liaisons chasse à l'azote

Indication de soufflage à l'azote sec :
6 bars pendant 30 secondes pour des liaisons de 20m



Contrôle étanchéité



Tirage au vide 1 heure [1]



[1] *Temps variable en fonction de la longueur de liaison et de l'humidité présente dans le réseau*

[2] *Si la pompe n'en est pas déja équipée*

Valeurs de vide en fonction de la température :

Température	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	T ≥ 15°C
Pression bar	0,009	0,015	0,020
Pression mbar	9	15	20

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d'entreprendre tous travaux d'installation.

	Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il existe un risque d'incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une source d'inflammation externe.
	Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement conformément à la notice d'installation.
	Lire attentivement la notice d'utilisation.
	Utiliser les recommandations données dans la notice d'installation et la notice d'utilisation.

Conditions réglementaires d'installation et d'entretien

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur notamment :
France :

- Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : **Décret 2007/737 et ses arrêtés d'application**.
- La mise en service de ce climatiseur nécessite l'appel d'un installateur qualifié, possédant une attestation de capacité conformément aux articles **R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application**. Ainsi que tout autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
- **NF C 15-100 et ses modificatifs** : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

- Pour installer l'unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.
- Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de pièce où l'appareil est installé, stocké ou utilisé. S'assurer que l'application du chantier est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l'installation (respect de la norme EN-378).
- Ne pas introduire dans l'appareil d'autres substances que le fluide frigorigène préconisé.
- Ne pas libérer le réfrigérant dans l'atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant l'installation aérer la pièce. A la fin de l'installation aucune fuite de réfrigérant ne doit être présente sur le circuit. Une fuite exposée à des flammes peut provoquer des gaz toxiques.
- Ne pas toucher le fluide frigorigène lors de fuite des liaisons ou autre. Un contact direct peut provoquer des gelures.
- Ne pas installer et stocker l'unité à proximité d'une source de chaleur.
- Respecter les règles de sécurité et d'usage du réfrigérant R32.
- Respecter les réglementations nationales en matière de gaz.
- Ne percer et ne brûler pas l'appareil.
- Un dudgeon réalisé à l'intérieur du bâtiment ne doit pas être réutilisé. Le raccord évasé sur la tuyauterie devra être retiré et un nouveau raccord évasé devra être refrabriqué.
- Un dudgeon réalisé à l'extérieur du bâtiment peut être réalisé sans restriction.

Généralités

- Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.
- Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier le à un installateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Manutention

- L'unité extérieure ne doit pas être couchée au cours du transport. Le transport couché risque d'endommager l'appareil par déplacement du fluide frigorigène et déformation des suspensions du compresseur. Les dommages occasionnés par le transport couché ne sont pas couverts par la garantie. En cas de nécessité, l'unité extérieure peut être penchée uniquement lors de sa manutention à la main (pour franchir une porte, pour emprunter un escalier). Cette opération doit être menée avec précaution et l'appareil doit être immédiatement rétabli en position verticale.

Liaisons frigorifiques

- Tous les circuits frigorifiques craignent les contaminations par les poussières et l'humidité. Si de tels polluants s'introduisent dans le circuit frigorifique ils peuvent concourir à dégrader la fiabilité des unités. Il est nécessaire de s'assurer du confinement correct des liaisons et des circuits frigorifiques des unités. En cas de défaillance ultérieure et sur expertise, le constat de présence d'humidité ou de corps étrangers dans l'huile du compresseur entraînerait systématiquement l'exclusion de garantie.
- Vérifier dès la réception que les raccords et bouchons de circuit frigorifique montés sur l'unité intérieure et l'unité extérieure sont bien en place et bloqués (impossible à desserrer à main nue). Si tel n'est pas le cas, les bloquer en utilisant une contre clef.
- Vérifier que les liaisons frigorifiques sont bien obturées (bouchons plastiques ou tubes écrasés aux extrémités et brasés). Si les bouchons doivent être retirés en cours de travail (tubes recoupés par exemple), les remonter le plus vite possible afin d'éviter une contamination du tube.
- Ne pas utiliser de pâte bleue ou d'étanchéité pour les liaisons frigorifiques car celle-ci peut obstruer ou polluer l'intérieure des liaisons. Son utilisation entraînera la mise hors garantie de l'appareil.
- Ne pas utiliser d'huile minérale ordinaire sur les raccords «Flare». Utiliser de l'huile frigorifique compatible au R32 en évitant au maximum qu'elle ne pénètre dans le circuit, au risque de réduire la longévité du matériel.
- Utiliser de l'azote sec pour chasser la limaille dans les tuyaux et pour éviter l'introduction d'humidité nuisible au fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser de liaison usagée, déformée ou décolorée mais une liaison neuve de qualité frigorifique.

Piles

- Ne pas laisser les piles à la portée d'enfants.
- En cas de non utilisation de la télécommande pendant une longue période, enlever les piles pour éviter d'éventuelles fuites qui pourraient endommager l'appareil.
- Si du liquide s'écoulant des piles entre en contact avec la peau, les yeux ou la bouche, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter votre médecin.
- Les piles usées doivent être enlevées immédiatement et recyclées de manière appropriée.
- Ne pas tenter de recharger des piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usées, ni différents types de piles.

Installation

- Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.
- L'installation doit être réalisée en respectant impérativement les normes en vigueur sur le lieu d'installation et les instructions d'installation du constructeur.
- L'installateur doit poser l'unité en utilisant les recommandations données dans la présente notice. Une installation mal réalisée peut provoquer de sérieux dégâts comme des fuites de fluide frigorigène ou d'eau, des chocs électriques ou des risques d'incendie. Si l'unité n'est pas installée en respectant cette notice, la garantie du fabricant ne sera pas valable.
- Seul du personnel qualifié est en mesure de manipuler, remplir, purger et jeter le réfrigérant.
- Ces climatiseurs sont destinés à un usage résidentiel et tertiaire, pour assurer le confort thermique des utilisateurs. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans des lieux où l'humidité est excessive (fleuriste, serre d'intérieur, cave à vin ...), où l'air ambiant est poussiéreux et où les interférences électromagnétiques sont importantes (salle informatique, proximité d'antenne de télévision ou relais).
- Les appareils ne sont pas anti-déflagrants et ne doivent donc pas être installés en atmosphère explosible.
- Prendre les mesures adéquates afin d'empêcher l'unité extérieure d'être utilisée comme abri par de petits animaux. Les animaux qui entrent en contact avec des parties électriques sont susceptibles d'être à l'origine de pannes ou d'incendie. Indiquer au client qu'il doit garder la zone entourant l'unité propre.
- Installer les unités dans un emplacement où il sera aisé d'installer les tuyaux gaz, liquide et d'évacuation des condensats.
- Installer le climatiseur sur une fondation suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité. Une fondation d'une solidité insuffisante peut entrainer la chute de l'appareil et provoquer des blessures.
- Installer l'unité intérieure, l'unité extérieure, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les câbles de la télécommande au minimum à 1 m d'une télévision ou d'un récepteur radio. Cette précaution est destinée à éviter les interférences sur le signal de réception de la télévision ou du bruit sur le signal radio (cependant, même à plus d'1 m les signaux peuvent être encore perturbé).
- En cas de déménagement, faire appel à un installateur pour le débranchement et l'installation de l'appareil.
- Veiller à utiliser les pièces fournies ou spécifiées dans la notice lors des travaux d'installation.
- Fixer correctement le couvercle du boîtier électrique et le panneau de service des unités. Si le couvercle du boîtier électrique de l'unité ou le panneau de service est mal fixé, il y a un risque d'incendie, d'électrocution en raison de la présence de poussière, d'eau etc.

Raccordements électrique

- L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en particulier : norme **NF C 15-100**.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.
- L'unité intérieure fonctionne sous une tension nominale de 230 Volts 50Hz. A aucun moment (y compris lors des phases de démarrage), la tension ne doit passer en dessous de 198 V ou au-dessus de 264 V aux bornes de l'appareil.
- La longueur maximale du câble, est fonction d'une chute de tension qui doit être inférieure à 2%. Si la longueur du câble est excessive utiliser une section de câble supérieure.
- Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation, assemblage, ...) auront été réalisées.
- Vérifier que le câblage n'est pas sujet à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, aux vibrations, à des bords tranchants ou à tout autre effet néfaste de l'environnement.
- Les appareils de climatisation Atlantic sont prévus pour fonctionner avec les régimes de neutre suivants : TT et TN. Le régime de neutre IT ne convient pas pour ces appareils (utiliser un transformateur de séparation). Les alimentations monophasées sans neutre (entre phases) sont strictement à proscrire. En ce qui concerne les appareils triphasés, le neutre doit également toujours être distribué (TT ou TN).
- Le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie doit être suffisant pour couvrir non seulement la puissance de l'appareil mais également la somme des puissances de tous les appareils susceptibles de fonctionner en même temps. Lorsque la puissance est insuffisante, vérifier auprès du fournisseur d'énergie la valeur de la puissance souscrite dans votre contrat.
- Obtenir de l'opérateur du réseau de distribution électrique les spécifications du câble et le courant harmonique, etc.
- Ne jamais utiliser de prise de courant pour l'alimentation.
- Utiliser un circuit d'alimentation dédié. Ne pas partager l'alimentation avec un autre appareil.
- Utiliser une ligne d'alimentation indépendante protégée par un disjoncteur omnipolaire avec ouverture des contacts supérieures à 3 mm pour alimenter l'appareil.
- L'installation électrique doit obligatoirement être équipée d'une protection différentielle de 30 mA.
- Veiller à placer le disjoncteur à un endroit où les utilisateurs ne peuvent pas le démarrer ou l'arrêter involontairement (local annexe, ...). Lorsque le tableau électrique se trouve en extérieur, le refermer et le verrouiller afin qu'il ne puisse pas être facilement accessible.

Raccordements électrique

- Sauf en cas d'urgence, ne jamais couper le disjoncteur principal, ni le disjoncteur des unités intérieures pendant le fonctionnement. Cette manipulation provoquerait une panne du compresseur ainsi qu'une fuite d'eau. Arrêter l'unité intérieure uniquement à l'aide de tous types de télécommandes ou d'un appareil d'entrée externe (interrupteur), puis couper le disjoncteur.
- Ne jamais toucher les composants électriques immédiatement après que l'alimentation ait été coupée. Un choc électrique peut se produire. Après la mise hors tension, toujours attendre 10 minutes avant de toucher aux composants électriques. L'électricité statique présente dans le corps humain peut endommager les composants. Évacuer l'électricité statique de votre corps.
- Raccorder l'unité à la terre. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer des chocs électriques.
- Un câblage incorrect peut endommager l'ensemble du système.
- Lorsque le voltage est trop bas ou s'effondre lors du démarrage de l'appareil, celui-ci peut avoir du mal à démarrer. Dans ce cas, consulter votre agence ERDF.
- S'assurer de la sécurité de tous les câbles, d'utiliser les fils respectant les normes en vigueur (NF C 15-100 en particulier), et qu'aucune force ne s'exerce sur le raccordement des bornes ou sur les câbles.

SOMMAIRE

UNITES EXTERIEURES 15

1. ACCESSOIRES 15
2. DEPLACEMENT 16
3. IMPLANTATION 16
4. OUVERTURE DE L'UNITE 22
5. EVACUATION DES CONDENSATS 23
6. LIAISONS FRIGORIFIQUES 24
7. RACCORDEMENT ELECTRIQUE 31
8. FONCTIONNEMENT DE L'AFFICHAGE 33
9. TEST DE FONCTIONNEMENT 38
10. ENTREES ET SORTIES EXTERNES 41
11. RECUPERATION DU FLUIDE (PUMP DOWN) 44
12. CODES ERREUR 47

UNITES INTERIEURES 51

1. ACCESSOIRES 51
2. IMPLANTATION 52
3. FIXATION DE LA PLATINE MURALE 53
4. DEPOSE ET REPOSE DE LA GRILLE D'ENTREE D'AIR 54
5. DEPOSE ET REPOSE DU PANNEAU FRONTAL 55
6. LIAISONS FRIGORIFIQUES 57
7. FIXATION DE L'UNITE INTERIEURE 64
8. RACCORDEMENT ELECTRIQUE 65
9. FINITIONS 66
10. OPTIONS 67

TELECOMMANDE INFRAROUGE (AR-REW2E) 70

1. INSTALLATION 70
2. CODAGE DE LA TELECOMMANDE 71
3. PARAMETRAGE DE LA TELECOMMANDE 72
4. FONCTIONS 73
5. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT 78
6. CODES ERREUR 79

MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION 82

POINTS A VERIFIER 88

MAINTENANCE 89

ENTRETIEN 90

atlantic

FUJITSU
Partenaire exclusif

FR

Installation

Unités extérieures

AOYG 30 KMT.UE ✔

AOYG 36 KMT.UE ✔



1. ACCESSOIRES

Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
Récupérer les accessoires et les notices avant de se débarrasser des emballages.
Utiliser les accessoires conformément aux instructions.

Désignation	Visuel	Quantité
Sortie de condensats		1
Bouchon d'évacuation des condensats		3
Passe câble		2

2. DEPLACEMENT

- Ne pas toucher les ailettes, sous risque de se couper.
- Porter l'unité avec précaution, en la tenant par les poignées droite et gauche.



3. IMPLANTATION

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.
Décider de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.

- Installer l'unité extérieure à un endroit capable de supporter son poids et qui ne propage pas de vibrations.
- Installer l'unité extérieure horizontalement.
- S'assurer d'avoir l'espace indiqué afin d'assurer une bonne circulation de l'air. L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées.
- Durant le fonctionnement en mode chaud, de l'eau de condensation s'écoule de l'unité extérieure. Veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette eau s'écoule sans encombre et sans provoquer de dommages aux bâtiments.
- Installer l'unité extérieure dans une zone où il n'y aura pas de nuisances pour le voisinage pouvant être affecté par le débit d'air, le bruit ou les vibrations. Si l'unité extérieure devait être installé près du voisinage, s'assurer préalablement d'avoir obtenu leur accord.
- Vérifier si le passage des liaisons vers les unités intérieures est possible et aisé.
- Tenir compte de l'entretien et de la maintenance dans le choix de l'emplacement. Laisser suffisamment d'espace pour que l'accès au climatiseur soit aisé.

- Eviter d'installer l'unité face aux rayons directs du soleil.
- Ne pas installer l'unité à proximité d'une source de chaleur, de vapeur ou de gaz inflammables.
- Ne pas installer l'unité face au vent, à un endroit exposé à des vents forts ou à de la poussière.
- Ne pas installer l'unité dans un endroit de passage.
- Eviter d'installer l'unité extérieure à un emplacement où elle risque d'être soumise à des salissures ou à des écoulements importants d'eau (par exemple sous un chéneau défectueux).

Une seule unité extérieure

Dessus de l'unité extérieure non couvert

Obstacle uniquement derrière



Obstacle uniquement devant



Obstacles derrière et sur les cotés



Obstacles devant et derrière



Unité : mm

Dessus de l'unité extérieure couvert

Obstacles derrière et au dessus



Obstacles derrière, sur les côtés et au dessus



Unité : mm

Si l'espace est plus vaste que mentionné, les conditions seront les mêmes qu'en l'absence d'obstacle.

Plusieurs unités extérieures

1. Laisser au minimum 250 mm d'espace entre les unités extérieures si elles sont installées côte à côte.
2. Lorsque le passage de liaisons se fait sur le côté d'une unité extérieure, laisser suffisamment d'espace pour l'installation et la maintenance des liaisons.
3. Pas plus de 3 unités ne doivent être installées côte à côte. Lorsque plus de 3 unités doivent être installées en ligne, laisser un espace suffisant comme indiqué sur l'exemple (lorsqu'un obstacle est aussi présent au-dessus).

Dessus des unités extérieures non couvert

Obstacle uniquement derrière



Obstacle uniquement devant



Obstacles devant et derrière



Unité : mm

Dessus des unités extérieures couvert



Plusieurs unités extérieures en parallèles





Unité : mm

Ancrage au sol

- Ne pas installer l'unité extérieure directement sur le sol. L'eau des condensats peut geler entre le sol et la base de l'unité et empêcher l'évacuation des condensats.
- Les fortes chutes de neige peuvent, dans certaines régions, obstruer l'entrée et la sortie d'air et empêcher la production d'air chaud. Construire un abri et un piédestal ou installer l'unité extérieure sur des pieds en hauteur (selon l'environnement).





1. Installer l'unité horizontalement (ne pas l'incliner de plus de 3 degrés). S'assurer lors de la pose des fondations d'avoir suffisamment d'espace pour installer les raccordements frigorifiques.
2. Selon les conditions d'installation, des vibrations peuvent se propager pendant le fonctionnement provoquant du bruit. Pour réduire les vibrations, installer les unités sur un support tel que des blocs béton ou des supports anti-vibratiles. (exemple : supports antivibratiles - accessoires climatisation).
3. Fixer les 4 boulons d'ancrages à l'emplacement indiqué par les flèches sur la figure ci-dessous.
4. Les fondations devront supporter les berceaux de l'unité extérieure et avoir une épaisseur totale de 50 mm ou plus.

Unité : mm



5. Sécuriser l'installation en utilisant 4 boulons d'ancrage, des rondelles et des écrous (M10).
6. Les boulons devront dépasser de 20 mm.



4. OUVERTURE DE L'UNITE

Retirer les vis et le panneau de service (en poussant vers le bas).
Procéder à l'inverse pour remonter le panneau de service.



5. EVACUATION DES CONDENSATS

- Sur les appareils réversibles, de l'eau de condensation s'écoule pendant l'utilisation du mode chauffage. Raccorder l'écoulement des condensats à un tuyau PVC de 16 mm de diamètre, en prenant toutes les précautions pour éviter la prise en glace de l'évacuation.
- Effectuer l'installation d'évacuation des condensats selon la notice, et s'assurer qu'ils s'écoulent correctement. Si l'installation n'est pas menée à bien, l'eau peut s'égoutter vers le bas depuis l'unité.
- Dans les régions froides, ne pas utiliser le bouchon et le tuyau d'évacuation des condensats. L'utilisation par temps froid (température extérieure inférieure ou égal à 0°) du bouchon et du tuyau d'évacuation peut geler les condensats à l'extrémité des tuyaux (modèle réversible uniquement). De plus, les orifices de l'embase de l'unité extérieure ne devront jamais être bouchés. Il peut être nécessaire de prévoir une résistance antigel pour l'écoulement.
- Lorsque la sortie des condensats est raccordée, boucher les orifices inutilisés à la base de l'unité extérieure avec les bouchons en caoutchouc et finir avec du mastic afin d'éviter tout risque de fuite.





Unité : mm

6. LIAISONS FRIGORIFIQUES

6.1. Caractéristiques

Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
- Poli intérieurement,
- Déshydraté,
- Bouchonné
- Résistance à la pression : 50 bars minimum
- Epaisseur du tube minimum 0,8 mm
- Epaisseur du tube maximum 1,0 mm

Des liaisons frigorifiques de ce type sont disponibles en tant qu'accessoires ATLANTIC Climatisation et Ventilation.

6.2. Mise en forme

- Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de cintrage, afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.
- Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 100 mm à 150 mm.
- Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.
- Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d'amorces de rupture, écrouissage du métal).
- Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la cintreuse. Après cintrage, refermer l'isolant avec de la colle Néoprène et assembler avec du ruban adhésif.

6.3. Raccordement en Flare

1. Couper les liaisons avec un coupe-tube à la longueur adéquate. Veiller à ne pas déformer les liaisons.
2. Ebavurer soigneusement en tenant le tube vers le bas pour éviter l'introduction de limaille.
3. Récupérer les écrous «Flare» sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure.

Largeur aux méplats



Diamètres des liaisons frigorifiques	Largeur de l'écrou flare
1/4" (6.35 mm)	17 mm
3/8" (9.52 mm)	22 mm
1/2" (12.70 mm)	26 mm
5/8" (15.88 mm)	29 mm
3/4" (19.05 mm)	36 mm

4. Enfiler les écrous sur les tubes avant évasement.
5. Procéder à l'évasement. Laisser dépasser le tube de la côte «A» de la matrice de la dudgeonnière.



Diamètres des liaisons frigorifiques	Côte «**A**»	Côte **B**-$^{0}_{0.4}$
1/4" (6.35 mm)	0 à 0.5 mm	9.1 mm
3/8" (9.52 mm)		13.2 mm
1/2" (12.70 mm)		16.6 mm
5/8" (15.88 mm)		19.7 mm
3/4" (19.05 mm)		24.0 mm

6. Après évasement, vérifier l'état de la portée. Celle-ci ne doit présenter aucune rayure ou amorce de rupture. Vérifier également si la côte «L» est correctement évasé, sans craquelure et sans rayure.



Vérification avant raccordement

- Le circuit frigorifique est très sensible aux poussières et à l'humidité, vérifier que la zone autour de la liaison est sèche et propre avant d'ôter les bouchons qui protègent les raccords frigorifiques.

Raccordement

- Retirer les bouchons des tubes et des robinets qu'au moment d'effectuer le branchement.
- Soigner particulièrement le positionnement du tube face à son raccord. Si le tube est mal aligné, le serrage à la main est impossible et le filetage risque d'être endommagé.
- Utiliser 2 clés pour le serrage afin de bien visser les écrous Flare dans l'axe du tube.
- Ne pas prendre appui sur le bouchon aveugle au risque de causer une fuite.
- Serrer les écrous Flare avec la clé dynamométrique en utilisant la méthode spécifiée.
- Ne pas utiliser de pâte bleue ou d'étanchéité pour les liaisons frigorifiques car elle les obstrue. Son utilisation entraînera la mise hors garantie de l'appareil.

1. Retirer les bouchons des liaisons frigorifiques.
2. Après avoir correctement positionné les raccords face à face, serrer les écrous à la main jusqu'au contact et finir à la clé dynamométrique selon les couples indiqués ci-dessous.



Diamètres des liaisons frigorifiques	Couple de serrage
1/4" (6.35 mm)	16 à 18 N.m
3/8" (9.52 mm)	32 à 42 N.m
1/2" (12.70 mm)	49 à 61 N.m
5/8" (15.88 mm)	63 à 75 N.m
3/4" (19.05 mm)	90 à 110 N.m

3. Pour une meilleure étanchéité effectuer un double serrage (serrer une fois au couple puis desserrer puis resserrer de nouveau au couple). Pour éviter les risques de fuites de gaz et assurer un serrage facile huiler les portées et les filetages à l'huile frigorifique (compatible R32). Ne pas utiliser d'huile minérale.



4. Après raccordement, s'assurer que les liaisons ne soient ni en contact avec le compresseur, ni avec la façade de service.

Raccordement par brasage

- Ne pas utiliser de flux de brasage. Si le gaz contient du chlore, cela entraînera de la corrosion. Si ce flux contient du fluor, cela va altérer le circuit frigorifique car l'huile va être dégradée. Cette pratique est formellement interdite.
- Braser avec du cuivre au phosphore ne nécessitant pas de flux. Si de l'air ou tout autre type de fluide entre dans le circuit frigorifique, la pression interne va devenir anormalement élevée et va entraîner de mauvaises performances, des coupures en sécurité et une dégradation très rapide du matériel.
- Si une liaison est brasée sans azote, un dépôt d'oxydation va alors se former. Ceci peut entraîner une chute des performances, et détériorer des composants dans le circuit.
- Si une liaison est brasée sans azote, un dépôt d'oxydation va alors se former. Ceci peut entraîner une chute des performances, et détériorer des composants dans le circuit.
- Le brasage se fait toujours sous flux d'azote. Pression Azote : 0.02 MPa (= légère sensation de débit au contact de la main).



6.4. Isolation

- Utiliser un isolant sur les liaisons frigorifiques pour éviter la condensation et le suintement. Déterminer l'épaisseur de l'isolant en vous référant au tableau ci-dessous.
- Si l'isolation est imparfaite, de la condensation se formera à la surface des manchons.
- Les manchons seront d'une résistance calorifique correspondant à une conductibilité de 0,045 W (m.K), ou moins (à 20°C).

		Epaisseur minimum de l'isolant (mm)			
		Humidité > 70 %	Humidité > 75 %	Humidité > 80 %	Humidité > 85 %
Diamètre des liaisons	1/4" (6,35 mm)	8	10	13	17
	3/8" (9,52 mm)	9	11	14	18
	1/2" (12,70 mm)	10	12	15	19
	5/8" (15,88 mm)	10	12	16	20
	3/4" (19,05 mm)	10	13	16	21

Si la température ambiante et l'humidité relative dépasse 32°C, augmenter l'épaisseur de l'isolant.

- Si l'unité extérieure est installée plus haute que l'unité intérieure, l'eau qui a condensé dans la vanne trois voies de l'unité extérieure pourrait aller vers l'unité intérieure. Par conséquent, utiliser du mastic pour obturer l'interstice entre les tubes et l'isolant pour empêcher la pénétration de l'eau.

- Remplir de mastic les espaces entre les tuyaux et le passage. Si les petits animaux tels que des insectes entrent dans l'unité extérieure, ils peuvent être la cause de courts-circuits près des composants électriques dans le panneau de service.



6.5. Passage des liaisons frigorifiques

- Faire attention à ne pas déformer ou endommager la façade pendant l'ouverture des sorties pour les liaisons.
- Après leur ouverture, ébavurer les bords des sorties pour éviter d'abîmer les liaisons et les câbles. De plus pour éviter la corrosion, il est recommandé d'appliquer une peinture antirouille sur les bords des sorties.



- Les passage de sortie des câbles électriques sont prévus.
- Deux trous de même taille sont placés devant, latéralement et derrière et servent exclusivement aux câbles électriques.

Ouverture des trous de passage

- Les tuyaux peuvent être connectés à partir de 4 directions, avant, latérale, arrière et inférieur.


Connexion à l'avant


Connexion latéral


Connexion par le bas


Connexion à l'arrière

- Lors de la connexion par le bas, retirer le panneau de service et le couvercle avant de la tuyauterie de l'unité extérieure, et ouvrir le trou de dégagement dans le coin inférieur de la sortie de la tuyauterie.

1. Découper les 2 fentes (utiliser une scie à métaux.)

2. Installer comme indiqué sur la figure ci-dessous





- S'assurer que le câble d'alimentation et le câble d'interconnexion ne passent pas par les mêmes ouvertures de passe-câbles. Ils doivent être installés séparément via une ouverture chacun afin de prévenir leur détérioration.

Connexion à l'avant



(*Cache liaisons avant*)



Passe-câble (*accessoires*)

Connexion latérale





Connexion à l'arrière



(*Cache liaisons arrière*)



Passe-câble (*accessoires*)

7. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Schéma de principe



Préparation des câbles

1

Dénuder
10 mm



2

Avec une pince à sertir, poser en bout de fil une cosse ronde à sertir du diamètre correspondant aux vis du bornier.

Cosse ronde sertie



3 Câble d'alimentation



3 Câble d'interconnexion



Câblage au bornier

- Ne pas serrer trop fermement la cosse sur le bornier afin de ne pas endommager ou casser la vis.
- L'utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.
- Ne pas attacher un fil rigide avec une cosse ronde sertie. La pression sur la cosse peut provoquer des dysfonctionnements et échauffer anormalement le câble.
- Ne pas fixer deux câbles avec une vis sur la même borne.
- Connecter solidement les câbles de connexion au bornier. Une installation imparfaite risque de causer un incendie.
- Utiliser le branchement de mise à la terre pour la connexion entre deux unités.



Couple de serrage (N.m)	
Vis M4	1,2 à 1,8
Vis M5	2,0 à 3,0

1. Retirer le cache vanne de l'unité extérieure. Voir le paragraphe 4, page 22.
2. Retirer le serre-câble de l'unité extérieure.
3. Brancher le câble d'alimentation et le câble d'interconnexion sur le bornier.



8. FONCTIONNEMENT DE L'AFFICHAGE

Retirer le panneau de service de l'unité extérieure pour accéder à la carte électronique et l'affichage. Plusieurs paramétrages peuvent être effectués avec les micro-interrupteurs et les boutons poussoirs de la carte électronique de l'unité extérieure.



Détails



Affichage diodes LED		Fonctions
Caractéristique	LED	
(1) Alimentation / Mode	Vert	S'allume pendant la mise sous tension lors des paramétrages particuliers ou l'affichage des codes erreurs (clignotement).
(2) Erreur	Rouge	Clignote si le climatiseur fonctionne anormalement. Le nombre de clignotement indique le type d'erreur et code erreur s'affiche.
(3) Récupération des fluides (L1)	Orange	Allumé pendant la récupération des fluides.
(4) Mode silencieux (L2), (L3)	Orange	Allumé pendant le mode silencieux si les paramétrages particuliers sont activés.
(5) Alimentation électrique rationnée (L4), (L5), (L6)	Orange	Allumé pendant le mode alimentation électrique rationnée si les paramétrages particuliers sont activés.

Boutons poussoirs		Fonctions
Numéro		
S134	(MODE)	Utilisé pour passer des paramétrages particuliers à l'affichage des erreurs.
S133	(SELECT)	Utilisé pour passer aux différents modes des paramétrages particuliers et à l'affichage des codes erreurs.
S132	(ENTER)	Utilisé pour enregistrer les paramétrages particuliers et l'affichage des codes erreurs.
S131	(EXIT)	Retour à l'affichage en fonctionnement.
S130	(PUMP DOWN)	Utilisé lors du fonctionnement de la récupération des fluides.

N°	Paramétrages	Niveau	POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT			Détails
					(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	
1	Mode silencieux	1 *	9 ☼	o	o	o	●	o	o	●	Le niveau sonore en fonctionnement peut être réduit. La sélection en mode silencieux peut être effectuée par un contact externe (P580). Les performances diminuent en froid/chaud quand on réduit le niveau sonore.
		2		o	o	o	●	o	●	o	
2	Mode électrique rationnée (peak cut)	1		o	o	●	o	o	o	●	La puissance peut être limitée en fonctionnement. La sélection en mode «Peak-Cut» peut être effectuée par un contact externe (PA580). Plus le niveau d'économie d'énergie est haut plus les performances en froid/chaud diminue.
		2		o	o	●	o	o	●	o	
		3		o	o	●	o	o	●	●	
		4 *		o	o	●	o	●	o	o	

o : LED éteinte ● : LED allumée ☼ : LED clignote * Paramétrage d'usine

8.1. Mode silencieux (low noise)

1. Appuyer sur l'interrupteur S134 [MODE] pendant au moins 3 secondes pour passer en mode paramétrage particulier.
2. Attendre que la diode LED (POWER/MODE) clignote 9 fois, puis presser l'interrupteur S132 [ENTER].

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
9 ☼	o	o	o	o	o	o	o

o : LED éteinte ☼ : LED clignote

3. Appuyer sur S133 [SELECT], jusqu'à ce que la diode LED s'affiche comme ci-après (le paramétrage actuel disparaît).

	LOW NOISE	
	(L2)	(L3)
Mode silencieux	o	☼

o : LED éteinte ☼ : LED clignote

4. Appuyer sur S132 [ENTER].

	LOW NOISE	
	(L2)	(L3)
Mode silencieux	o	●

o : LED éteinte ● : LED allumée

5. Appuyer sur S133 [SELECT], jusqu'à ce que la diode LED s'affiche comme ci-dessous.

	PEAK CUT		
	(L4)	(L5)	(L6)
Niveau 1	o	o	☼
Niveau 2	o	☼	o

o : LED éteinte ☼ : LED clignote

Le bruit du niveau sonore 2 est plus faible que celui du niveau 1

6. Appuyer sur S132 [ENTER] et enregistrer.

	PEAK CUT		
	(L4)	(L5)	(L6)
Niveau 1	o	o	●
Niveau 2	o	●	o

o : LED éteinte ● : LED allumée

7. Retourner à l'affichage en position de fonctionnement (fonctionnement normal) et appuyer sur S131 [EXIT].

En cas d'erreur pendant la procédure de paramétrage, appuyer une fois sur S131 [EXIT] pour retourner au fonctionnement normal, puis recommencer le paramétrage.

8.2. Mode alimentation électrique rationnée (peak cut)

1. Appuyer sur l'interrupteur S134 [MODE] pendant au moins 3 secondes pour passer en mode paramétrage particulier.
2. Attendre que la diode LED (POWER/MODE) clignote 9 fois, puis presser l'interrupteur S132 [ENTER].

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
9 ☼	o	o	o	o	o	o	o

o : LED éteinte ☼ : LED clignote

3. Appuyer sur S133 [SELECT], jusqu'à ce que la diode LED s'affiche comme ci-après (le paramétrage actuel disparaît).

	LOW NOISE	
	(L2)	(L3)
Mode silencieux	☼	o

o : LED éteinte ☼ : LED clignote

4. Appuyer sur S132 [ENTER].

	LOW NOISE	
	(L2)	(L3)
Mode silencieux	●	o

o : LED éteinte ● : LED allumée

5. Appuyer sur S133 [SELECT], jusqu'à ce que la diode LED s'affiche comme dans le tableau suivant.

		PEAK CUT		
		(L4)	(L5)	(L6)
Niveau 1	0 % *	o	o	☼
Niveau 2	50 % *	o	☼	o
Niveau 3	75 % *	o	☼	☼
Niveau 4	100 % *	☼	o	o

** de la consommation d'énergie nominale*

o : LED éteinte ☼ : LED clignote

6. Appuyer sur S132 [ENTER] et enregistrer.

		PEAK CUT		
		(L4)	(L5)	(L6)
Niveau 1	0 % *	o	o	●
Niveau 2	50 % *	o	●	o
Niveau 3	75 % *	o	●	●
Niveau 4	100 % *	●	o	o

** de la consommation d'énergie nominale*

o : LED éteinte ● : LED allumée

7. Retourner à l'affichage en position de fonctionnement (fonctionnement normal) et appuyer au moins 3 secondes sur S131 [EXIT].
Dans le cas d' une erreur pendant la procédure de paramétrage, appuyer une fois sur S131 [EXIT] pour retourner au fonctionnement normal, puis recommencer le paramétrage.

9. TEST DE FONCTIONNEMENT

- La méthode de test de fonctionnement peut être différente selon l'unité intérieure raccordée. Consulter la notice d'installation fournie avec chaque unité intérieure.

- Brancher le courant 12 heures avant la mise en fonctionnement afin de protéger le compresseur.
- Ne pas laisser le climatiseur fonctionner en mode « test » trop longtemps.

Avant le test de fonctionnement, vérifier les points de la liste ci-dessous :

☐	L'unité extérieure est-elle installée de façon sûre ?
☐	Avez-vous effectuez une recherche de fuite de gaz ?
☐	L'isolation thermique est-elle complète (liaisons frigorifiques gaz et liquide, tuyau d'évacuation des condensats, etc...) ?
☐	L'écoulement des condensats s'effectue-t'il sans problème ?
☐	Les câbles sont-ils correctement connectés ?
☐	Les câbles sont-ils ceux spécifiés ?
☐	La terre est-elle solidement connectée ?
☐	Aucun obstacle n'obstrue l'aspiration et le soufflage des unités intérieures ou extérieures ?
☐	Avez-vous effectuez la charge en fluide comme indiqué ?
☐	Les vannes 3 voies (gaz et liquide) sont-elles ouvertes ?

Après avoir vérifié tous ses points, débuter la procédure d'essai de fonctionnement ci-dessous.

Procédure de l'essai de fonctionnement

Configurer le paramétrage du test de fonctionnement uniquement quand l'unité extérieure est à l'arrêt.
Utiliser le mode froid ou le mode chaud pour paramétrer le test grâce aux boutons SELECT (S133) et ENTER (S132) présent sur la carte électronique de l'unité.
Réaliser le premier test de fonctionnement en mode froid.

Suivre la procédure décrite ci-après.

1. Mettre sous tension l'unité extérieure et entrer en mode standby. La diode LED «POWER/MODE» est allumée.

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
●	o	o	o	o	o	o	o

o : LED éteinte ● : LED allumée

2. Appuyer sur S132 [ENTER] plus de 3 secondes.

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
☼	o	o	o	☼	o	o	o

o : LED éteinte ☼ : LED clignote

3. Appuyer sur S133 [SELECT], les diodes LED du «TEST RUN» bascule entre le mode froid et le mode chaud.

Mode froid

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
☼	o	o	o	☼	o	o	o

o : LED éteinte ☼ : LED clignote

Mode chaud

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
☼	o	o	☼	o	o	o	o

4. Après avoir confirmé le mode de fonctionnement, appuyer sur S132 [ENTER]. L'affichage change comme suit, puis le test de fonctionnement commence.

Mode froid

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
☼	o	o	o	●	o	o	o

o : LED éteinte ● : LED allumée ☼ : LED clignote

Mode chaud

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
☼	o	o	●	o	o	o	o

o : LED éteinte ● : LED allumée ☼ : LED clignote

5. Appuyer de nouveau sur S132 [ENTER], l'unité extérieure s'arrête.

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
●	o	o	o	o	o	o	o

o : LED éteinte ● : LED allumée

Liste de vérification

☐	L'unité extérieure fait-elle des bruits anormaux ou vibre-t'elle de façon significative ?
☐	Est-ce-que l'air soufflé par l'unité intérieure est conforme au mode de fonctionnement chaud ou froid ?
☐	Vérifier si la diode LED «ERROR» clignote, et si c'est le cas, vérifier également les clignotements des autres diodes LED pour connaître le détail de l'erreur .
☐	Faites fonctionner les unités en utilisant la notice d'utilisation fournie avec l'unité intérieure, et vérifier si le fonctionnement est correcte ?

10. ENTREES ET SORTIES EXTERNES

10.1. Entrées externes

Le mode «silencieux» et le mode «Peak cut» peuvent être activés en installant un contact entrée (non fourni) depuis un interrupteur ON-OFF (non fourni) sur les connecteurs P580 (mode silencieux) et PA580 (mode Peak cut).

Entrée	Connecteur
Mode silencieux	P580
Mode Peak cut	PA580



Alimentation ≥ 24 VDC
Intensité ≥ 10 mA

10.1.1. Mode silencieux (P580)

Cette fonctionnalité réduit le bruit normal de fonctionnement de l'unité extérieure.
L'unité extérieure est paramétrée sur le mode silencieux lors de la fermeture du contact d'entrée d'un programmateur ou d'un interrupteur ON/OFF sur le connecteur de la carte électronique.

Les performances peuvent chuter en fonction de la température de l'air extérieur, etc...

Se référer au tableau page 48, pour paramétrer la fonction requise sur le contact entrée externe.



Signal entrée

ON : Mode silencieux

OFF : Fonctionnement normal

10.1.2. Mode alimentation électrique rationnée (peak cut) (PA580)

La fonction qui réduit la valeur du courant peut être effectuée au moyen d'un dispositif connecté. L'unité extérieure est paramétrée sur le mode de Peak cut en utilisant un contact entrée d'un interrupteur sur le connecteur de la carte électronique.

Se référer au tableau page 48, pour paramétrer la fonction requise sur le contact entrée externe.



Signal entrée
ON : Mode Peak cut
OFF : Fonctionnement normal

10.2. Sorties externes

2 états peuvent être affichés avec les contacts sorties externes :

Sortie	Connecteur
Erreur	P590
Etat de fonctionnement du compresseur	PA590



Alimentation ≤ 24 VDC
Intensité ≤ 50 mA

Erreur (P590)

Quand un dysfonctionnement se produit un signal sortie est envoyé pour informer de l'erreur en cours



Etat de fonctionnement du compresseur (PA590)

Quand le compresseur tourne un signal sortie est envoyé pour informer de l'état de fonctionnement.



11. RECUPERATION DU FLUIDE (PUMP DOWN)

- Pendant la récupération du fluide, s'assurer que le compresseur est éteint avant de démonter les liaisons frigorifiques. Ne démonter pas les liaisons lorsque le compresseur est en marche avec les vannes 2 voies ou 3 voies ouvertes. Cela pourrait entraîner une pression anormale dans le cycle de réfrigération qui mènerait à une détérioration voire des blessures.
- Avant de récupérer le fluide, déconnecter les liaisons frigorifiques et les câbles électriques.
- Collecter le réfrigérant à partir du port de service ou de la vanne 3 voies, si la récupération du fluide n'a pas été effectuée.

1. Appuyer sur le bouton S130 Pump down sur la platine électronique comme décrit ci-après.



Boutons poussoirs

2. Vérifier que l'appareil ne soit plus sous tension et ouvrir la façade.
3. Vérifier que les vannes 3 voies (gaz et liquide) soient ouvertes.
4. Mettre sous tension.

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
●	o	o	o	o	o	o	o

o : LED éteinte ● : LED allumée

5. Après 3 minutes de mise sous tension, appuyer sur bouton S130 Pump down pendant au moins 3 secondes.

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
●	o	●	o	o	●	●	●

o : LED éteinte ● : LED allumée

Le compresseur et les ventilateurs démarrent quand les diodes LED s'éclairent comme indiqué au dessus.
Lors d'un appui sur le bouton S130 PUMP DOWN avec le compresseur en fonctionnement, ce dernier s'arrêtera. Il faudra attendre 3 minutes avant de recommencer l'opération.

6. 3 minutes après le démarrage du compresseur l'affichage des diodes LED change comme indiqué ci-dessous. A cet étape, fermer complètement la vanne 3 voies (liquide).

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
●	o	●	o	o	o	●	●

o : LED éteinte ● : LED allumée

- Si la vanne liquide n'est pas fermée, la récupération du fluide n'est pas possible.

7. Quand l'affichage des diodes LED est modifié comme suit, fermer doucement alors la vanne 3 voies gaz.

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
●	o	●	o	o	o	o	●

o : LED éteinte ● : LED allumée

8. Si la vanne gaz n'est pas fermée, le réfrigérant peut s'écouler dans les liaisons frigorifiques après l'arrêt du compresseur.



L'affichage des diodes LED change après 1 minute, comme indiqué ci-dessous.

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
●	o	●	o	o	o	o	o

o : LED éteinte ● : LED allumée

Les ventilateurs et le compresseur s'arrêtent automatiquement.
Si la récupération des fluides est terminée avec succès (les diodes LED ci-dessus s'affichent), l'unité extérieure demeure arrêtée jusqu'à la mise hors tension).

9. Mettre hors tension, la récupération du fluide est terminée.

POWER / MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
o	o	o	o	o	o	o	o

o : LED éteinte

- Pour arrêter la récupération du fluide, appuyer à nouveau sur le bouton S130 Pump down.
- Pour redémarrer la récupération du fluide, si le compresseur s'est arrêté suite à une erreur, éteindre et ouvrir les vannes 3 voies et attendre 3 minutes pour recommencer le processus de récupération.
- Au démarrage de l'unité après achèvement du processus de récupération, éteindre et ouvrir les vannes 3 voies. Attendre ensuite 3 minutes, et procéder à un test de fonctionnement en mode froid.

12. CODES ERREUR

Affichage quand l'erreur survient :

POWER MODE	ERROR	PUMP DOWN	LOW NOISE		PEAK CUT		
		(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)
●	☼ rapide	o	o	o	o	o	o

o : LED éteinte ● : LED allumée ☼ : LED clignote

Vérifier que la diode LED «ERROR» clignote et presser une fois sur le bouton S132 (ENTER).

POWER MODE	ERROR	PUMP DOWN (L1)	LOW NOISE		PEAK CUT			Description
			(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	
2☼	●	1☼	1☼	o	o	●	●	Erreur retour de communication série immédiatement après le démarrage
2☼	●	1☼	1☼	o	●	o	o	Erreur retour de communication série pendant le fonctionnement
2☼	●	2☼	2☼	o	o	o	●	Erreur puissance unité intérieure
2☼	●	5☼	15☼	o	o	o	●	Erreur unité intérieure
2☼	●	6☼	2☼	o	o	o	●	Erreur d'information du modèle de platine de régulation de l'unité extérieure
2☼	●	6☼	3☼	o	o	o	●	Erreur Inverter
2☼	●	6☼	5☼	o	o	●	●	Erreur IPM (erreur détection borne L (phase))
2☼	●	7☼	1☼	o	o	o	●	Erreur sonde de température de refoulement 1
2☼	●	7☼	2☼	o	o	o	●	Erreur sonde du compresseur 1
2☼	●	7☼	3☼	o	o	●	o	Erreur sonde de température de l'échangeur (milieu)
2☼	●	7☼	3☼	o	o	●	●	Erreur sonde de température de l'échangeur de l'unité extérieure (liquide)
2☼	●	7☼	4☼	o	o	o	●	Erreur sonde de température extérieure
2☼	●	7☼	7☼	o	o	o	●	Erreur sonde de température du radiateur PFC
2☼	●	8☼	4☼	o	o	o	●	Erreur sonde de courant 1 (interruption permanente)
2☼	●	8☼	6☼	o	●	o	o	Erreur interrupteur haute pression 1
2☼	●	8☼	6☼	o	●	●	o	Erreur pressostat
2☼	●	9☼	4☼	o	o	o	●	Détection du courant (interruption permanente)
2☼	●	9☼	5☼	o	o	o	●	Erreur de contrôle du moteur du compresseur (interruption permanente)
2☼	●	9☼	7☼	o	o	●	●	Erreur du moteur du ventilateur 1 de l'unité extérieure (erreur fonctionnement)

POWER MODE	ERROR	PUMP DOWN (L1)	LOW NOISE (L2)	LOW NOISE (L3)	PEAK CUT (L4)	PEAK CUT (L5)	PEAK CUT (L6)	Description
2 ☼	●	9 ☼	8 ☼	o	o	●	●	Erreur du moteur du ventilateur 2 de l'unité extérieure (erreur fonctionnement)
2 ☼	●	9 ☼	9 ☼	o	o	o	●	Erreur vanne 4 voies
2 ☼	●	10 ☼	1 ☼	o	o	o	●	Erreur température de refoulement 1
2 ☼	●	10 ☼	3 ☼	o	o	o	●	Erreur température du compresseur 1
2 ☼	●	10 ☼	5 ☼	o	o	o	●	Erreur basse pression
2 ☼	●	6 ☼	5 ☼	o	o	o	●	Erreur température
2 ☼	●	10 ☼	12 ☼	o	o	●	●	Erreur température du radiateur

o : LED éteinte ● : LED allumée ☼ : LED clignote

atlantic

FUJITSU
Partenaire exclusif

Installation

FR

Muraux Takao M2
Confort grandes puissances

DC Inverter - R32

ASYG 30 KMT.UI ✔

ASYG 36 KMT.UI ✔



AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

- Installer l'unité intérieure sur un mur où la hauteur par rapport au sol est supérieure à 1,8 m.
- Installer l'appareil de façon à permettre une connexion aisée vers l'unité extérieure.
- Tenir compte de l'entretien et de la maintenance dans le choix de l'emplacement. Laisser suffisamment d'espace pour que l'accès au climatiseur soit aisé, notamment pour retirer les filtres.
- S'assurer que les murs pourront supporter le poids des unités intérieures, pour éviter leurs chutes et des blessures éventuelles.
- Si des enfants de moins de 10 ans peuvent approcher des unités, prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne puissent pas toucher à celles-ci.
- Installer l'appareil dans un lieu où elle ne sera pas directement exposée au rayon du soleil.
- Installer l'appareil à un endroit où la vidange ne pose aucun problème.

- L'entrée et la sortie d'air ne doivent en aucun cas être obstruées. L'air doit être soufflé dans toute la pièce.
- Ne pas installer l'unité intérieure dans les lieux suivants :
  Une pièce contenant de l'huile minérale et sujette aux projections d'huile ou de vapeur (une cuisine par exemple). Cela pourrait détériorer les parties plastiques et provoquerait la chute de pièces ou des fuites d'eau provenant des unités.
  Lieu de production de substances qui compromettent l'équipement, tel que le gaz sulfurique, le gaz de chlore, l'acide, ou l'alcali. Il fera corroder les tuyaux de cuivre et les joints causant la fuite de liquide réfrigérant.
  Un endroit avec des fuites de gaz combustible, contenant les fibres de carbone ou des poussières inflammables en suspension, ou des particules volatiles inflammables tels que du diluant pour peinture ou de l'essence. Si le gaz fuit et se répand autour de l'unité, il peut s'enflammer.
  Une zone où on produit de l'ammoniaque et où des animaux peuvent uriner sur l'unité extérieure.
- Ne pas installer l'unité près d'une source de chaleur, vapeur ou de gaz inflammable.
- Ne pas installer l'unité intérieure dans un endroit où il y a un risque de fuite de gaz dangereux.
- Ne pas installer l'unité dans un lieu où les vibrations et le bruit seront amplifiés.
- Ne pas utiliser l'unité pour des cas spéciaux, comme le stockage de nourriture, les plantes etc...

1. ACCESSOIRES

Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages.
Récupérer les accessoires et les notices avant de se débarrasser des emballages.
Utiliser les accessoires conformément aux instructions.

Accessoires de série

Accessoire	Notice d'installation	Notice d'utilisation	Télécommande	Support télécommande
Visuel				
Quantité	1	1	1	1

Accessoire	Pile	Vis (petite)	Platine murale	Vis (grande)
Visuel				
Quantité	2	2	1	8

Accessoire	Isolant	Bande de finition	Support filtre	Filtres
Visuel				
Quantité	1	1	2	1

Accessoires optionnels

Accessoire	Télécommande filaire	Télécommande filaire simplifiée	Platine interface	Carte contact
Désignation	UTY-RNRYZ3	UTY-RSRY	UTY-TWRXZ2-2	UTY-XCSXZ2
Code	876 382	809 030	875 107	875 105
Remarque	2 fils	2 fils	-	-

Accessoire	Interface WI-FI
Désignation	UTY-TFSXF2
Code	875 089
Remarque	-

La carte contacts et l'interface Wi-fi ne peuvent pas être utilisés en même temps.

2. IMPLANTATION

Le choix de l'emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.
Décider de l'emplacement de l'installation après discussion avec le client.



Unité : mm

- Ne pas toucher le détecteur de présence. Toute rayure ou poussière risque de conduire à une détection incorrecte.
- Faire attention à ne pas heurter ou bouger le détecteur de présence.
- Ne pas placer d'objets à proximité du détecteur de présence.

Plage de détection du détecteur de présence :

Angle vertical 90° *(vue de côté)*



Angle horizontal 100° *(vue de dessus)*



3. FIXATION DE LA PLATINE MURALE

- Installer la platine murale afin qu'elle soit correctement positionnée horizontalement et verticalement. Si la platine murale est inclinée, de l'eau risque de s'écouler sur le sol.
- Installer la platine murale de façon à ce qu'elle soit suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité intérieure. Fixer la platine murale au mur avec au moins 5 vis et chevilles via les trous sur les bords de la platine.
- Vérifier qu'il n'y ait pas d'écart entre la platine et le mur.



Unité : mm

Vis *(accessoires)*



4. DEPOSE ET REPOSE DE LA GRILLE D'ENTREE D'AIR

Dépose



Repose



5. DEPOSE ET REPOSE DU PANNEAU FRONTAL

Dépose

1 Retirer la grille d'entrée d'air

3 Déposer le cache bornier



4 Dévisser les 10 vis

2 Retirer les 4 caches vis



5 Retirer le panneau en tirant vers l'avant

Repose

1 Présenter le panneau frontal sur le corps de l'unité en positionnant les crochets en face de leurs encoches

2 Fixer le panneau en poussant celui ci afin d'enclencher les crochets supérieurs (3 supérieures, 5 centraux)



3 Visser les 10 vis

4 Remettre les protèges vis

5 Fixer le cache bornier

5 Remettre la grille

6. LIAISONS FRIGORIFIQUES

6.1. Caractéristiques

Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
- Poli intérieurement,
- Déshydraté,
- Bouchonné
- Résistance à la pression : 50 bars minimum,
- Epaisseur du tube minimum 0,8 mm,
- Epaisseur du tube maximum 1,0 mm.

Des liaisons frigorifiques de ce type sont disponibles en tant qu'accessoires ATLANTIC Climatisation et Ventilation.

6.2. Mise en forme

- Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de cintrage, afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.
- Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum. Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.
- Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d'amorces de rupture, écrouissage du métal).
- Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la cintreuse. Après cintrage, refermer l'isolant avec de la colle Néoprène et assembler avec du ruban adhésif.

6.3. Raccordement en Flare

1. Couper les liaisons avec un coupe-tube à la longueur adéquate. Veiller à ne pas déformer les liaisons.
2. Ebavurer soigneusement en tenant le tube vers le bas pour éviter l'introduction de limaille.
3. Récupérer les écrous «Flare» sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure.



Diamètres des liaisons frigorifiques	Largeur de l'écrou flare
1/4" (6.35 mm)	17 mm
3/8" (9.52 mm)	22 mm
1/2" (12.70 mm)	26 mm
5/8" (15.88 mm)	29 mm
3/4" (19.05 mm)	36 mm

4. Enfiler les écrous sur les tubes avant évasement.
5. Procéder à l'évasement. Laisser dépasser le tube de la côte «A» de la matrice de la dudgeonnière.



Diamètres des liaisons frigorifiques	Côte «**A**»	Côte **B**-$^{0}_{0.4}$
1/4" (6.35 mm)	0 à 0.5 mm	9.1 mm
3/8" (9.52 mm)		13.2 mm
1/2" (12.70 mm)		16.6 mm
5/8" (15.88 mm)		19.7 mm
3/4" (19.05 mm)		24.0 mm

6. Après évasement, vérifier l'état de la portée. Celle-ci ne doit présenter aucune rayure ou amorce de rupture. Vérifier également si la côte «L» est correctement évasé, sans craquelure et sans rayure.



Vérification avant raccordement

- Le circuit frigorifique est très sensible aux poussières et à l'humidité, vérifier que la zone autour de la liaison est sèche et propre avant d'ôter les bouchons qui protègent les raccords frigorifiques.

Raccordement

- Retirer les bouchons des tubes et des robinets qu'au moment d'effectuer le branchement.
- Soigner particulièrement le positionnement du tube face à son raccord. Si le tube est mal aligné, le serrage à la main est impossible et le filetage risque d'être endommagé.
- Utiliser 2 clés pour le serrage afin de bien visser les écrous Flare dans l'axe du tube.
- Ne pas prendre appuie sur le bouchon aveugle au risque de causer une fuite.
- Serrer les écrous Flare avec la clé dynamométrique en utilisant la méthode spécifiée. Autrement, l'écrou Flare pourrait se casser après une longue période d'utilisation, provoquant une fuite de fluide frigorigène qui, mis en contact avec une flamme, produirait un gaz toxique.
- Ne pas utiliser de pâte bleue ou d'étanchéité pour les liaisons frigorifiques car elle les obstrue. Son utilisation entraînera la mise hors garantie de l'appareil.



1. Retirer les bouchons des liaisons frigorifiques.
2. Après avoir correctement positionné les raccords face à face, serrer les écrous à la main jusqu'au contact et finir à la clé dynamométrique selon les couples indiqués ci-dessous.

Diamètres des liaisons frigorifiques	Couple de serrage
1/4" (6.35 mm)	16 à 18 N.m
3/8" (9.52 mm)	32 à 42 N.m
1/2" (12.70 mm)	49 à 61 N.m
5/8" (15.88 mm)	63 à 75 N.m
3/4" (19.05 mm)	90 à 110 N.m

3. Pour une meilleure étanchéité effectuer un double serrage (serrer une fois au couple puis desserrer puis resserrer de nouveau au couple). Pour éviter les risques de fuites de gaz et assurer un serrage facile huiler les portées et les filetages à l'huile frigorifique compatible R32. Ne pas utiliser d'huile minérale.
4. Après raccordement, s'assurer que les liaisons ne soient ni en contact avec le compresseur, ni avec la façade de service.

Choix de la sortie pour le raccordement (7 directions possible)



Lorsque les liaisons sont raccordées dans la direction (B), (C), (D) ou (E) découper à l'aide d'une scie à métaux un trou dans la zone de découpe prévu à cette effet.

6.4. Passage des liaisons frigorifiques dans le mur

1. Percer un trou de 80 mm diamètre dans le mur avec une légère pente vers l'extérieur (de 5 à 10 mm).



2. Couper le fourreau d'une longueur correspondant à l'épaisseur du mur.
3. Obturer le fourreau à l'aide du bouchon, refixer avec du ruban adhésif et l'insérer dans le trou.



- En l'absence de fourreau, le câble d'interconnexion risque d'être endommagé au contact d'une pièce métallique.
- Insérer le tuyau d'évacuation et le bouchon des condensats fermement. Le tuyau d'évacuation doit être dirigé vers le bas pour éviter les fuites d'eau.
- Lors de l'insertion, s'assurer de ne pas introduire de la matière en plus de l'eau. Si n'importe quel autre matière est jointe, elle pourrait causer des détériorations et une fuite d'eau.
- Lors de l'installation, s'assurer de prendre les précautions nécessaires afin d'empêcher l'eau des condensats de geler à basse température. Un tuyau d'évacuation bloqué par de l'eau gelée peut entraîner une fuite d'eau pour l'unité intérieure.

Sortie arrière, droite ou inférieure droite

- Installer les liaisons frigorifiques et le tuyau d'évacuation des condensats dans la direction du trou mural, et les entourer avec du ruban adhésif.
- Le tuyau d'évacuation doit être installée en dessous des liaisons frigorifiques.
- Envelopper les tuyaux de l'unité intérieure qui sont visibles de l'extérieur avec du ruban décoratif.



Sortie arrière gauche ou gauche

- Permuter le bouchon d'évacuation des condensats et le tuyau d'évacuation des condensats. Pour cela retirer le bouchon d'évacuation des condensats en tirant sur son téton à l'aide d'une pince. Monter à la place le tuyau d'évacuation des condensats.



- Utiliser une clé Allen hexagonale 4 mm pour insérer le bouchon jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le robinet de purge.



- Pour la sortie gauche (E) et la sortie arrière gauche (G), aligner les repères sur la platine murale et cintrer les liaisons en conséquence.
- Couder (rayon d'environ 100 mm minimum) la partie de la liaison frigorifique raccordée au climatiseur au moyen d'une cintreuse et la cintrer de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 35 mm d'espace entre la liaison et le mur.
- Après avoir fait passer les liaisons de l'unité intérieure et le tuyau d'évacuation dans le trou mural, placer le climatiseur dans les crochets du haut, insérer les deux crochets du bas dans les trous de fixation correspondants et abaisser celui-ci en le repoussant contre le mur.



6.5. Evacuation des condensats

- Prendre les précautions nécessaires afin d'empêcher l'eau des condensats de geler à basse température. Un tuyau d'évacuation bloqué par de l'eau gelée peut entraîner une fuite d'eau pour l'unité intérieure.
- Fixer le tuyau d'évacuation des condensats en dessous des liaisons frigorifiques avec un adhésif.
- En l'absence de gaine, le câble qui relie l'unité extérieure aux unités intérieures risque d'être endommagé au contact d'une pièce métallique.
- Insérer le tuyau d'évacuation et le bouchon des condensats fermement. Le tuyau d'évacuation doit être dirigé vers le bas pour éviter les fuites d'eau.
- Lors de l'insertion, ne pas introduire de la matière en plus de l'eau. Si n'importe quel autre matière est jointe, elle pourrait causer des détériorations et une fuite d'eau. Après avoir enlevé le tuyau d'évacuation, ne pas oublier de remonter le bouchon d'évacuation.
- Après avoir déposé le tuyau d'évacuation des condensats, ne pas oublier de le remplacer par le bouchon d'évacuation des condensats.
- Installer le tuyau d'évacuation des condensats de manière à ce que la pente soit descendante.
- Verser de l'eau dans le bac à condensats de l'unité intérieure et vérifier que l'évacuation se fait bien vers l'extérieur.
- Si le tuyau d'évacuation des condensats est dans une pièce, veiller bien à utiliser une isolation thermique.





7. FIXATION DE L'UNITE INTERIEURE

Se reporter au paragraphe de l'unité extérieure pour les informations concernant les liaisons frigorifiques.

1. Suspendre l'unité intérieure par les crochets hauts de la platine murale de fixation.
2. Insérer une cale entre l'unité intérieure et la platine murale pour isoler le bas de l'unité intérieure du mur.



Après avoir accroché l'unité intérieure aux crochets supérieurs, accrocher les liaisons frigorifiques de l'unité intérieure aux 2 crochets inférieures tout en abaissant l'unité et en la poussant contre le mur.

8. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Préparation du câble d'interconnexion

1

Dénuder
10 mm



2

Avec une pince à sertir, poser en bout de fil une cosse ronde à sertir du diamètre correspondant aux vis du bornier.

Cosse ronde sertie



3



Accès au bornier

1



2



Câblage au bornier

- Ne pas serrer trop fermement la cosse sur le bornier afin de ne pas endommager ou casser la vis.
- L'utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.
- Ne pas fixer deux câbles avec une vis sur la même borne.
- Respecter les couples de serrage indiqué dans le tableau ci-après.

1

Vis avec rondelle spéciale



2



Couple de serrage (N.m)	
Vis M4	1,2 à 1,8

9. FINITIONS

1. Isoler entre les liaisons.

- Isoler les liaisons d'aspiration et de refoulement séparément.
- Envelopper les liaisons avec de l'isolant pour les tuyaux arrière et droit . Fixer le tout avec du ruban adhésif.





2. Serrer temporairement le câble d'interconnexion le long du tuyau de connexion avec du ruban vinyle. (Envelopper jusqu'à environ 1/3 de la largeur du ruban depuis le bas du tuyau de façon à ce que l'eau n'entre pas.)
3. Attacher les liaisons sur le mur extérieur avec des colliers
4. Remplir le fourreau (non fourni dans le mur) avec du mastic (non fourni) pour éviter que l'eau et le vent n'y pénètre
5. Attacher le tuyau d'évacuation des condensats au mur extérieur.





10. OPTIONS

Interface WI-FI W-LAN

Mettre l'unité hors tension avant l'installation de l'interface Wi-fi.
Se reporter à la notice d'utilisation pour plus d'informations.



Carte contacts

Se reporter à la notice d'installation de la carte contacts pour plus d'informations.

1. Déposer la grille d'entrée d'air, le panneau frontal, et le capot du boîtier de commande.
2. Insérer la carte contacts sur les 2 fermoirs et l'enfoncer dans son logement.



3. Déconnecter le câble de l'interface WI-FI (CN6), puis le remplacer par celui de la carte contacts.
4. Fixer au boîtier de commande le câble de l'interface WI-FI à l'aide du serre-câble.



5. Reposer la grille d'entrée d'air, le panneau frontal, et le capot du boîtier de commande.

Platine interface

1. Déposer la grille d'entrée d'air, le panneau frontal, et le capot du boîtier de commande.
2. Insérer la platine interface sur les 2 fermoirs et l'enfoncer dans son logement.



3. Fixer le bornier à l'unité intérieure avec une vis (accessoire fourni avec la platine interface).
4. Connecter le câble EMI à la carte interface, puis le fixer avec l'attache câble (accessoire).
5. Connecter la carte interface et la carte principale.
6. Connecter le câble de la télécommande filaire au bornier comme indiqué sur la figure ci-après.



7. Reposer la grille d'entrée d'air, le panneau frontal, et le capot du boîtier de commande.

TELECOMMANDE INFRAROUGE (AR-REW2E)

1. INSTALLATION

- Installer la télécommande de façon à ce que la cellule photo-électrique du climatiseur permette la réception du signal de la télécommande. Le signal est transmis jusqu'à 7 m. Lors de l'installation vérifier que la télécommande fonctionne correctement.
- Eviter les emplacements soumis directement au rayonnement solaire ou à proximité d'une source de chaleur.



2. CODAGE DE LA TELECOMMANDE

- Lorsque plusieurs climatiseurs sont installés dans la même pièce, il peut être utile d'associer une télécommande donnée à un climatiseur donné. Ceci est possible en codant la télécommande et le climatiseur (4 codes possibles). Ce codage a pour but d'éviter les interférences de communication entre plusieurs climatiseurs installés dans une même pièce.

Procéder comme suit pour sélectionner le codage de la télécommande :

1. Appuyer sur le bouton START/STOP (⏻/I) jusqu'à l'affichage de l'horloge sur la télécommande.

2. Appuyer sur le bouton [MODE] pendant au moins 5 secondes pour faire afficher le code actuel (réglé sur A en usine).



3. Appuyer sur les boutons TEMP. (^ / v) pour changer le code A↔b↔c↔d. Le code sur l'affichage doit correspondre au code du climatiseur.

4. Appuyer de nouveau sur le bouton [MODE] pour retourner à l'affichage de l'horloge. Le code a été modifié.

- Si aucun bouton n'est pressé dans les 30 secondes suivant l'affichage du code, le système retourne à l'affichage de l'horloge. Dans ce cas, recommencer à l'étape 1.
- Le code du climatiseur est réglé sur «A» en usine. La télécommande remet le code à «A» lors du remplacement des piles de la télécommande. Si un code autre que «A» est utilisé, régler le code de nouveau après le remplacement des piles.
- Si vous ne connaissez pas le code du climatiseur, essayer chaque code (A -> b -> c -> d) jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner le climatiseur.

3. PARAMETRAGE DE LA TELECOMMANDE

Effectuer les paramétrages des fonctions, selon les conditions d'installation et usage des télécommandes.

5. Pour entrer dans le mode paramétrage, maintenir appuyé simultanément le bouton POWERFUL et SET TEMP TEMP. puis appuyer sur reset avec la pointe d'un stylo. Relâcher «reset» en premier.

6. Si la lettre «A» s'affiche, appuyer sur le bouton 10°C HEAT 10°C HEAT. Deux chiffres s'affichent. Appuyer sur les boutons SET TEMP TEMP. pour sélectionner le numéro de fonction Appuyer sur le bouton 10°C HEAT 10°C HEAT pour basculer entre les digits gauche et droite.



7. Appuyer sur le bouton POWERFUL POWERFUL pour paramétrer la valeur (appuyer de nouveau sur le bouton POWERFUL pour revenir à la sélection du numéro de fonction).

8. Appuyer sur le bouton SET TEMP TEMP. pour sélectionner le paramétrage de la valeur (appuyer sur le bouton 10°C HEAT 10°C HEAT pour basculer entre les chiffres gauche et droite).

9. Appuyer sur le bouton MODE MODE en s'assurant que le bip retentisse.

10. Appuyer sur le bouton START/STOP, en s'assurant que le bip retentisse.

11. Appuyer sur RESET pour quitter le mode paramétrage.

12. Après avoir réglé les fonctions, mettre l'appareil hors tension 2 minutes , puis le remettre sous tension.

4. FONCTIONS

Suivre les instructions données dans les paragraphes précédents pour paramétrer les fonctions.

- Paramétrer les valeurs pour chaque numéro de fonction.
- Le nouveau paramétrage ne sera pas pris en compte si des numéros ou des valeurs non valides sont sélectionnés.

N° de la Fonction	Réglages	Valeurs
00	Adressage de la télécommande (télécommande de groupe)	
11	Nettoyage du filtre	
30 (refroidissement)	Compensation de la température de l'unité intérieure	
31 (chauffage)		
35 (refroidissement)	Compensation de la température télécommande filaire	
36 (chauffage)		
40	Redémarrage automatique	
42	Activer la sonde de température ambiante	
44	Codage de la télécommande	
48	Contrôle du basculement de la température de la pièce sur la télécommande filaire	
49	Commande du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie en mode froid	

4.1. Adressage de la télécommande

Une seule télécommande peut commander plusieurs appareils (jusqu'à 16 unités intérieures). Régler l'adresse de la télécommande de chaque unité intérieure à l'aide de la fonction «00». Couper et remettre sous tension après les réglages.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
00	00	Réglage automatique	•
	01	Unité n°1	
	02 ~13	Unité n°2 ~ n°13	
	14	Unité n°14	
	15	Unité n°15	

4.2. Nettoyage du filtre

- Un signal apparaît sur l'unité intérieure pour avertir l'utilisateur lorsqu'il faut nettoyer le filtre.
- Paramétrer la périodicité de l'affichage de l'avertissement comme indiqué dans le tableau suivant, en fonction de la poussière ou des saletés dans la pièce.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
11	00	Standard (400 heures)	
	01	Longue (1000 heures)	
	02	Courte (200 heures)	
	03	Pas d'avertissement	•

4.3. Compensation de température de l'unité intérieure

En fonction de l'environnement, il est parfois nécessaire de corriger la thermistance de température intérieure.

La correction de la température est calculée comme suit :

Température corrigée = Température ambiante - le paramètre sélectionné

Exemple :

Température ambiante : 26°C

Paramètre sélectionné : Valeur 03 / paramétrage -1,0°C

Température corrigée = Température ambiante - le paramètre sélectionné

Température corrigée = 26 - (-1,0) = 27°C

N° de la fonction		Valeur	Paramétrage		Paramètre usine
30 (pour le refroidissement)	31 (pour le chauffage)	00	Standard (0)		•
		01	Aucune correction de 0,0 °C		
		02	-0,5°C	Plus de refroidissement Moins de chauffage	
		03	-1,0°C		
		04	-1,5°C		
		05	-2,0°C		
		06	-2,5°C		
		07	-3,0°C		
		08	-3,5°C		
		09	-4,0°C		
		10	+0,5°C	Moins de refroidissement Plus de chauffage	
		11	+1,0°C		
		12	+1,5°C		
		13	+2,0°C		
		14	+2,5°C		
		15	+3,0°C		
		16	+3,5°C		
		17	+4,0°C		

4.4. Compensation de température télécommande filaire

En fonction de l'environnement, il est parfois nécessaire de corriger la thermistance de température intérieure de la télécommande filaire.

Pour modifier ce réglage, paramétrer précédemment la fonction 42 sur la valeur de réglage 01.

Paramétrer comme indiqué dans le tableau suivant.

<table>
<tr><th colspan="2">N° de la fonction</th><th>Valeur</th><th colspan="2">Paramétrage</th><th>Paramètre usine</th></tr>
<tr><td rowspan="18">35
(pour le refroidissement)</td><td rowspan="18">36
(pour le chauffage)</td><td>00</td><td colspan="2">Standard (0)</td><td>•</td></tr>
<tr><td>01</td><td colspan="2">Aucune correction de 0,0 °C</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td>-0,5°C</td><td rowspan="8">Plus de refroidissement
Moins de chauffage</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>03</td><td>-1,0°C</td></tr>
<tr><td>04</td><td>-1,5°C</td></tr>
<tr><td>05</td><td>-2,0°C</td></tr>
<tr><td>06</td><td>-2,5°C</td></tr>
<tr><td>07</td><td>-3,0°C</td></tr>
<tr><td>08</td><td>-3,5°C</td></tr>
<tr><td>09</td><td>-4,0°C</td></tr>
<tr><td>10</td><td>+0,5°C</td><td rowspan="8">Moins de refroidissement
Plus de chauffage</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>11</td><td>+1,0°C</td></tr>
<tr><td>12</td><td>+1,5°C</td></tr>
<tr><td>13</td><td>+2,0°C</td></tr>
<tr><td>14</td><td>+2,5°C</td></tr>
<tr><td>15</td><td>+3,0°C</td></tr>
<tr><td>16</td><td>+3,5°C</td></tr>
<tr><td>17</td><td>+4,0°C</td></tr>
</table>

4.5. Redémarrage automatique

Ce paramétrage permet d'activer ou de désactiver le redémarrage automatique du système après une coupure de courant.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
40	00	Redémarrage activé	•
	01	Redémarrage désactivé	

Ne pas d'utiliser cette fonction en fonctionnement normal. Veiller à faire fonctionner l'unité par la télécommande ou un dispositif externe.

4.6. Activation de la sonde de température ambiante

- Uniquement pour la télécommande filaire.

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
42	00	Unité intérieure	•
	01	Les deux	

- Si la valeur est 00, la température de la pièce est mesurée par la thermistance de l'unité intérieure.
- Si la valeur est 01, la température de la pièce est mesurée par la thermistance de l'unité intérieure et par la thermistance de la télécommande.
- Le capteur de la télécommande doit être activé en utilisant la télécommande.

4.7. Codage de la télécommande

- Uniquement pour la télécommande infra-rouge.

Lorsque plusieurs climatiseurs sont installés dans la même pièce, il peut être utile d'associer une télécommande donnée à un climatiseur donné.

Ceci est possible en codant la télécommande et le climatiseur (4 codes possibles). Ce codage a pour but d'éviter les interférences de communication entre plusieurs climatiseurs installés dans une même pièce

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
44	00	A	•
	01	B	
	02	C	
	03	D	

4.8. Contrôle du basculement de la température de la pièce sur la télécommande filaire

Pour utiliser le capteur de température sur la télécommande filaire uniquement, changer le réglage pour « télécommande filaire » (01).

Cette fonction fonctionne uniquement si le réglage de fonction 42 est réglé sur les « deux » (01).

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
48	00	Les deux	•
	01	Télécommande filaire	

4.9. Commande du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie en mode froid

- Cette fonction permet l'arrêt de la rotation du ventilateur de l'unité intérieure lorsque l'unité extérieure est arrêtée et d'effectuer des économies d'énergie.
- Lors de l'utilisation d'une télécommande sans la fonction d'économie d'énergie ou lors de la connexion d' un convertisseur, régler la fonction 49 sur «00» ou «01».

N° de la fonction	Valeur	Paramétrage	Paramètre usine
49	00	Désactiver	
	01	Activer	
	02	Télécommande	•

00 : Lorsque l'unité extérieure est arrêtée, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne en permanence.

01 : Lorsque l'unité extérieure est arrêtée, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne par intermittence à une vitesse très lente.

02 : Active ou désactive cette fonction par réglage de la télécommande.

- Une fois tous les réglages effectués, s'assurer de couper puis de remettre le courant pour valider les changements.

5. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

- Veiller à toujours mettre l'installation sous tension 12 heures avant de procéder aux tests afin de permettre la mise en chauffe du compresseur.

5.1. Points à contrôler

1. Vérifier le fonctionnement de tous les boutons de la télécommande.
2. Vérifier l'allumage de tous les témoins.
3. Vérifier la bonne ventilation à travers les grilles.
4. Contrôler l'évacuation des condensats.
5. Vérifier l'absence de bruit ou vibration anormales durant le fonctionnement.

- Ne pas faire fonctionner longtemps le climatiseur en mode test.

5.2. Procédure

Avant de lancer le test de fonctionnement, attendre une minute après avoir mis l'appareil sous tension.

Avec la télécommande infrarouge

1. Pour démarrer le test de fonctionnement, appuyer sur le bouton ⏻/I et «TEST RUN» de la télécommande.
2. Pour arrêter le test de fonctionnement, appuyer sur le bouton ⏻/I de la télécommande.

Avec l'unité intérieure

1. Pour démarrer le test de fonctionnement, appuyer sur le bouton «MANUAL AUTO» pendant plus de 10 secondes.

- L'appui continu de plus de 10 secondes permet le lancement du mode froid forcé.

2. Pour terminer le test, appuyer sur le bouton «START/STOP» de la télécommande ou appuyer sur le bouton «MANUAL AUTO» pendant plus de 3 secondes.

Le témoin «OPERATION» (fonctionnement) et le témoin «TIMER» (minuterie) se mettent à clignoter simultanément lorsque le climatiseur fonctionne en « TEST RUN » (test de fonctionnement).

Avec la télécommande filaire

- Se reporter à la notice d'installation et d'utilisation de la télécommande.

Le test de fonctionnement à chaud débute quelques minutes après que le mode chauffage ait été sélectionné par le télécommande.

6. CODES ERREUR

Les erreurs pouvant survenir sur le climatiseur peuvent être détectées grâce à l'état (éteint, allumé, clignotant) des voyants «TIMER», «OPERATION» et «ECONOMY» sur l'unité intérieure.

En cas d'utilisation d'une télécommande infrarouge, les codes erreur seront affichés, via les voyants près du capteur infrarouge, par une suite de clignotement. Un code erreur n'apparaît que lors du fonctionnement de l'unité.

En cas d'utilisation d'une télécommande filaire, les codes erreurs s'afficheront sur l'écran de la télécommande. Le tableau suivant présente les séquences de clignotement et les codes erreurs. Un affichage d'erreurs s'affiche seulement en cours de fonctionnement.



Affichage voyant unité intérieure			Affichage sur télécommande filaire	Description
Operation (vert)	Timer (orange)	Economy (vert)		
• (1)	• (1)	◊	11	Erreur de communication série
• (1)	• (2)	◊	12	Erreur de communication télécommande filaire Erreur de communication de la commande de la salle du serveur
• (1)	• (5)	◊	15	Test de fonctionnement interrompu Erreur d'ajustement automatique du débit d'air
• (1)	• (6)	◊	16	Erreur connexion PCB
• (1)	• (8)	◊	18	Erreur de communication externe
• (2)	• (1)	◊	21	Erreur adressage télécommande ou circuit frigorifique
• (2)	• (2)	◊	22	Erreur de puissance de l'unité intérieure
• (2)	• (3)	◊	23	Erreur de combinaison
• (2)	• (4)	◊	24	Erreur n° unité intérieure ou boîtier de répartition connectée

Affichage voyant unité intérieure			Affichage sur télécommande filaire	Description
Operation (vert)	Timer (orange)	Economy (vert)		
• (2)	• (6)	◊	26	Erreur adressage unité intérieure
• (2)	• (7)	◊	27	Erreur paramétrage unité maître /esclave
• (2)	• (9)	◊	29	Erreur numéro d'unité dans la télécommande filaire
• (3)	• (1)	◊	31	Erreur interruption alimentation
• (3)	• (2)	◊	32	Erreur de la platine de l'unité intérieure
• (3)	• (3)	◊	33	Erreur détection consommation unité intérieure
• (3)	• (5)	◊	35	Erreur bouton «Manual auto»
• (3)	• (9)	◊	39	Erreur alimentation moteur ventilateur unité intérieure
• (3)	• (10)	◊	3A	Erreur communication (unité intérieure -> télécommande filaire)
• (4)	• (1)	◊	41	Erreur sonde de température ambiante
• (4)	• (2)	◊	42	Erreur sonde de température de l'échangeur de l'unité intérieure
•(4)	• (4)	◊	44	Erreur capteur de présence
• (5)	• (1)	◊	51	Erreur moteur du ventilateur de l'unité intérieure
• (5)	• (3)	◊	53	Erreur pompe de relevage
• (5)	• (4)	◊	54	Filtre à air inversé (VDD)
• (5)	• (5)	◊	55	Erreur jeu de filtres
• (5)	• (7)	◊	57	Erreur contact fin de course unité intérieure
• (5)	• (8)	◊	58	Erreur grille entrée d'air
• (5)	• (9)	◊	59	Erreur moteur ventilateur 2 unité intérieure (gauche)
• (5)	• (10)	◊	5A	Erreur moteur ventilateur 3 unité intérieure (droite)
• (5)	• (15)	◊	5U	Erreur unité intérieure
• (6)	• (1)	◊	61	Erreur câblage unité extérieure
• (6)	• (2)	◊	62	Erreur de la platine de l'unité extérieure
• (6)	• (3)	◊	63	Erreur Inverseur
• (6)	• (4)	◊	64	Erreur filtre actif et erreur PFC
• (6)	• (5)	◊	65	Erreur de déclenchement de la borne L
• (6)	• (8)	◊	68	Erreur de hausse de la température de l'unité extérieure

Affichage voyant unité intérieure			Affichage sur télécommande filaire	Description
Operation (vert)	Timer (orange)	Economy (vert)		
• (6)	• (10)	◊	6A	Erreur communication platine affichage
• (7)	• (1)	◊	71	Erreur sonde de température refoulement
• (7)	• (2)	◊	72	Erreur sonde de température compresseur
• (7)	• (3)	◊	73	Erreur sonde temp. de l'échangeur (liquide) unité ext.
• (7)	• (4)	◊	74	Erreur sonde de température extérieure
• (7)	• (5)	◊	75	Erreur sonde température à l'aspiration (gaz)
• (7)	• (6)	◊	76	Erreur sonde température vanne 2 voies Erreur sonde température vanne 3 voies
• (7)	• (7)	◊	77	Erreur sonde de température radiateur
• (8)	• (2)	◊	82	Erreur sonde température échangeur sous refroidissement (entrée / sortie gaz)
• (8)	• (3)	◊	83	Erreur sonde température liaison liquide
• (8)	• (4)	◊	84	Erreur capteur d'intensité
• (8)	• (6)	◊	86	Erreur du capteur de pression de décharge • Erreur du capteur de pression d'aspiration • Erreur du commutateur de haute pression
• (9)	• (4)	◊	94	Erreur intensité
• (9)	• (5)	◊	95	Erreur rotation compresseur
• (9)	• (7)	◊	97	Erreur moteur ventilateur 1 unité extérieure
• (9)	• (8)	◊	98	Erreur moteur ventilateur 2 unité extérieure
• (9)	• (9)	◊	99	Erreur vanne 4 voies
• (9)	• (10)	◊	9A	Erreur bobine détendeur
• (10)	• (1)	◊	A1	Erreur température refoulement
• (10)	• (3)	◊	A3	Erreur température compresseur
• (10)	• (4)	◊	A4	Erreur haute pression
• (10)	• (5)	◊	A5	Erreur basse pression
• (13)	• (2)	◊	J2	Erreur boite de branchement (multi flexible)

Légende :

• : 0.5s ON / 0.5s OFF

◊ : 0.1s ON / 0.1s OFF

() : nombre de clignotements.

7. MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION

- La mise en service de ce climatiseur nécessite l'appel d'un installateur qualifié, possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application. Ainsi que tout autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

Matériel à se procurer

Manifolds (Manomètre)	La pression est forte et ne peut être mesurée à l'aide de manomètres standards. Il est recommandé d'utiliser un manifold avec des manomètres ayant une plage de mesure de -0.1 à 5.3 MPa (HP) et de -0.1 à 3.8 MPa (BP).
Schrader (Flexible de charge)	L'utilisation de flexibles avec vannes ¼ de tour facilite les manipulations lors de la mise en service (pas de purge des flexibles car possibilité de les tirer au vide et de les isoler). Les vannes sont à positionner à l'opposé du jeu de manomètres.
Détecteur de fuites	Utiliser un détecteur de fuites dédié aux HFC (compatible R32).
Pompe à vide	Utiliser une pompe à vide adaptée (contenant de l'huile de synthèse compatible R32).

7.1. Controle d'etancheite (absence de fuite)

1. Retirer le bouchon de port de charge (Schrader) situé sur la vanne gaz (grande vanne). Raccorder dessus le flexible rouge (coté muni d'un poussoir de valve en bon état) et l'autre coté du flexible au robinet rouge du manomètre HP.
2. Raccorder le flexible jaune sur une bouteille d'azote munie de son détendeur et l'autre coté du flexible jaune à la voie centrale du jeu de manomètres.
3. S'assurer que les robinets rouge du manomètre HP et bleu du manomètre BP soient fermés.
4. Ouvrir le robinet de la bouteille d'azote. Régler son détendeur à une pression de sortie d'environ 41,5 bars. Ouvrir le robinet rouge du manomètre HP pour obtenir la pression désirée dans les liaisons frigorifiques et dans l'unité intérieure.
5. Fermer le robinet de la bouteille d'azote.
6. Contrôler l'étanchéité du circuit en appliquant une solution savonneuse sur les raccords du coté de l'unité intérieure et du coté de l'unité extérieure (plus sur les éventuelles brasures réalisées sur les liaisons frigorifiques). Veiller à ce qu'il y ai pas d'apparition de bulles.
7. Vérifier également que la pression indiquée par le manomètre HP ne baisse pas. Lorsque la pression reste stable et que toute fuite est exclue, vider l'azote en laissant une pression supérieure à la pression atmosphérique.



7.2. Tirage au vide

7.2.1. Etalonnage et contrôle d'une pompe à vide

1. Vérifier la qualité et le niveau d'huile de la pompe à vide.
2. Raccorder la pompe à vide à un vacuomètre si la pompe à vide n'en est pas équipée.
3. Tirer au vide pendant quelques secondes.
4. La pompe doit atteindre sa valeur de seuil de vide et l'aiguille du vacuomètre ne doit plus bouger.
5. La pression du niveau de vide atteint doit être inférieure à la pression indiquée dans le tableau ci-dessous selon la température. Si ce n'est pas le cas, remplacer le joint, le flexible ou la pompe.

Température	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	T ≥ 15°C
Pression bar	0,009	0,015	0,020
Pression mbar	9	15	20

7.2.2. Procédure du tirage au vide

1. Purger l'azote du circuit en ouvrant le robinet bleu du manomètre BP (revenir à la pression atmosphérique).
2. Débrancher la bouteille d'azote et refermer les robinets du manomètre BP et HP.
3. Remplacer la bouteille d'azote par la pompe à vide.
   Dans le cas où la pompe à vide n'en est pas déjà équipée, intercaler un vacuomètre entre la pompe à vide et le jeu de manomètres pour plus de précision.
4. Mettre la pompe à vide en fonctionnement.
5. Ouvrir le robinet rouge du manomètre HP et attendre que la pression dans le circuit descende en dessous de la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous suivant la température.

Température	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	T ≥ 15°C
Pression bar	0,009	0,015	0,020
Pression mbar	9	15	20

6. Après l'obtention du vide requis, laisser tirer au vide pendant environ une heure (temps variable en fonction de la longueur de liaison et de l'humidité présente dans le réseau). Le tirage au vide peut s'étendre sur plusieurs heures dans le cas d'un temps humide.
7. Vérifier la tenue du vide en fermant le robinet rouge du manomètre HP. Arrêter la pompe à vide. Ne débrancher aucun flexible.
8. Au bout d'une dizaine de minutes, la pression ne doit pas avoir remontée (le vacuomètre doit indiquer 0 bars). Si ce n'est pas le cas, rechercher, réparer la fuite, procéder à nouveau au test d'étanchéité et au tirage au vide
9. Fermer le robinet rouge du manomètre HP.
10. Arrêter et débrancher la pompe à vide.



7.3. Charge complémentaire (si nécessaire)

La charge complémentaire doit être effectuée après le tirage au vide et avant la mise en gaz.

1. Calculer le complément de charge à effectuer

2. Débrancher la pompe à vide (flexible jaune) et raccorder à sa place une bouteille de R32 dans la position de soutirage liquide.



3. Poser la bouteille sur une balance de précision. Faire la tare.
4. Ouvrir le robinet de la bouteille.
5. Ouvrir prudemment et légèrement le robinet rouge du manomètre HP et surveiller la valeur affichée par la balance. Dès que la valeur affichée correspond à la valeur calculée moins 30 grammes, fermer le robinet rouge du manomètre HP puis celui de la bouteille de fluide sans débrancher aucun flexible.
6. Procéder au rapatriement du fluide frigorifique dans l'unité extérieure (pump down) pour pouvoir débrancher le flexible bleu et éventuellement la bouteille de fluide sans fuite de fluide frigorifique (dans ce cas, laisser ouvert le robinet rouge HP du manomètre).

Si la charge complémentaire n'a pas pu être atteinte (pression trop basse dans la bouteille), il sera nécessaire de poursuivre l'opération, installation en fonctionnement, (en FROID et en mode TEST) et en ouvrant doucement le robinet rouge du manomètre HP pour éviter un afflux soudain de fluide à l'état liquide à l'aspiration du compresseur.

7.4. Mise en gaz

1. Retirer les bouchons aveugles d'accès aux commandes des vannes de l'unité extérieure.
2. Ouvrir d'abord la vanne liquide (petite vanne) puis la vanne gaz (grande vanne) au maximum avec une clé hexagonale/ Allen (sens anti-horaire) sans forcer exagérément sur la butée.



7.5. Vérification de l'absence de fuite sur le circuit

Une fois la mise en gaz faite comme décrit précédemment, vérifier avec un détecteur de gaz halogéné électronique les raccords et les éventuelles brasures sur les liaisons frigorifiques (si les dudgeons ont été correctement réalisés, il ne doit pas y avoir de fuite).

En cas de fuite :

- Ramener le gaz dans l'unité extérieure (pump down). La pression ne doit pas descendre en dessous de la pression atmosphérique (0 bar relatif lu au Manifold) afin de ne pas polluer le gaz récupéré avec de l'air ou de l'humidité.
- Refaire le raccord défectueux.
- Recommencer le contrôle d'étanchéité et le tirage au vide.

7.6. Essais de l'appareil

- La mise en service en mode chaud entraine la mise hors garantie de l'appareil. Débuter l'essai de l'appareil en mode froid puis en mode chaud.
- Ne pas laisser le climatiseur fonctionner en mode « test » trop longtemps.

1. Mettre l'appareil en fonctionnement FROID et en mode TEST puis procéder aux essais et mesures nécessaires.
2. Mettre ensuite l'appareil en fonctionnement CHAUD et en mode TEST puis procéder aux essais et mesures nécessaires.

7.7. Rapatriement du fluide frigorifique dans l'unité extérieure (pump down)

1. Mettre l'appareil en fonctionnement FROID et en mode TEST.
2. Fermer la vanne liquide, et commencer à fermer la vanne gaz jusqu'à 1/2 tour de sa fermeture totale.
3. Attendre la chute de la pression en prenant soin que la pression ne descende pas en dessous de 0 bar. A l'approche du 0 bar, fermer complètement la vanne gaz.
4. Arrêter l'appareil et retirer les flexibles.
5. Ouvrir la vanne liquide (petite vanne) puis la vanne gaz (grande vanne).
6. Remonter les bouchons aveugles des vannes et les resserrer à la clé selon les couples de serrage indiqués.

Diamètre des bouchons aveugles	Couple de serrage
1/4" (6,35 mm)	20 à 25 N.m
3/8" (9,52 mm)	20 à 25 N.m
1/2" (12,70 mm)	28 à 32 N.m
5/8" (15,8 mm)	30 à 35 N.m
Bouchon du port de charge	12,5 à 16 N.m

7. Remettre le climatiseur en fonctionnement.
8. Donner les explications et les documents nécessaires au client.

POINTS A VERIFIER

- **Unité intérieure**

Les touches de la télécommande.	☐
Les volets de déflexion d'air.	☐
L'écoulement normal de l'eau de condensation (si besoin est, verser un peu d'eau dans l'échangeur de l'appareil avec une pissette pour vérifier le bon écoulement).	☐
Absence de bruit et de vibrations lors du fonctionnement.	☐

- **Unité extérieure**

Absence de bruit et de vibrations lors du fonctionnement.	☐
Absence d'eau ou de glace en sortie de l'unité extérieure.	☐
Respect des distances aux obstacles.	☐
L' écoulement normal de l'eau de condensation.	☐
Absence de fuite de gaz.	☐

MAINTENANCE

Ces opérations sont à effectuer exclusivement par du personnel compétent.

Votre installateur agréé est bien évidemment à votre service pour ces interventions.

Il peut vous proposer un contrat de maintenance prévoyant des visites périodiques (voir ci-après).

Entretien saisonnier

Notre conseil : tous les ans en résidentiel, deux fois par an en tertiaire

- Vérification et nettoyage des filtres à air
- Vérification de l'étanchéité parfaite du circuit frigorifique (obligatoire pour certains appareils *)
- Nettoyage du bac à condensats de l'unité intérieure : nettoyage et désinfection de l'échangeur de l'unité intérieure avec un produit adéquat
- Vérification et nettoyage éventuel du dispositif d'écoulement des condensats (surtout si une pompe de relevage est utilisée)
- Vérification de l'état général de l'appareil).

** Les articles R 543-75 à 123 du code de l'environnement et de ses arrêtés d'application imposent à tous les possesseurs d'appareil contenant une charge en HFC supérieure à cinq tonnes équivalent CO_2 (plaque signalétique) de faire vérifier l'étanchéité de leur installation tous les ans par une société régulièrement inscrite en préfecture et habilitée pour ce type d'intervention.*

Entretien complet

Notre conseil : tous les 2 ans en résidentiel, tous les ans en tertiaire

Opérations décrites pour un entretien saisonnier, complétées par :

- Dépoussiérage éventuel de l'échangeur de l'unité extérieure
- Mesure des performances de l'appareil (écart de température entrée/sortie, température d'évaporation et de condensation, intensité absorbée)
- Vérification du serrage des connexions électriques
- Mesure de l'isolement électrique
- Vérification de l'état des carrosseries extérieures et des isolants des lignes frigorifiques
- Vérification des fixations diverses

Avec le carnet d'entretien climatisation Atlantic vous effectuerez aisément le suivi des opérations de maintenance.

ENTRETIEN

Ces opérations, à la portée de tout un chacun, sont à effectuer aux fréquences conseillées ci-dessous.

Tous les mois

(plus souvent en atmosphère poussiéreuse)

Nettoyage du filtre à air de l'unité intérieure

(Le filtre à air est facilement accessible sur l'unité intérieure et se nettoie soit avec un aspirateur, soit avec de l'eau à moins de 40°C).

Tous les 3 mois

Nettoyage de la carrosserie de l'unité intérieure, particulièrement de la grille d'entrée d'air, avec un chiffon doux humidifié (éviter les détergents agressifs).

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

CERTIFICAT DE GARANTIE

Modèle : …… **N° de série Unité ext. :** …… **Unité int. :** ……

Définition des garanties au dos

Cachet de l'installateur

Date d'installation : ……

Si mise en service par station agréée

Cachet de la station service

Mise en service le : ……
Signature : ……
N° de téléphone : ……

Volet à conserver par l'utilisateur

Garantie pièces défectueuses :

Conditions applicables à partir du 1er avril 2011

L'appareil que vous venez d'acquérir est garanti contre tout défaut de fabrication. Cette garantie est valable pour les durées suivantes à partir de la date de mise en service [1] [2] :

Compresseur :	2 ans / 5 ans [3]
Climatiseurs à éléments séparés de tous types (split-system) :	2 ans
Accessoires (pompes de relevages non intégrées, supports etc…) :	1 an

atlantic **Climatisation & Ventilation** assure dans ce cadre, l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son Service Après Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, dommage ou indemnités pour perte de jouissance ou perte d'exploitation.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre.
Par exemple (liste non exhaustive) :

- Dégradation des carrosseries,
- Emplacements incorrects,
- Défaut d'étanchéité des liaisons frigorifiques,
- Raccordement électrique incorrect,
- Tension d'alimentation non conforme,
- Obstruction des filtres ou grilles d'entrée d'air.

Extensions de garantie « stations services » et « installateurs agréés » :

Ces extensions de garantie sont consenties par atlantic **Climatisation & Ventilation** et ses professionnels agréés (stations services et installateurs agréés). Elles ne couvrent que les installations « split-system » mises en œuvre par lesdits professionnels agréés.

Extension de 1 an :
La garantie est prolongée de 1 an pour les pièces de climatiseurs (la garantie Compresseur reste à 5 ans [3] et celle pour les accessoires reste à 1 an).

Garantie main d'œuvre (1 an) :
Durant la première année à partir de la date de mise en service[1] [2] :
- en cas de défaillance reconnue d'une pièce constitutive de l'appareil, atlantic **Climatisation & Ventilation** outre la fourniture de la pièce de remplacement, assure la couverture de la main d'œuvre nécessaire à la remise en fonctionnement de l'appareil.
- en cas de défaillance due à un défaut de l'installation elle-même (pose ou mise en service non-conforme…) contrôlée par ses propres soins, le professionnel agrée assure la remise en état et la remise en fonctionnement gratuite de l'appareil (sauf réserves lors de la mise en service).

Cette extension de garantie outre les limitations indiquées plus haut ne saurait couvrir les dommages dus à l'intervention de personnel non agréé.

[1] : La date de mise en service fait foi pour le début de la période de garantie, dans la limite des 6 mois après la date de facturation atlantic Climatisation & Ventilation.

[2] : Cette garantie ne saurait s'appliquer en cas de panne due à un manque d'entretien.

[3] : La garantie Compresseur 5 ans n'est accordée que si un contrat d'entretien est contracté par le client final auprès d'un professionnel dés la mise en service et durant les 5 années. Si ce n'est pas le cas, la garantie est de 2 ans, avec les mêmes restrictions qu'indiquées plus haut.

APPLICATION DES GARANTIES :

LES CLIMATISEURS atlantic Climatisation & Ventilation DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT REMIS EN ETAT PAR DES PROFESSIONNELS.

Sauf cas exceptionnel, aucun climatiseur ou élément de climatiseur (unité intérieure ou extérieure) ayant été installé ne sera accepté en retour usine pour reprise, dépannage ou échange sous garantie.

L'application de la garantie ne peut se faire qu'après expertise et avis du Service Après Vente atlantic **Climatisation & Ventilation**.

En conséquence :
Les pièces détachées jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au SAV atlantic **Climatisation & Ventilation** (adresse ci-dessous).
Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

atlantic Climatisation & Ventilation
SAV
B.P. 71
69882 MEYZIEU CEDEX

Fiche de mise en service

Modèle : ……..…… N° de série Unité ext. : …..…..…… Unité int. : ……..……
Nom et adresse du client utilisateur : ……
……..……
……
……

Vérifications et prestations effectuées : Visa

Conformité des liaisons frigorifiques (nature, état, tracé, rayons de courbure, longueur et dénivelé, isolation) ……..…… ❒
Raccordements des liaisons (évasements, branchements frigo., purge ou tirage au vide, contrôle d'étanchéité) …… ❒
Vérification de l'écoulement des condensats ……..…… ❒
Vérification des raccordements électriques ……..…… ❒
Mise en service, tests usuels ……..…… ❒
Explication du fonctionnement à l'utilisateur ……..…….. ❒

Cachet de l'installateur

Date d'installation : ……..…….....

Mesures effectuées lors de la mise en service :

Différence de température sur l'air, unité intérieure, mode froid ……..
Basse pression en mode froid ……
Sous-refroidissement en mode froid ……..
Température ambiante int. ……Température ambiante ext. ……
Intensité absorbée mode froid ……

Mise en service effectuée par :
Le :
Signature :

Volet à conserver par la station service

atlantic

WWW.ATLANTIC-CLIMATISATION-VENTILATION.FR

TEL. 04 72 45 11 00

Date de la mise en service :

Coordonnées de l'installateur ou service après-vente.

ATLANTIC Climatisation & Ventilation - 13 Boulevard Monge - 69330 MEYZIEU - S.A.S. au capital de 2 916 400 euros - RCS Lyon n° B 421 370 289.
Sous réserve d'erreurs typographiques et de changements techniques.